

SteamRock II Premium SteamRock II Premium NC

Dampfgenerator für Dampfbäder



Gebrauchsanweisung

Made in Germany



Dokumentation

Hersteller

EOS Saunatechnik GmbH			
Schneiderstriesch 1			
D-35759 Drie	edorf		
Tel.	+49 2775 82-514		
Fax	+49 2775 82-431		
Mail	servicecenter@eos-sauna.com		
Web	www.eos-sauna.com		

Original Gebrauchsanweisung DE

Das Urheberrecht an dieser Gebrauchsanweisung verbleibt bei der Firma EOS Saunatechnik GmbH.

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Verwendete Zeichen, Symbole und Abbildungen

- ① Zusatzinformationen zu einem Bedienschritt
- Querverweis auf eine Seite
- Anweisung lesen
- Ergebnis des Handlungsschritts
- Tabellentitel
- Abbildungstitel

Revisionsübersicht

Datum	Version	Beschreibung
19.01.2022	02.20	Temperaturlimit, PFC bei Störung, UKCA-Kennzeichen
07.01.2022	02.10	Korrektur der Jumper-Settings.
01.09.2021	02.00	Technische Änderungen des Dampfgenerators,
01.12.2020	01.20	Kapitel Sicherheit, Normen und Potentialfreier Kontakt aktualisiert
01.04.2020	01.00	Ersterstellung der SteamRock II Premium



Inhalt

	Dok	umenta	ation	DE-2
1	Allg	emeine	Sicherheitshinweise	DE-5
	1.1	Install	ation und Wartung	DE-5
	1.2	Betrie	b von Sauna und Dampfbad	DE-6
	1.3	Einwe	isung des Betreibers	DE-7
	1.4	Sicher	heitsstufen	DE-8
	1.5	Norme	en und Vorschriften	DE-8
2	Ider	ntifikati	on	DE-9
	2.1	Angab	en zum Bedienteil EmoTouch 3	DE-9
	2.2	Bestim	nmungsgemäße Verwendung	DE-10
	2.3	Wasse	rhärte	DE-11
3	Bese	chreibu	ng des Bedienteils	DE-13
	3.1	Lieferu	umfang	DE-14
	3.2	Gesam	ntansicht des Bedienteils	DE-15
		3.2.1	Bedienteil mit Gehäuse	DE-15
		3.2.2	Platine des Bedienteils	DE-16
	3.3	Techn	ische Daten	DE-17
		3.3.1	SteamRock II Premium /	
			SteamRock II Premium NC	DE-17
		3.3.2	EmoTouch 3	DE-18
4	Bed	ienung		DE-19
	4.1	Arbeit	en mit der grafischen Bedienoberfläche	DE-19
	4.2	Bedier	noberfläche	DE-20
	4.3	Einrich	ntung nach dem ersten Einschalten oder nach Re	set .DE-21
	4.4	Kabine	eneinstellungen für Dampfbad	DE-27
		4.4.1	Dampferzeugung ein-/ausschalten	DE-28
		4.4.2	Duftstoffzufuhr einstellen	DE-30
		4.4.3	Temperatur einstellen	DE-33
		4.4.4	Licht ein-/ausschalten oder dimmen	DE-34
		4.4.5	Klimawerte abfragen	DE-36
		4.4.6	Potentialfreien Kontakt an-/abschalten	DE-36
		4.4.7	ECO-Modus ein- und ausschalten	DE-37
	4.5	Erweit	erte Einstellungen	DE-39
		4.5.1	Sprachauswahl	DE-44
		4.5.2	Display-Schoner	DE-45
		4.5.3	Standby-Modus	DE-46
		4.5.4	Bediensperre/Kindersperre	DE-47
		4.5.5	Display-Helligkeit	DE-49
		4.5.6	Ferienhaus-Modus	DE-50

DE

		4.5.7	Betriebsdaten	DE-52
		4.5.8	Heizzeit – Auto-Stop	DE-54
		4.5.9	Automatische Startzeit	DE-56
		4.5.10	Einzeltermin	DE-58
		4.5.11	Serientermin	DE-61
		4.5.12	Farblichtkopplung	DE-69
	4.6	Fehlerr	neldungen	DE-72
5	Serv	vice-Eins	stellungen	DE-73
	5.1	Service	e-Ebene	DE-73
		5.1.1	Service-Einstellungen öffnen	DE-75
		5.1.2	Service/Wartung	DE-76
		5.1.3	Schalthysterese	DE-77
		5.1.4	Reset	DE-78
		5.1.5	Temperaturanpassung	DE-79
		5.1.6	Potentialfreien Kontakt einstellen	DE-80
		5.1.7	Lüfter	DE-82
		5.1.8	Nachlaufzeit für Lüfter	DE-83
		5.1.9	Wasser ablassen	DE-84
		5.1.10	Entkalkung	DE-85
		5.1.11	Duftstoffdosierung	DE-86
		5.1.12	Bankheizung	DE-87
		5.1.13	Fußbodenheizung	DE-88
		5.1.14	ECO Laufzeit	DE-89
	5.2	Datenü	ibertragung, Update	DE-90
		5.2.1	Backup der Konfiguration	DE-91
		5.2.2	Aktualisierung der Firmware (Update)	DE-94
	5.3	Betrieb	osdaten exportieren	DE-98
6	Reir	nigung u	ind Wartung	DE-99
	6.1	Nachfü	illen Entkalker und Duftstoff	DE-99
	6.2	Entkalk	kung	DE-100
	6.3	Regelm	näßige Wartungsarbeiten	DE-101
	6.4	Reset d	les Schutztemperaturbegrenzers	DE-103
	6.5	Störun	gen beseitigen	DE-105
7	Allg	emeine	Servicebedingungen	DE-107
8	Ents	orguna		DE-110



Allgemeine Sicherheitshinweise Installation und Wartung 1.1 Die Gebrauchsanweisung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal, das mit den Gesetzen und Vorschriften für elektrische Installationen am Aufstellungsort vertraut ist. Beachten Sie zum Einrichten und zur Inbetriebnahme die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise. Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen sind die Installations- und Sicherheitshinweise durch den Kabinenbauer und den Ofenhersteller zu beachten. Die Gebrauchsanweisung richtet sich auch an den privaten und/ oder gewerblichen Betreiber von Dampfbädern und/oder Saunen, die für die Einstellungen und Kontrolle der Steuerung zuständig sind. Lebensgefahr und Bei einer unsachgemäßen oder fehlerhaften elektrischen Installation besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand. Diese Brandgefahr Gefahr besteht auch noch nach Abschluss der Installationsarbeiten. Die elektrische Installation der elektrischen Betriebsmittel mit festem Netzanschluss dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft eines autorisierten Elektrofachbetriebs ausgeführt werden. Die Vorgaben der geltenden Fachnormen und Vorschriften zur elektrischen Installation beachten. Die Gehäuseabdeckung des Dampfgenerators darf nur von einem geschulten Fachmann entfernt werden. Die Anlage bei allen Installations- und Reparaturarbeiten allpolig vom Netz trennen. **Brandgefahr durch** Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung des Geräts und zu Überhitzung Brand führen. Bedienteile, Leistungsteile und Module nicht in geschlossenen Schaltschränken oder in einer geschlossenen Holzverkleidung installieren. Dampfgenerator nicht in geschlossenen Schränken oder in einer geschlossenen Holzverkleidung installieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Geräteschaden	 Korrosive oder stark salzhaltige Atmosphären beschädigen die Kontakte im Steuergerät, im Leistungsteil und in den Fühlern. ▶ Steuergerät und Fühler nicht in korrosiver oder stark salzhalti- ger Atmosphäre installieren.
1.2	Betrieb von Sauna und Dampfbad
Lebensgefahr durch Stromschlag	 Bei einer unsachgemäßen Reparatur besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand. Diese Gefahr besteht auch noch nach Ab- schluss der Arbeiten. Die Gehäuseabdeckung darf nur von einem geschulten Fach- mann entfernt werden. Reparaturen und Installationen dürfen nur von einem geschul- ten Fachmann ausgeführt werden. Die Anlage bei allen Reparaturarbeiten allpolig vom Netz tren- nen. Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.
Brandgefahr durch Gegenstände auf dem Ofen	 Gegenstände auf dem Sauna-Ofen können in Brand geraten. Das Feuer kann auf das Holz in der Sauna-Kabine übergreifen. Keine Gegenstände auf dem Sauna-Ofen ablegen. Vor der Inbetriebnahme und vor jedem Starten des Heizvor- gangs sicherstellen, dass keine Gegenstände auf dem Ofen ab- gelegt sind. Bei gewerblichen Sauna-Kabinen Sicherheitsabdeckung instal- lieren und Sicherheitsabschaltung programmieren.
Betriebsdauer in gewerblichen Dampfbädern	 Eine übermäßige Luftfeuchtigkeit in der räumlichen Umgebung der Dampfkabine(n) kann zu Sachschäden führen. In einem öffentlichen Dampfbad muss der Dampfgenerator nach einer bestimmten Zeitdauer von selbst abschalten. Bei nicht selbständiger Abschaltung den Dampfgenerator ständig beaufsichtigen. Dampfraum vor jedem Starten besichtigen.





1.3 Einweisung des Betreibers

	Der Betreiber der Sauna muss bei der Inbetriebnahme über die fol- genden allgemeinen Sicherheitshinweise unterrichtet werden. Dem Betreiber muss die Gebrauchsanweisung ausgehändigt wer- den.
Verbrennungsgefahr und Verbrühungsgefahr	 Bei Berührung mit heißen Teilen sind Hautverbrühungen und Hautverbrennungen möglich. Der Betreiber muss die heißen Teile kennen und identifizieren können. Der Betreiber muss die Einstellungen für die Heizleistung und/ oder Dampfzufuhr kennen und wissen, wie sie geregelt wird.
Vergiftungsgefahr durch Dämpfe	 Entkalkerflüssigkeit kann mit anderen Chemikalien reagieren – es besteht die Möglichkeit, dass giftige Dämpfe entstehen. Behälter für Entkalkerflüssigkeit nur unterhalb des Dampfgene- rators aufstellen. Behälter mit Entkalkerflüssigkeit nie in der Nähe von anderen Chemikalien aufstellen. Andere Chemikalien nie in der Nähe des Behälters mit Entkal- kerflüssigkeit aufstellen.
Betrieb des Geräts durch Kinder und Personen mit verringerten mentalen Fähigkeiten	 Kinder und Personen mit verringerten mentalen Fähigkeiten können sich in Gefahr bringen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht am Gerät spielen. Der Betrieb der Sauna-Kabine und/oder des Dampfbads darf von Kindern unter 8 Jahren nicht gestartet werden. Die Einstellungen dürfen von Kindern über 8 Jahren nur unter Aufsicht geändert werden. Der Betrieb der Sauna-Kabine und/oder des Dampfbads darf von Personen mit verringerten mentalen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten nur unter Aufsicht gestartet werden oder wenn sie zuvor unterwiesen wurden und die resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder sowie nicht unterwiesene Personen dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ausführen.

1.4 Sicherheitsstufen

Sicherheitshinweise und wichtige Bedienungshinweise sind gemäß der Norm ANSI Z535.6 klassifiziert. Machen Sie sich mit den folgenden Begriffen und Symbolen vertraut:

Warnung

weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

Vorsicht

weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

Hinweis

weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu Schäden am Gerät führen kann.

1.5 Normen und Vorschriften

Eine Übersicht, welche Normen bei der Konstruktion und beim Bau des Saunaheizgeräts beachtet wurden, finden Sie auf unserer Internetseite www.eos-sauna.com als Download beim jeweiligen Produkt. Darüber hinaus gelten die regionalen Vorschriften für die Montage und den Betrieb von Heizungs-, Sauna- und Dampfbadanlagen.





Identifikation

In diesem Kapitel wird das Bedienteil beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung des Dampfgenerators finden Sie in der Montageanweisung. Das Bedienteil EmoTouch 3 kann in folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Schwarz
- Weiß

2.1 Angaben zum Bedienteil EmoTouch 3

Typenschild

Das Bedienteil EmoTouch 3 muss mindestens den Software-Stand R. 2.08 haben.

Das Typenschild ist auf der Rückseite des Gehäuses angebracht.



Identifikation

Voraussetzungen für Betrieb und Lagerung

Das Steuergerät ist ausschließlich für die Montage außerhalb von Dampfkabinen vorgesehen. Folgende klimatischen Bedingungen müssen am Montageort erfüllt sein:

- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +35 °C
- Lagertemperatur 0 °C bis 60 °C
- Raumtemperatur beim Betrieb 5 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchte beim Betrieb 30 % bis 75 %

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

SteamRock II Premium und SteamRock II Premium NC

Die Dampfgeneratoren SteamRock II Premium und SteamRock II Premium NC sind zum Erzeugen von Wasserdampf für ein Dampfbad bestimmt. Sie sind ausschließlich für die Wandmontage vorgesehen.

- Der SteamRock II Premium ist f
 ür Dampfbadkabinen in der privaten und in der gewerblichen Nutzung geeignet.
- Die Falschdimensionierung der Leistung des Dampfgenerators gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.
- Die Falschdimensionierung der Leistung des Dampfgenerators gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.
- Der SteamRock II Premium wird mit dem Bedienteil EmoTouch 3 bedient, das im Lieferumfang enthalten ist.
- Der SteamRock II Premium NC wird in einer Mehrkabinen-Installation verwendet und über die bereits vorhandene Steuerung bedient.

Bedienteil EmoTouch 3

Das Bedienteil EmoTouch 3 ist für die Steuerung von Dampfbad- und Sauna-Kabinen im privaten und in der gewerblichen Nutzung geeignet. Es ist ausschließlich für die Wandmontage vorgesehen.

- Das Bedienteil EmoTouch 3 kann den Betrieb von bis zu 8 Dampfgeneratoren und/oder Sauna-Kabinen steuern.
- Bei einer Mehrkabinen-Installation mit Sauna-Kabinen ist ein zusätzliches Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich



Vorhersehbare Fehlanwendungen

Als vorhersehbare Fehlanwendungen gelten insbesondere:

- Das Volumen der Kabine passt nicht zur Leistung des Dampfgenerators. Siehe dazu das Kapitel 2.4 Kabinenvolumen pro Leistung,
 DE-15 in der Montageanweisung.
- Die Stecker der Steuer- und Fühlerleitungen sind falsch aufgesteckt.
- Die Kabinen-Adressen sind falsch programmiert.
- Der Betrieb erfolgt ohne Kenntnis oder ohne Beachtung der Sicherheitshinweise.
- Die Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsvorgaben werden nicht eingehalten.
- Der Betrieb erfolgt, nachdem am Dampfgenerator technische oder sonstige Änderungen vorgenommen wurden.
- Der Betrieb erfolgt durch Kinder oder durch Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten und ohne gründliche Einweisung.
- Allgemeine Sicherheitshinweise, D DE-5 Weitere Informationen finden Sie in der Montageanweisung SteamRock II Premium.

2.3 Wasserhärte

HINWEIS

Geräteschaden

Kalkablagerungen setzen den Verdampfertank zu, wodurch die Wärmeübertragung auf das Wasser verlangsamt wird. Dies kann zu Betriebsstörungen wegen Überhitzung und zur Verstopfung des Abflusses führen. Eine vorgeschaltete Wasserenthärtungsanlage ersetzt nicht die regelmäßige automatische Entkalkung und nicht die regelmäßige Wartung.

Bei Nichtbeachtung und daraus resultierenden Schäden am Gerät erlischt der Garantieanspruch.

- ► Wasserhärte vor der Installation prüfen.
- In Gebieten mit kalkhaltigem Wasser (über 5 °dH) ist eine Anlage zur Wasserenthärtung empfohlen.
- Bei Härtebereichen ab 11 °dH ist eine Anlage zur Wasserenthärtung vor dem Dampfgenerator erforderlich.
- Bei gewerblicher Nutzung ist eine vorgeschaltete Anlage zur Wasserenthärtung zwingend erforderlich.

Identifikation

Richtlinie für Wasserenthärtung

Wasserhärte	Wasserenthärtungsanlage
1°–5°dH	nein
6°–10°dH	empfohlen
11°–15° dH	erforderlich
16°–20° dH	zwingend erforderlich
> 20° dH	zwingend erforderlich

Umrechnung für die Einheiten der Wasserhärte

		°dH	°e	°f	ppm	mMol/l
Deutsche Grad	1 °dH =	1	1,2522	1,7848	17,848	0,17832
Englische Grad	1 °e =	0,79862	1	1,4254	14,254	0,14241
Französische Grad	1 °f =	0,56029	0,70157	1	10	0,1
Russische Grad	1 °rH =	0,140	0,176	0,251	0,146	0,025
CaCO ₃ (USA)	1 ppm =	0,056	0,07	0,1	1	0,01
mMol/l	1 mMol/l =	5,6077	7,0218	10,009	100,09	1



3

Beschreibung des Bedienteils

Das Bedienteil EmoTouch 3 ist für die Steuerung von bis zu 8 Dampfbad-, Infrarot- und/oder Sauna-Kabinen ausgelegt. In der gemischten Installation ist dazu pro Sauna-Kabine zusätzlich ein Leistungsteil erforderlich, das über das Bedienteil gesteuert wird.

Das Bedienteil EmoTouch 3 kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Betrieb eingesetzt werden. Bei der Installation sind folgende Konfigurationen möglich:

- Acht Kabinen mit je einem Verdampfer oder einem Sauna-Ofen
- Eine Dampfbad-Kabine mit 1- 4 Dampfgeneratoren und 4 weitere Kabinen mit Dampfgeneratoren oder Sauna-Kabinen.
- Zwei Dampfbad-Kabinen mit 1-4 Dampfgeneratoren.
- Eine Dampfbad-Kabine mit 1-8 Dampfgeneratoren.

Neben dem Temperaturfühler und dem Niveausensor für den Entkalker (beide obligatorisch) können in der Dampfbadkabine unterschiedliche Zusatzmodule angeschlossen und über EmoTouch 3 gesteuert werden.



- **B** Fühler Bodenheizung
- E Lüfter 1
- **C** Temperaturfühler (obligatorisch) **F** Lüfter 2
- ----- optional

Beispiel – Anschluss-Schema f
ür Dampfbadkabine

Die Zusatzmodule werden pro Kabine einzeln eingestellt und gesteuert.

Behälter 1 J Zusatzmodule

н

H Duftstoffbehälter mit Niveausensor 1

Duftstoffbehälter 2, Niveaukontrolle über

Beschreibung des Bedienteils

3.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind neben dem Verdampfer SteamRock II Premium folgende Teile enthalten:



- A 5 l Entkalkerbehälter mit Niveausensor
- B 0,5 m Verbindungsschlauch f
 ür Wasseranschluss 3/8"-3/4"
- **C** 2-teilige Messingverschraubung 1 1/4" auf 35 mm für Montage der Dampfleitung
- **D** Montage- und Gebrauchsanweisungen
- **E** Bedienteil EmoTouch 3 mit Gehäuse (nur bei SteamRock II Premium im Lieferumfang enthalten)
- **F** Temperaturfühler inkl. 5 m Verbindungsleitung

- G 2 Einspritzdüsen aus Messing für Duftstoffe
- **H** 5 m Verbindungsleitung vom Bedienteil zum Dampfgenerator
- I 2 Demontage-Werkzeuge für das Bedienteil EmoTouch 3 (nur bei SteamRock II Premium im Lieferumfang enthalten)
- J Dampfdüse, 1 1/4" Außengewinde
- **K** 1 m rotes Kabel mit O-Klemmen für die Verbindung von zwei Duftstoffbehältern
- L 4 Schrauben 5 x 40 mit 4 Dübeln F6 für die Wandmontage des Dampfgenerators
- 📾 Lieferumfang SteamRock II Premium

Zusätzlich sind am Dampfgenerator montiert:

- 1,5 m weißer Schlauch für Entkalker
- 2 Stk. 1,5 m roter Schlauch für Duftstoffe
- 2 Ersatzsicherungen für Hauptplatine (beigelegt)
- 1 m weiße Anschlussleitung für Niveausonde Entkalker
- 1 m rote Anschlussleitung für Niveausonde Duftstoffe



Zubehör (optional)

Zubehör	ArtNr.
Temperatursensor für Bankheizung	94.6617
Temperatursensor für Fußbodenheizung	94.6616
5 l Kanister mit Niveausensor für Duftstoffe	94.6298
Verbindungsleitung für Temperaturfühler 20 m	94.6281
Verbindungsleitung für Temperaturfühler 50 m	94.6282
Verbindungsleitung für Bedienteil 25 m (RJ10/RJ14)	94.6285
Verbindungsleitung Sauna-Bus 10 m (RJ12/RJ12)	94.5861
Verbindungsleitung Sauna-Bus 25 m (RJ12/RJ12)	94.4647
Verbindungsleitung Sauna-Bus 50 m (RJ12/RJ12)	94.4648
Netzteil zur Erweiterung der Verbindungsleitung für Bedienteil auf 50 m	94.6671

3.2 Gesamtansicht des Bedienteils

3.2.1 Bedienteil mit Gehäuse



Das Bedienteil ist für den Wandeinbau vorgesehen (Unterputzmontage). Alle Leitungen werden an der Platine auf der Rückseite des Displays angeschlossen. Die Verbindungsleitungen werden durch die Rückseite des Gehäuses zur Platine geführt.

Das Gehäuse für den Wandeinbau ist im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung des Bedienteils



3.2.2 Platine des Bedienteils

- A Knopfzelle CR2032 3V
- **B** Reset-Taste (grüne LED)
- **C** Anschluss Massenspeicher (Typ A-Buchse)
- Platine EmoTouch 3

- D RJ10 Buchsen für Kabinenanschlüsse 1-8
- E Anschluss Netzteil



3.3 Technische Daten

3.3.1 SteamRock II Premium / SteamRock II Premium NC

Gewicht28 kg (Typ 1 - 9 kW) / 30 kg (Typ 2 - 18 kW)Betriebsdruck max. [bar]Druckloses System, mit Überdruckventil.SchutzartIP ×4VerdampfertankEdelstahlÜberhitzungsschutzSchutztemperaturbegrenzer (STB) mit Kapillarrohrfühler.HeizsystemAm Tankdeckel befestigte Heizspiralen, schaltbar in 3 kW Stufen.Entleerung und ReinigungIntegriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.WasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" rußengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bankheizung - 1 xNiveausonde für EntkalkerSpannungsversorgungYo Y 3N AC, 50/60 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-Stecker Yp 2: 3 x 35 ALeitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Abmessungen (H x B x T)	670 x 460 x 350 mm		
Betriebsdruck max. [bar]Druckloses System, mit Überdruckventil.SchutzartIP x4VerdampfertankEdelstahlÜberhitzungsschutzSchutzemperaturbegrenzer (STB) mit Kapillarrohrfühler.HeizsystemAm Tankdeckel befestigte Heizspiralen, schaltbar in 3 kW Stufen.Entleerung und ReinigungIntegriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.Wasserablauf1" Rohr an der GeräteunterseiteWasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.FühlersystemOptional: Temperaturfühler für Boden - und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wassgänge – Anschlüsse1/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussdapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Badehneizung - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier A	Gewicht	28 kg (Typ 1 - 9 kW) / 30 kg (Typ 2 - 18 kW)		
SchutzartIP x4VerdampfertankEdelstahlÜberhitzungsschutzSchutztemperaturbegrenzer (STB) mit Kapillarrohrfühler.HeizsystemAm Tankdeckel befestigte Heizspiralen, schaltbar in 3 kW Stufen.Entleerung und ReinigungIntegriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.WasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfülung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungslei tung.FühlersystemIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Vasseranschluss3/4* AußengewindeDampfausgang1 1/4* Außengewinde mit AnschlussadapterAusgånge – AnschlüsseLicht: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Badenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Basenspeicher (Typ A) im BedienteilSpannungsversorgung400 V 3N AC, 50/50 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-SteckerLeistungsaufnahmeTyp 1: 3.0 / 6.0 / 9.0 kW (9 kW ab Werk) Typ 2: 9 / 12.7 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)AbsicherungTyp 1: 5 x 2.5 mm² Typ 2: 5 x 6.0 mm²	Betriebsdruck max. [bar]	Druckloses System, mit Überdruckventil.		
VerdampfertankEdelstahlÜberhitzungsschutzSchutztemperaturbegrenzer (STB) mit Kapillarrohrfühler.HeizsystemAm Tankdeckel befestigte Heizspiralen, schaltbar in 3 kW Stufen.Entleerung und ReinigungIntegriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.Wasserablauf1* Rohr an der GeräteunterseiteWasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4* Außengewinde 2 x Lüfter: 230 V AC, AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheiz	Schutzart	IP x4		
ÜberhitzungsschutzSchutztemperaturbegrenzer (STB) mit Kapillarrohrfühler.HeizsystemAm Tankdeckel befestigte Heizspiralen, schaltbar in 3 kW Stufen.Entleerung und ReinigungIntegriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.Wasserablauf1" Rohr an der GeräteunterseiteWasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde DampfausgangAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang 4 x Sauna-Bus (S-Bus) Anschluss für Bedienteil / Module 1 x Niveausonde für Entkalker 1 x Niveausonde für Ent	Verdampfertank	Edelstahl		
HeizsystemAm Tankdeckel befestigte Heizspiralen, schaltbar in 3 kW Stufen.Entleerung und ReinigungIntegriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.Wasserablauf1" Rohr an der GeräteunterseiteWasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4* AußengewindeDampfausgang1 1/4* Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 X Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Hankeiker I x Niveausonde für Entkalker I x Niveausonde für Duftstoff (optional) Massenspeicher (Typ A) im BedienteilSpannungsversorgung400 V 3N AC, 50/60 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-Stecker Typ 2: 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)LeitungsaufnahmeTyp 1: 3 x 16 A Typ 2: 3 x 35 ALeitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Überhitzungsschutz	Schutztemperaturbegrenzer (STB) mit Kapillarrohrfühler.		
Entleerung und ReinigungIntegriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.Wasserablauf1" Rohr an der GeräteunterseiteWasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC, AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potential	Heizsystem	Am Tankdeckel befestigte Heizspiralen, schaltbar in 3 kW Stufen.		
Wasserablauf1" Rohr an der GeräteunterseiteWasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungsleitung.FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Batheiz	Entleerung und Reinigung	Integriertes automatisches Entleerungs- und Entkalkungssystem mit flüssigem Entkalker. Achtung: Der Entkalker darf nicht schaumbildend sein.		
WasserstandüberwachungAutomatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wassernachfüllung.SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 	Wasserablauf	1" Rohr an der Geräteunterseite		
SteuerungSteuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang Hankeiter Duftstoff (optional) Massenspeicher (Typ A) im BedienteilSpannungsversorgung400 V 3N AC, 50/60 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-SteckerLeistungsaufnahmeTyp 1: 3.0 / 6.0 / 9.0 kW (9 kW ab Werk) Typ 2: 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)AbsicherungTyp 1: 3 x 16 A Typ 2: 3 x 35 ALeitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Wasserstandüberwachung	Automatisch über den integrierten Wasserstandregler, automatische Wasser- nachfüllung.		
FühlersystemTemperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC 	Steuerung	Steuersystem mit externem EmoTouch 3 Bedienteil* und 5 m Verbindungslei- tung.		
DuftstoffdosierungIntegriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang 	Fühlersystem	Temperaturfühler für Kabinentemperatur, mit 5 m Verbindungsleitung. Optional: Temperaturfühler für Boden- und Bankheizung.		
Wasseranschluss3/4" AußengewindeDampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang 	Duftstoffdosierung	Integriertes Duftstoffdosiersystem für 2 Düfte, 2 Dosierpumpen inkl. 2 roten Schläuchen.		
Dampfausgang1 1/4" Außengewinde mit AnschlussadapterAusgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang 4 x Sauna-Bus (S-Bus) Anschluss für Bedienteil / Module 1 x Niveausonde für Entkalker 1 x Niveausonde für Duftstoff (optional) Massenspeicher (Typ A) im BedienteilSpannungsversorgung400 V 3N AC, 50/60 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-SteckerLeistungsaufnahmeTyp 1: 3.0 / 6.0 / 9.0 kW (9 kW ab Werk) Typ 2: 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)AbsicherungTyp 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Wasseranschluss	3/4" Außengewinde		
Ausgänge – AnschlüsseLicht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang 4 x Sauna-Bus (S-Bus) Anschluss für Bedienteil / Module 1 x Niveausonde für Entkalker 1 x Niveausonde für Duftstoff (optional) Massenspeicher (Typ A) im BedienteilSpannungsversorgung400 V 3N AC, 50/60 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-SteckerLeistungsaufnahmeTyp 1: 3.0 / 6.0 / 9.0 kW (9 kW ab Werk) Typ 2: 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)AbsicherungTyp 1: 3 x 16 A Typ 2: 3 x 35 ALeitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Dampfausgang	1 1/4" Außengewinde mit Anschlussadapter		
Spannungsversorgung400 V 3N AC, 50/60 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-SteckerLeistungsaufnahmeTyp 1: 3.0 / 6.0 / 9.0 kW (9 kW ab Werk) Typ 2: 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)AbsicherungTyp 1: 3 x 16 A Typ 2: 3 x 35 ALeitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Ausgänge – Anschlüsse	Licht: 230 V AC, dimmbar 2 x Lüfter: 230 V AC AUX - potentialfreier Ausgang Bodenheizung - potentialfreier Ausgang Bankheizung - potentialfreier Ausgang 4 x Sauna-Bus (S-Bus) Anschluss für Bedienteil / Module 1 x Niveausonde für Entkalker 1 x Niveausonde für Duftstoff (optional) Massenspeicher (Typ A) im Bedienteil		
LeistungsaufnahmeTyp 1: 3.0 / 6.0 / 9.0 kW (9 kW ab Werk) Typ 2: 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)AbsicherungTyp 1: 3 x 16 A Typ 2: 3 x 35 ALeitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Spannungsversorgung	400 V 3N AC, 50/60 Hz, vormontierte Anschlussleitung mit CeKon-Stecker		
AbsicherungTyp 1: 3 x 16 A Typ 2: 3 x 35 ALeitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm² Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Leistungsaufnahme	Typ 1: 3.0 / 6.0 / 9.0 kW (9 kW ab Werk) Typ 2: 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW ab Werk)		
Leitungsquerschnitt min.Typ 1: 5 x 2,5 mm²Typ 2: 5 x 6,0 mm²	Absicherung	Typ 1: 3 x 16 A Typ 2: 3 x 35 A		
	Leitungsquerschnitt min.	Typ 1: 5 x 2,5 mm ²		

* Das Bedienteil EmoTouch 3 ist nur bei der Version SteamRock II Premium im Lieferumfang enthalten.

Beschreibung des Bedienteils

3.3.2 EmoTouch 3

Umgebungstemperatur	-10°C bis +35°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Gehäuse	Kunststoff
Maße Bedienteil (H x B x T)	142 x 202 x 42 mm
Anzeige	Farbiges kapazitives 7" Touchscreen-Display im 16:9 Format
Ausgänge / Eingänge Bedienteil	4 x RJ10 Buchse für Leistungsteil und Mehrkabinenanschluss 1 x Massenspeicheranschluss (Eingang / Host, Buchse Typ A) Anschluss für Netzteil 24 V DC
Spannungsversorgung	Über Dampfgenerator. Ab 25 m Kabellänge Anschluss für Netzteil 24 V DC erforderlich.
Fehleranzeige	Klartextanzeige auf dem Display
Temperaturregelbereich	30°C bis 50°C



4

Bedienung

Alle Einstellungen für die Kabine werden über das Bedienteil festgelegt. Arbeiten am Dampfgenerator sind nur bei der Wartung notwendig. Bei der Inbetriebnahme muss mindestens eine Kabine eingerichtet werden.

4.1 Arbeiten mit der grafischen Bedienoberfläche

Die grafische Bedienoberfläche zeigt je nach Auswahl unterschiedliche Symbole an, die folgendermaßen benutzt werden:



Kurzes Tippen im Kabinenbild: Die Funktion wird an- oder abgeschaltet. Kurzes Tippen im Untermenü: Das Symbol ist ausgewählt.

Erneutes Tippen: Die Auswahl wird bestätigt.

Langes Drücken: Ein Untermenü wird geöffnet.

Tippen auf eine beliebige Stelle auf das Kabinenbild: Das eingeblendete Untermenü für Einstellungen wird geschlossen.



Weiter

Heizung Ein/Aus



Einstellungen





Zurück zur vorigen Auswahl oder zum Start



Auswahl / Löschen



Erhöht den Wert um jeweils 1.

Auswahl / Bestätigen

- - Vermindert den Wert um jeweils 1.

Wenn das Display für 10 Sekunden nicht berührt wurde, wechselt die Anzeige zum Startscreen (Standby).

- Nicht gespeicherte Einstellungen gehen dabei verloren.
- Datum und Uhrzeit bleiben gespeichert, solange die integrierte Batterie intakt ist. Alle anderen Einstellungen sind permanent gespeichert.

Erweiterungsmodule oder Zusatzgeräte werden nach dem Wiedereinschalten erkannt und auf dem Kabinenbild oder in den Untermenüs durch die entsprechenden Symbole angezeigt. Die Bedienung und die Einstellungen sind auf unterschiedlichen Ebenen verfügbar:

Bedienebene	Privater Betrieb		
	Gewerblicher Betrieb	Direkte Einstellungen (pro Kabine)	
		Erweiterte Einstellungen (mit PIN-Code)	
Serviceebene	Einstellungen Service-Techniker (mit PIN-Code)		

Bedienung



Bedienoberfläche 4.2

- Weiß: Standtexte, z. B. Datum, Bezeichnung des Untermenüs
- Blau: aktive Eingabeziffern, z. B. für Datum, Uhrzeit, Anzeige für Timer
- Rot: Warnung, Zeitanzeige f
 ür Auto-Stop



4.3 Einrichtung nach dem ersten Einschalten oder nach Reset

Das Bedienteil schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn die Verbindung zum Dampfgenerator hergestellt ist und dieser am Netz angeschlossen ist.

Zur Inbetriebnahme und nach einem vollständigen System-Reset müssen die Einstellungen neu festgelegt werden. Das Programm führt durch die notwendigen Schritte.

▶ Sprache der Bedienoberfläche festlegen

1 Auf die gewünschte Sprache tippen.

Einstellung							\triangleright	
Sprache								
BG	CN	CZ	DE	DK	EN	FIN	FR	
HR	HU	Π	NL	PL	RO	RU	SE	
SK	SLO	SP	TR					
•0000000					01. Ju 08:44	ıni 2019 :40		

2 Erneut auf die Sprache tippen, um Auswahl zu bestätigen.
 ☑ Das Display wechselt nach der Bestätigung jeweils zur nächsten Einstellung.

Bedienung

Uhrzeit einstellen

1 Stunden mit 🛨 und 🗖 einstellen und bestätigen.



- ① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.
- ③ Wenn Sie die Schaltfläche lange drücken, wird der Wert im Schnelldurchlauf geändert.
- 2 Minuten einstellen und bestätigen.

Datum einstellen

1 Tag, Monat und Jahr mit + und einstellen und bestätigen.



① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.



Einsatzort festlegen

1 Mit oder die Abfrage bestätigen, ob die Anlage in einem Land der EU/CENELEC betrieben wird.

\triangleleft	Einstellung	\triangleright
	Sicherheit	
	Steht die Sauna in der Europäischen Union/ CENELEC	
	\times	
	$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \circ \circ \circ \circ \circ$	01. Juni 2019 08:43:40

- ① Europäische Union / CENELEC muss gewählt werden, wenn die Installation im Zuständigkeitsbereich der Staaten liegt, die dem CENELEC angeschlossen sind.
- (1) Nach der Auswahl EU/CENELEC gelten die besonderen Bestimmungen der EU/CENELEC, z. B. die zeitliche Begrenzung der Laufzeit.

Betriebsart auswählen

1 Auf die gewünschte Betriebsart tippen.



- ① Diese Einstellung wählen, wenn pro Kabine ein Dampfgenerator oder eine Sauna-Kabine gesteuert wird. Zur Mehrkabinen-Installation siehe Montageanweisung.
- ① Diese Einstellung wählen, wenn eine Kabine mit 1-4 Dampfgeneratoren versorgt wird. Zusätzlich können 4 weitere Kabinen mit Dampfgeneratoren oder Sauna-Kabinen gesteuert werden.
- ① Diese Einstellung wählen, wenn nur 2 Kabinen betrieben werden, zu denen jeweils 2-4 Dampfgeneratoren installiert sind. Zusätzliche Kabinen benötigen ein eigenes Steuergerät.
- ① Diese Einstellung wählen, wenn nur 2 Kabinen betrieben werden, zu denen jeweils 1-2 Dampfgeneratoren installiert sind.
- 2 Auswahl bestätigen.



Art der Nutzung festlegen

1 Mit oder auswählen, ob die Anlage privat oder gewerblich betrieben wird.

	Einstellung	\triangleright					
	Nutzung						
	private Nutzung						
		01 Juni 2019					
		08:45:40					
a)	A Private Nutzung.						

- **b**) Gewerbliche Nutzung.
- ③ Bei dieser Einstellung gelten besondere Sicherheitsvorschriften. Siehe 1.3 Einweisung des Betreibers, □ DE-7
- 2 Auswahl mit bestätigen.

Bedienung

Hintergrundbild (Skin) auswählen

1 Mit 🛞 Auswahl des Hintergrundbilds öffnen.



Im Display werden nur die installierten und erkannten Module angezeigt. Informationen zum Einrichten der Module finden Sie in den jeweiligen separaten Montage- und Gebrauchsanweisungen.

- ① Das Hintergrundbild (Skin) können Sie nur in dem hier beschriebenen Ablauf auswählen. Es kann später nicht geändert werden.
- 2 Mit oder auswählen, ob ein bestimmtes Hintergrundbild für die Kabine angezeigt werden soll.



- a) Die Auswahl des Hintergrundbilds wird abgebrochen. Das Standard-Kabinenbild wird angezeigt. Die Anzeige zur Auswahl der angeschlossenen Module wird wieder angezeigt.
- **b**) Die Auswahl der Skins wird angezeigt.



- **3** Auswahl bestätigen.
- 4 Mit den unteren oder durch die Skins blättern und ausgewählten Skin bestätigen.



- Nach der Auswahl des Skins wird wieder die Auswahl der angeschlossenen Module angezeigt.
- Bei einer Mehrkabinen-Installation werden das Hintergrundbild und die Module pro Kabine eingerichtet.
- Siehe auch 4.4 Kabineneinstellungen für Dampfbad, 🗅 DE-27
- Sauna-Einstellungen siehe separate Dokumentation.

4.4 Kabineneinstellungen für Dampfbad

Erweiterungsmodule oder Zusatzgeräte werden nach dem (Wieder-)Einschalten erkannt und auf dem Kabinenbild und in den Untermenüs durch die entsprechenden Symbole angezeigt. Bei laufendem Dampfbetrieb können Sie die aktuellen Einstellungen ändern.

Die Einstellungen werden für jede Kabine getrennt festgelegt. Die folgenden Beschreibungen gelten sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Betrieb.

Display

Nach einer definierten Zeit ohne Aktivität schaltet das System in den Standby-Modus. Sie können den Standby-Modus beenden, indem Sie auf das Display tippen.

Bedienung

Ein Untermenü können Sie schließen, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Kabinenbild tippen.

- Ein Untermenü wird automatisch geschlossen, wenn Sie das Display für 10 Sekunden nicht berührt haben. Danach wird der Start-Screen angezeigt.
- In der Mehrkabinen-Installation können Sie zum Start-Screen wechseln, indem Sie auf die Kabinennummer in der Status-Leiste tippen.

Symbole zur Statusanzeige (Beispiele)



Warnung, siehe 4.6 Fehlermeldungen, 🗅 DE-72



Entkalkungszyklus läuft, Dampferzeugung nicht verfügbar



Wasserbefüllung aktiv



Duftstoff fehlt, siehe 6.1 Nachfüllen Entkalker und Duftstoff, 🗅 DE-99



Auto-Stopp (Heizzeit), siehe ► Automatische Startzeit einstellen, 🗅 DE-56



Entkalkung steht an, Entkalkungszyklus startet nach der Abschaltung



Wasser wird abgelassen

Entkalker fehlt, Nachfüllung erforderlich

Dampferzeugung ein-/ausschalten 4.4.1

Sie können die Dampferzeugung jederzeit manuell ein- und ausschalten.

- Einschalten, DE-29
- Ausschalten, 🗅 DE-30

Statt des manuellen Starts können Sie auch eine automatische Startzeit einstellen oder einen einzelnen Starttag festlegen.

- Automatische Startzeit einstellen, 🗅 DE-56
- Einzeltermin einstellen, DE-58



Einschalten

1 3 Sekunden auf Udrücken.



Die Dampfzufuhr beginnt.



① Die Dampfwolke zeigt an, dass die Dampfzufuhr eingeschaltet ist. Die Dampfzufuhr beginnt immer etwas verzögert, da SteamRock II Premium zunächst einen kurzen Selbsttest zur korrekten Befüllung durchführt und sich erst danach mit Wasser befüllt. Nach dem Einschalten können daher einige Minuten vergehen, bis der Dampf in der Kabine ankommt. Dabei spielen auch individuelle Faktoren eine Rolle, z. B. die Länge der Dampfleitung.

Bedienung

Ausschalten

1 Auf ^U tippen.



- ① Der Lüfter zur Trocknung der Kabine wird eingeschaltet und läuft für die eingestellte Zeit. Danach schaltet sich die Anlage in den Standby-Modus.
- ① Ggf. erneut auf 🔱 tippen, um die Trocknung vorzeitig zu beenden.

Lüfter-Funktion einstellen:

- Lüfter und Nachlauf aktivieren/deaktivieren, DE-82 Nachlaufzeit einstellen:
- Nachlaufzeit für Kabinenlüftung einstellen, 🗅 DE-83

4.4.2 Duftstoffzufuhr einstellen

Sie können die Duftstoffzufuhr vollständig beenden. Bei zwei verschiedenen Duftstoffen können Sie im laufenden Betrieb einstellen, von welcher Pumpe der Duftstoff zugeführt werden soll.

- Duftstoffpumpe auswählen, DE-31
- Duftstoffzufuhr beenden, DE-32

Duftstoffdosierung siehe Service-Einstellungen,

5.1.11 Duftstoffdosierung, 🗅 DE-86



Duftstoffpumpe auswählen

1 3 Sekunden auf das Symbol für den Dampfaustritt drücken.



☑ Das Menü mit der aktuellen Einstellung wird eingeblendet.

2 Auf ippen, je nachdem welcher Duftstoff zugeführt werden soll.



- Duftstoffdosierung siehe Service-Einstellungen,
 5.1.11 Duftstoffdosierung,
 ^D DE-86
- ☑ Der Duftstoff wird von der entsprechenden Pumpe zugeführt.

Bedienung

Duftstoffzufuhr beenden

- Image: Constrained of the second of the s
- 1 3 Sekunden auf das Symbol für den Dampfaustritt drücken.





2 Auf 🎽 tippen.

 \boxdot Die Duftstoffzufuhr ist vollständig beendet.



4.4.3 Temperatur einstellen

Die Temperatur können Sie auch im laufenden Betrieb einstellen.

Kabinen-Temperatur einstellen

1 3 Sekunden auf das Symbol für den Dampfaustritt drücken.



☑ Das Menü mit der aktuellen Einstellung wird eingeblendet.



2 Schieber auf die gewünschte Temperatur einstellen.

- ③ Sie können die Temperatur von 30°C 50°C wählen. Die Temperatur kann auch im laufenden Betrieb umgestellt werden.
- ☑ Die Kabine wird sofort auf die neue Temperatur eingestellt.

4.4.4 Licht ein-/ausschalten oder dimmen

Sie können das Kabinenlicht über das Symbol der Leuchte ein- und ausschalten und über das Untermenü stufenlos dimmen. Das Licht wird nur gedimmt, wenn die Kabine eingeschaltet ist. Wenn die Kabine ausgeschaltet ist, wird das Licht immer als sogenanntes Putzlicht in voller Stärke angeschaltet. Damit haben Sie beim Reinigen der Kabine immer die maximale Beleuchtung.

HINWEIS

Sachschaden

Bei Anschluss von nicht dimmbaren Leuchtmitteln besteht die Gefahr der Beschädigung der Leuchtmittel und des Steuergerätes. In diesem Fall erlischt die Gewährleistung (Garantie).

- Leuchte nicht in der N\u00e4he des aufsteigenden Dampfstroms montieren.
- Die Leuchte muss der Schutzart IP65 entsprechen und gegenüber der Umgebungstemperatur beständig sein.
- ► Nur dimmbare Leuchtmittel anschließen.
- Licht ein-/ausschalten, 🗅 DE-34
- Licht dimmen, 🗅 DE-35

Licht ein-/ausschalten

1 Auf das Symbol für die Leuchte tippen.



☑ Das Licht wird je nach Ausgangssituation an- oder ausgeschaltet.



Licht dimmen

1 3 Sekunden auf das Symbol für die Leuchte drücken.



☑ Das Menü mit der aktuellen Einstellung wird eingeblendet.



2 Schieber auf die gewünschte Lichtintensität einstellen.

☑ Das Licht wird sofort angepasst.

4.4.5 Klimawerte abfragen

Sie können jederzeit die aktuelle (Ist-) und die eingestellte (Soll-) Temperatur abfragen.

- Temperatur-Informationen abfragen
- 1 Auf das Symbol für die Klimawerte tippen.



 Die Soll- und Ist-Werte der angeschlossenen Fühler werden für ca. 20 Sekunden angezeigt.



③ Werte einstellen siehe Kapitel Service-Einstellungen,

4.4.6 Potentialfreien Kontakt an-/abschalten

Sie können ein externes Gerät oder ein Modul manuell ein- und ausschalten. Dazu muss die Schaltung des potentialfreien Kontakts in den Service-Einstellungen auf die manuelle Schaltung auf dem Display eingestellt sein.


Potentialfreien Kontakt ein-/ausschalten

1 Auf das Symbol für den potentialfreien Kontakt tippen.



- a) Aus: Schalterstellung nach unten
- **b)** An: Schalterstellung nach oben
- ③ Wenn das Symbol f
 ür den potentialfreien Kontakt nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Fachh
 ändler oder Installateur.
- ③ Siehe 5.1.6 Potentialfreien Kontakt einstellen, ¹ DE-80

4.4.7 ECO-Modus ein- und ausschalten

Der ECO-Modus wird für Betriebspausen aktiviert, um die Dampfproduktion vorübergehend so reduziert, dass in der Kabine nur noch eine Temperatur von 30°C herrscht. Um die ECO-Funktion zu aktivieren, muss die Anlage eingeschaltet sein.

Der ECO-Modus kann folgendermaßen aktiviert werden:

- Über das Hauptmenü. ► ECO-Modus im Hauptmenü aktivieren, □ DE-38
- Über einen optional erhältlichen Taster.

Der ECO-Modus kann folgendermaßen beendet werden:

 Er wird automatisch nach der über das Servicemenü eingestellten Zeit ausgeschaltet. Dazu muss in den Service-Einstellungen eine Laufzeit festgelegt sein.

Siehe 🕨 ECO-Modus im Hauptmenü beenden, 🗅 DE-38

- Über das Hauptmenü. ► ECO-Modus im Hauptmenü beenden, □ DE-38 Auf diese Weise kann der ECO-Modus trotz voreingestellter Laufzeit vorzeitig beendet werden.
- Jederzeit über einen optional erhältlichen Taster.

ECO-Modus im Hauptmenü aktivieren

1 Auf das Symbol für den Dampfaustritt tippen.



- ECO-Modus im Hauptmenü beenden
- 1 Auf das Symbol für den Dampfaustritt tippen.
- 2 Auf 🖉 tippen.



4.5 Erweiterte Einstellungen

Für jede einzelne Kabine stehen Ihnen erweiterte Einstellungen zur Verfügung. Die Einstellungsmöglichkeiten hängen dabei von den jeweils installierten Zusatz-Modulen ab.

Je nach Installation und privater oder gewerblicher Nutzung öffnen Sie die erweiterten Einstellungen folgendermaßen:

Einzel-Installation	
Privater Betrieb	Gewerblicher Betrieb
Kabinen-Einstellungen	
Auf Auf tippen Ansicht: Private Nutzung, Einzelinstallation – Erweiterte Einstellungen, DE-40	Auf ^{Contraction} tippen nur Sprache einstellen
Allgemeine Einstellungen	
3 Sekunden auf Code 5645 eingeben Maria Ansicht: Private Nutzung, Einzelinstallation – Erweiterte Einstellungen, □ DE-40	3 Sekunden auf Code 5645 eingeben Market Ansicht: Gewerbliche Nutzung, Einzelinstallation – Erweiterte Einstellungen, □ DE-40
Mehrkabinen-Installation	
Privater Betrieb	Gewerblicher Betrieb
Einstellungen für einzelne Kabine	
Kabine auswählen Auf [©] tippen Kabinen-Einstellungen (private Mehrkabinen- Installation), ¹ DE-42	Kabine auswählen 3 Sekunden auf Code 5645 eingeben Kabinen-Einstellungen (gewerbliche Mehrkabinen- Installation), DE-42
Allgemeine Einstellungen für alle Kabinen	
Kabinenübersicht auswählen Auf Auf Aligemeine Einstellungen (private Mehrkabinen- Installation), DE-41	Kabinenübersicht auswählen Auf [™] tippen Code 5645 eingeben Mallgemeine Einstellungen (gewerbliche Mehrkabinen- Installation). □ DE-41

Einzel-Installation

In einer Einzel-Installation werden alle Einstellungsmöglichkeiten in einem Untermenü angezeigt.



Manual Ansicht: Private Nutzung, Einzelinstallation – Erweiterte Einstellungen



📾 Ansicht: Gewerbliche Nutzung, Einzelinstallation – Erweiterte Einstellungen



Mehrkabinen-Installation

Im Betrieb mit mehreren Kabinen können Sie erweiterte Einstellungen für alle Kabinen zusammen festlegen.

Folgende Einstellungen werden in einer Kabine festgelegt und gelten dann für alle Kabinen gemeinsam:

- Nutzungsart gewerblich/privat
- Sprache



Mail Allgemeine Einstellungen (private Mehrkabinen-Installation)



Mail Allgemeine Einstellungen (gewerbliche Mehrkabinen-Installation)

Zusätzlich sind erweiterte Einstellung pro Kabine möglich.



🛛 Kabinen-Einstellungen (private Mehrkabinen-Installation)



📾 Kabinen-Einstellungen (gewerbliche Mehrkabinen-Installation)



Symbole

Die angezeigten Symbole hängen von den installierten Modulen ab.



Sprachauswahl, ▶ Anzeigesprache ändern, □ DE-44

(1)	L
	L
\smile	L
	L

Uhrzeit, ► Uhrzeit einstellen, □ DE-22



Datum,▶ Datum einstellen, □ DE-22

507

Display-Schoner, ► Zeit für Display-Schoner einstellen, □ DE-45



Zeit für Standby-Modus einstellen, DE-46

Standby,



Bediensperre/Kindersperre,
 PIN-Code für Bediensperre/Kindersperre eingeben und aktivieren,
DE-48



Display-Helligkeit, ▶ Kontrast einstellen, □ DE-49



► Kontrast einstellen, 🗅 DE-49





Betriebsdaten, Kapitel 4.5.7 Betriebsdaten, 🗅 DE-52



Kontaktdaten des Herstellers anzeigen



Auto-Stopp (Heizzeit),



► Auto-Stop für Heizzeit einstellen, 🗅 DE-54

ر Timer,

Einzeltermin einstellen, 🗅 DE-58,





Farblichtkopplung, ▶ Farblicht an Heizung koppeln, □ DE-69



ECO Laufzeit ECO-Modus im Hauptmenü aktivieren, 🗅 DE-38

4.5.1 Sprachauswahl

In der Mehrkabinen-Installation können Sie die Sprache bei jeder Kabine ändern. Die eingestellte Sprache gilt für alle Kabinen.

Anzeigesprache ändern

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 ① Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, □ DE-39
- 2 Auf 🖵 tippen und Auswahl bestätigen.



3 Auf gewünschte Sprache tippen.



- ① Das Untermenü wird geschlossen. Die Texte auf dem Display werden in der neuen Sprache angezeigt.
- In der Mehrkabinen-Installation wird die neue Sprache wird f
 ür alle Kabinen
 übernommen.



4.5.2 Display-Schoner

Sie können einstellen, nach welcher Zeit EmoTouch 3 zum Display-Schoner wechselt.

Zeit für Display-Schoner einstellen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 ③ Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, □ DE-39
- 2 Auf Tippen und Auswahl bestätigen.



3 Zeit in Stunden mit + und - einstellen.



① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.

- 4 Auf tippen und Auswahl bestätigen.
- 5 Zeit in Minuten mit + und einstellen.

6 Auf V tippen und Auswahl bestätigen.

☑ Die Zeit wird gespeichert. Als Bildschirmschoner wird der Startbildschirm mit Uhrzeit und Datum angezeigt.

4.5.3 Standby-Modus

Mit dieser Einstellung legen Sie die Zeit fest, nach der das Steuergerät vom Display-Schoner in den Standby-Modus wechselt. Diese Funktion ist nur bei ausgeschalteter Heizung möglich. Im Standby-Modus ist das Display komplett schwarz.

Wenn Sie auf das Display tippen, wird der Standby-Modus beendet. Die Dampfzufuhr beginnt immer etwas verzögert, da SteamRock II Premium zunächst einen kurzen Selbsttest zur korrekten Befüllung durchführt und sich erst danach mit Wasser befüllt.

Nach dem Einschalten können daher einige Minuten vergehen, bis der Dampf in der Kabine ankommt. Dabei spielen auch individuelle Faktoren eine Rolle, z. B. die Länge der Dampfleitung.

Zeit für Standby-Modus einstellen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, DE-39
- 2 Auf 🚾 tippen und Auswahl bestätigen.





3 Zeit in Stunden mit + und - einstellen.



① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.

- 4 Auf 🗹 tippen und Auswahl bestätigen.
- 5 Zeit in Minuten mit + und einstellen.
- 6 Auf 🗹 tippen und Auswahl bestätigen.

☑ Die Zeit wird gespeichert. Im Standby-Modus ist das Display komplett schwarz.

4.5.4 Bediensperre/Kindersperre

Sie können die Anlage vor unberechtigtem Zugriff sperren. Dazu müssen Sie einen PIN-Code für die Bediensperre eingeben.

Der PIN-Code kann frei gewählt werden und muss 4–8 Stellen haben. Wenn der PIN-Code verloren geht, können Sie die Anlage nicht mehr nutzen.

► PIN-Code für Bediensperre/Kindersperre eingeben und aktivieren, DE-48

Bediensperre/Kindersperre deaktivieren, 🗅 DE-48

HINWEIS

Kein Zugriff auf die Steuerung

Wenn der PIN-Code nicht bekannt ist, kann die Steuerung nicht mehr genutzt werden.

- ▶ PIN-Code an einem sicheren Ort hinterlegen.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den EOS-Service, wenn der PIN-Code verloren gegangen ist.

PIN-Code für Bediensperre/Kindersperre eingeben und aktivieren

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, DE-39
- 2 Auf 🖰 tippen und Auswahl bestätigen.



3 PIN-Code eingeben und bestätigen.



- ① Das Display wechselt zum Startscreen und wird gesperrt.
- ① In diesem Zustand können Sie nur die laufende Heizung abschalten und das Licht einschalten. Für alle anderen Funktionen muss der PIN-Code eingegeben werden.

Bediensperre/Kindersperre deaktivieren

- 1 🖤 wählen und bestätigen.
- **2** mählen und bestätigen.



3 PIN-Code eingeben und bestätigen.

 \boxdot Das Display wechselt zum Standby-Screen. Alle Funktionen sind wieder verfügbar.

4.5.5 Display-Helligkeit

Sie können die Anzeige auf dem Display an die Bedingungen der Umgebung anpassen.

Kontrast einstellen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 ① Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, □ DE-39
- 2 Auf 🖸 tippen und Auswahl bestätigen



3 Schieber auf die gewünschte Helligkeit in % einstellen.



Die Helligkeit wird sofort angepasst.

4.5.6 Ferienhaus-Modus

Sie können den Zugriff auf folgende Einstellungen mit einem PIN-Code einschränken:

- Dampfkabine ein/aus
- Licht ein/aus, Licht dimmen
- Duftdosierung ein/aus, Auswahl Duft 1 oder 2
- Einstellung der Temperatur
- Abfrage Klimawerte
- Manuelle Schaltung des potentialfreien Kontaktes
- Musiksteuerung (bei angeschlossenem Sound-Modul)
- Farblichtsteuerung (bei angeschlossenem Farblichtmodul)
- Bei Mehrkabinen-Installation Auswahl der einzelnen Kabinen

Alle andere Einstellungen sind gesperrt. Die entsprechenden Symbole sind ausgeblendet.

Der PIN-Code kann frei gewählt werden und muss 4–8 Stellen haben. Wenn der PIN-Code verloren geht, können Sie die Anlage nicht mehr nutzen.

- PIN-Code für Ferienhausmodus eingeben und aktivieren, 🗅 DE-50
- Ferienhausmodus deaktivieren, 🗅 DE-51

HINWEIS

Kein Zugriff auf die Steuerung

Wenn der PIN-Code nicht bekannt ist, kann die Steuerung nicht mehr genutzt werden.

- ▶ PIN-Code an einem sicheren Ort hinterlegen.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den EOS-Service, wenn der PIN-Code verloren gegangen ist.

PIN-Code f ür Ferienhausmodus eingeben und aktivieren

Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen,
DE-39



2 Auf at tippen und Auswahl bestätigen.



3 PIN-Code eingeben und bestätigen.



(i) Das Display wechselt zum Startscreen und wird gesperrt.

Ferienhausmodus deaktivieren

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 ③ Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, □ DE-39
- 2 PIN-Code eingeben und bestätigen.
 ☑ Das Display wechselt zum Standby-Screen. Alle Funktionen sind wieder verfügbar.

4.5.7 Betriebsdaten

Sie können zu Ihrem Steuergerät die aktuelle Firmware-Version und die Gerätenummer für das Bedienteil, die Module und den Service-Intervall abfragen.

- Firmware-Version und Geräte-Seriennummer abfragen, 🗅 DE-52
- Nächste Wartung abfragen, 🗅 DE-53

Firmware-Version und Geräte-Seriennummer abfragen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen,
 DE-39
- 2 Auf 🔤 tippen und Auswahl bestätigen.



3 Auf 🖺 tippen und Auswahl bestätigen



☑ Der aktuelle Stand wird pro Modul angezeigt. Die Seriennummer wird angezeigt, z. B. 021000182.



Nächste Wartung abfragen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, DE-39
- 2 Auf 🕞 tippen und Auswahl bestätigen.



3 Auf 🗾 tippen und Auswahl bestätigen.



 \boxdot Die verbleibende Zeit bis zur nächsten Wartung wird in Stunden angezeigt.

Ab Werk sind für die Wartungsintervalle folgende Werte eingestellt:

- Private Nutzung: 500 Std.
- Gewerbliche Nutzung: 2500 Std.

4.5.8 Heizzeit – Auto-Stop

Sie können einstellen, wie lange die Kabine mit Dampf versorgt werden soll.

Im privaten Betrieb ist die Zeit auf 6 Stunden begrenzt. Im gewerblichen Betrieb können Sie die Zeit auf eine beliebige Dauer einstellen. Beachten Sie dabei die lokalen gesetzlichen Pausenzeiten.

► Auto-Stop für Heizzeit einstellen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen,
 DE-39
- 2 Auf 👤 tippen und Auswahl bestätigen.





3 Gewünschte Heizzeit in Stunden und Minuten mit + und einstellen und bestätigen.



- ① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.
- ③ Bei privatem Betrieb ist die Heizzeit auf 6 Stunden begrenzt. Sie kann daher nur verringert werden. Im gewerblichen Betrieb müssen Sie die Pausenzeiten beachten.
- 4 Auf tippen und Auswahl bestätigen.
 - ① Nach dem Einschalten des Dampfgenerators wird die restliche Laufzeit als Countdown-Timer unten links angezeigt. So können Sie erkennen, wie lange der Generator noch eingeschaltet bleibt.



Beachten Sie, dass nach Ablauf der eingestellten Zeit der Lüfter eingeschaltet wird, um die Anlage zu trocknen. Lüfter und Laufzeit des Lüfters können im Service-Menü eingestellt werden.

Einstellungen für Lüfter:

- Lüfter und Nachlauf aktivieren/deaktivieren, DE-82
- Nachlaufzeit für Kabinenlüftung einstellen, 🗅 DE-83

4.5.9 Automatische Startzeit

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Startzeit bis zu 24 Stunden im Voraus einstellen.

- ▶ Betriebsart auswählen, 🗅 DE-24
- Automatische Startzeit einstellen, 🗅 DE-56
- ► Timer-Einstellungen löschen, 🗅 DE-57

Automatische Startzeit einstellen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 ③ Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, □ DE-39
- 2 Auf C tippen und Auswahl bestätigen.



3 Auf 🕑 tippen.





4 Auswahl bestätigen.



- 5 Uhrzeit in Stunden mit + und einstellen.
 - ① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.
 - Wenn Sie das Symbol lange drücken, wird der Wert im Schnelldurchlauf geändert.
- 6 Auf 🗹 tippen und Auswahl bestätigen.
- 7 Uhrzeit in Minuten mit + und einstellen.
- 8 Auf tippen und Auswahl bestätigen.

☑ Die Uhrzeit wird gespeichert. Auf dem Kabinenbild wird das Timer-Symbol in blau angezeigt.

Timer-Einstellungen löschen

- 1 Untermenü für Auto-Start öffnen, wie oben gezeigt.
 ▶ Automatische Startzeit einstellen, □ DE-56
- 2 Uhrzeit und/oder Datum auf --:-- setzen.
 - ☑ Die Timer-Einstellungen sind gelöscht.

4.5.10 Einzeltermin

Mit dieser Funktion können Sie mit einen Schalttermin die Heizzeit für einen einzelnen Tag festlegen. Die Heizdauer entspricht der für den Auto-Stop eingestellten Zeit, siehe ► Auto-Stop für Heizzeit einstellen, D DE-54 Im gewerblichen Betrieb können Sie auch wiederkehrende Schalttermine pro Kabine festlegen.

- Betriebsart auswählen, DE-24
- Einzeltermin einstellen, 🗅 DE-58
- ► Timer-Einstellungen löschen, 🗅 DE-61

Einzeltermin einstellen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 ① Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, □ DE-39
- 2 Auf ot tippen und Auswahl bestätigen.





3 Auf 26 tippen und Auswahl bestätigen.



4 Uhrzeit in Stunden und Minuten mit + und - einstellen.



- ① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.
- **5** Auf <u>tippen und Auswahl bestätigen</u>.

 \boxdot Die Uhrzeit wird gespeichert, und das Untermenü Datum wird eingeblendet.

6 Tag, Monat und Jahr mit + und - einstellen.



① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.

7 Auf <u>tippen und Auswahl bestätigen</u>.

☑ Das Datum wird gespeichert, und das Untermenü Temperatur wird eingeblendet.

8 Schieber auf die gewünschte Temperatur einstellen.



9 Auf tippen, um das Untermenü zu schließen.
☑ Die Einstellungen werden gespeichert.

(1)	شک	^တ ်25. Juni 2019
\bigcirc	4	12:46:50

 In der Status-Leiste wird neben dem Datum ein blaues Timer-Symbol angezeigt. Datum und Uhrzeit blinken in blauer Schrift.





- In der Mehrkabinen-Installation wird auf dem Kabinenbild das Timer-Symbol in blau angezeigt.
- ① Die Heizdauer entspricht der f
 ür den Auto-Stop eingestellten Zeit, siehe ► Auto-Stop f
 ür Heizzeit einstellen,
 □ DE-54

► Timer-Einstellungen löschen

- 1 Untermenü für Einzeltermin öffnen, wie oben gezeigt.
- 2 Uhrzeit und/oder Datum auf --:-- setzen.
 - ☑ Die Timer-Einstellungen sind gelöscht.

4.5.11 Serientermin

Die Funktion steht nur im gewerblichen Betrieb zur Verfügung. Pro Wochentag ist eine Serie von bis zu vier Programmierungen möglich. In jedem Serientermin können Sie eine individuelle Start- und Abschaltzeit angeben und eine individuelle Temperatur einstellen.

Sie können z. B. an allen Wochentagen nur einen Termin einrichten und an bestimmten Wochentagen 2-3 weitere, z. B. an den stark frequentierten Wochenenden.

Serientermine werden in der Mehrkabinen-Installation jeweils für eine bestimmte Kabine eingestellt. Beachten Sie dabei die eventuell geltenden Normen für die maximale Heizzeit.

Auf dem Display werden folgende Situationen angezeigt:

Blau blinkende Zeit	Die programmierte Schaltzeit ist zulässig, der Timer wird starten.
Rot blinkende Zeit	Die programmierte Schaltzeit ist nicht zulässig, der Timer startet nicht. Mögliche Ursachen: Heizzeitbegrenzung überschritten oder vorgeschriebene Pausenzeit nicht eingehalten.

Definierte Serientermine werden folgendermaßen angezeigt:



Montag (1)Checkbox schwarz: Eingestellter Termin ist deaktiviert. Die Kabine wird nicht beheizt.Dienstag und MittwochCheckbox blau: Eingestellte Termine sind aktiviert.(2, 3)Die Kabine wird zu den eingestellten Zeiten beheizt.Wochentage 4 - 7Keine Termine eingestellt.

- ▶ Termin für den ersten Serientermin einstellen, 🗅 DE-63
- Zweiten Termin der Serie einstellen, DE-66
- Termin in einer Serie löschen, 🗅 DE-67
- Alle Serientermine löschen, 🗅 DE-67



- ► Termin für den ersten Serientermin einstellen
- 1 Erweiterte Einstellungen öffnen.
 - ③ Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen,
 〕 DE-39
 ④ In der Mahrkabinen Installation die erweiterten Einst
 - ① In der Mehrkabinen-Installation die erweiterten Einstellungen zu einer Kabine öffnen.
- 2 Auf C tippen und Auswahl bestätigen.



3 Auf III tippen und Auswahl bestätigen.





4 Auf Wochentag tippen und Auswahl bestätigen.

① Pro Wochentag ist eine Serie von vier Terminen möglich.

5 Auf Nummer für den ersten Termin der Serie tippen und Auswahl bestätigen.

\triangleleft	Einstell	ungen		\triangleright	
	Serientermin			Montag	
	Nr				
	1 2	3	4		
				05 Juni 2010	
				08:15:42	

(i) Pro Heizzeit geben Sie die Start- und die Abschaltzeit ein.



6	Startzeit mit	+ und	einste	ellen ui	nd mit 🔽	bestätigen.	
	\triangleleft		Eins	tellun	gen		\triangleright
		Serientermin				Montag	
				Startzeit			
			1	<mark>0:0</mark> (0		
			_	+	×3		
						05. Juni 20 08:16:42	19

① Die aktive Eingabeposition wird blau angezeigt.

7 Abschaltzeit mit + und einstellen und mit bestätigen.

✓
Einstellungen

Serientermin
Montag

Endzeit

16:00

05. Juni 2019

8:16:42



8 Gewünschte Temperatur mit dem Schieber einstellen.

☑ Damit ist der erste Termin der Serie eingerichtet.

Zweiten Termin der Serie einstellen

1 Schritte für den nächsten Termin wiederholen:

\triangleleft			Einstel	lungen			\triangleright
	Serientermin Montag						
1	2	3	4	5	6	7	
						05. J 08:18	uni 2019 3:22

- ③ Wochentage mit einem Serientermin werden blau angezeigt. Aktive Serien sind mit einer blauen Checkbox gekennzeichnet.
- a) Serientermin wählen.
- **b**) Wochentag wählen.
- c) Nächste Nummer wählen. Nummern in blauer Schrift sind bereits mit einer Heizzeit definiert.
- d) Start- und Abschaltzeit einstellen.
- e) Temperatur einstellen.



► Termin in einer Serie löschen

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen,
 DE-39
 - In der Mehrkabinen-Installation die erweiterten Einstellungen zu einer Kabine öffnen.
- 2 Auf III tippen und Auswahl bestätigen.
- 3 Auf Wochentag tippen und Auswahl bestätigen.
- 4 Auf Nummer der Heizzeit tippen und Auswahl bestätigen.
- 5 Startzeit auf --:-- stellen und Einstellung bestätigen.
 ① Damit ist diese Heizzeit der aktuellen Serie gelöscht. Alle anderen definierten Heizzeiten bleiben bestehen.
- 6 Schritt für ggf. für weitere Startzeiten der Serie wiederholen.
 ① Wenn alle Termine eines Wochentags gelöscht sind, wird der Tag in der Auswahl wieder in weißer Schrift angezeigt.

Alle Serientermine löschen

- 1 Erweiterte Einstellungen öffnen.
 - ③ Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, ^① DE-39
 - In der Mehrkabinen-Installation die erweiterten Einstellungen zu einer Kabine öffnen.
- 2 Auf otippen und Auswahl bestätigen.



3 Auf III tippen und Auswahl bestätigen.



4 Auf III tippen und Auswahl bestätigen.

\triangleleft			Einstel	lungen			\triangleright
			Serien	ntermin			
	2	3	4	5	6	7	
						05. A 08:15	ugust 2019 5:48





- 5 Abfrage mit bestätigen.
 - ① Alle Serien mit allen definierten Heizzeiten werden gelöscht.

4.5.12 Farblichtkopplung

Die (optionale) Farblichtanlage kann an die Heizung gekoppelt werden, so dass sie automatisch beim Einschalten des Dampfgenerators startet. Die Einstellungen zum Farblicht selbst finden Sie in der Montageanweisung zum Farblicht-Modul.

- Farblicht an Heizung koppeln, 🗅 DE-69
- Farblicht und Heizung entkoppeln, 🗅 DE-70

Farblicht an Heizung koppeln

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, DE-39
- 2 Auf dippen und Auswahl bestätigen.



3 Auf **v** tippen und Auswahl bestätigen.



☑ Das Farblicht ist an die Heizung gekoppelt.

Farblicht und Heizung entkoppeln

- Erweiterte Einstellungen öffnen.
 Siehe 4.5 Erweiterte Einstellungen, DE-39
- 2 Auf tippen und Auswahl bestätigen.





3 Auf Kippen und Auswahl bestätigen.



☑ Farblicht und Heizung sind nicht gekoppelt.

4.6 Fehlermeldungen



In der Mehrkabinen-Installation wird die Störung an der betreffenden Kabine angezeigt.

Fehler – Fehlermeldung	Ursache	Lösung			
Keine Anzeige auf dem Display	Kein Strom	Sicherungen prüfen.			
	Switch-Off Schalter abgeschaltet	Schalter auf richtige Position prüfen.			
	Keine Verbindung zwischen Bedienteil und Lastteil	Kabel auf festen Sitz prüfen.			
Unterbrechung Temperaturfüh- ler	Keine Verbindung zum Temperatur- fühler	Kabel und Anschlüsse prüfen.			
	Fühler defekt	Fühler austauschen lassen.			
Keine Heizung (Dampfproduk- tion)	Keine Verbindung	Kabel und Anschlüsse prüfen (Kabelbruch, Wackelkontakt, o. ä.).			
	Schutztemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst	STB kann durch Überhitzung im Wasser- tank ausgelöst worden sein. Ursache der Überhitzung beseitigen. Achtung : Dampfgenerator vor dem Reset min. 30 Min. abkühlen lassen. Reset-Taste drücken.			
Wassermangel	Fehler bei der Befüllung	Wasserzufuhr prüfen. Bei Bedarf das Sieb an dem Wasserzulauf-Stutzen reinigen.			
	Keine Wasserzufuhr, Wassereinlass- ventil verstopft, blockiert oder defekt	Wassereinlassventil reinigen und auf Funk- tion prüfen. Wassereinlassventil ggf. erset- zen.			
Keine Bus-Kommunikation	Fehlerhafte Verbindung zum Bedien- teil	Verkabelung zwischen Bedienteil und Last- teil prüfen.			
		Das Steuergerät neu starten. Technischen Kundendienst verständigen.			
Sonstige Fehler	Software-Störung	Das Steuergerät neu starten. Technischen Kundendienst verständigen.			
Kabinenbild wird nur in grau	Falsche Bus-Konfiguration				
angezeigt	Lastteil nicht erkannt	Kabinenadresse prüfen.			
	Lastteil an einer falschen Buchse im Bedienteil angeschlossen	Kabinenadresse und Anschluss im Bedien- teil prüfen.			
	Mehrere Lastteile mit derselben Adresse programmiert.	Kabinenadressen prüfen. Siehe Montage- anweisung.			


5

Service-Einstellungen

Dieses Kapitel ist für den Service-Techniker gedacht. Die Einstellungen auf der Service-Ebene dürfen nur von einer qualifizierten

Fachkraft bearbeitet werden. Inkorrekte Einstellungen können zu Betriebsstörungen oder Schäden am Gerät oder an der ganzen Kabine führen. Die Beschreibung der Bedienoberfläche und der allgemeinen Symbole finden Sie im Kapitel Bedienung, DE-19.

5.1 Service-Ebene

Der Zugriff auf die Service-Ebene ist durch einen Code geschützt. Die Einstellungen auf dieser Ebene dürfen nur von geschultem Fachpersonal geändert werden.



📾 Erweiterte Einstellungen – Beispiel Dampfbad

Symbole



Service/Wartung ▶ Service-Intervall festlegen, □ DE-76



Update, 5.2.2 Aktualisierung der Firmware (Update), DE-94



Hysterese▶ Schalthysterese f
ür Dampfgenerator einstellen,
□ DE-77

Service-Einstellungen

Nutzung Art der Nutzung festlegen, DE-25 Reset Einstellungen zurücksetzen, 🗅 DE-78 Temperaturanpassung °C Temperaturanpassung einstellen, DE-79 Potentialfreier Kontakt Potentialfreien Kontakt einstellen, DE-81 Lüfter Lüfter und Nachlauf aktivieren/deaktivieren, DE-82

Lüfter Nachlaufzeit Nachlaufzeit für Kabinenlüftung einstellen, 🗅 DE-83



 \mathbb{R}

Wasser ablassen ► Wassertank leeren, □ DE-84



Entkalken, Entkalkung manuell starten, 🗅 DE-85





Duftstoffdosierung ▶ Dosierung und Intervall einstellen, □ DE-86



Bankheizung Temperatur und Hysterese anpassen, D DE-87



Fußbodenheizung Temperatur und Hysterese anpassen, DE-88



Laufzeit für ECO-Funktion einstellen, 🗅 DE-89



5.1.1 Service-Einstellungen öffnen

Die Einstellungen auf der Service-Ebene dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft bearbeitet werden. Inkorrekte Einstellungen können zu Betriebsstörungen oder Schäden am Gerät oder an der ganzen Kabine führen. In der Mehrkabinen-Installation werden die Service-Einstellungen jeweils für die eine Kabine bearbeitet.

Menü für Service-Einstellungen öffnen

- 1 3 Sekunden auf [©] drücken.
- 2 Code 5349 eingeben und bestätigen.



- 📾 Erweiterte Einstellungen (Beispiel)
- **3** Auf gewünschtes Icon tippen.

5.1.2 Service/Wartung

Sie können das Intervall für Service/Wartung den jeweiligen Betriebsbedingungen entsprechend festlegen. Ab Werk sind folgende Werte eingestellt:

- Private Nutzung: 500 Std.
- Gewerbliche Nutzung: 2500 Std.

Service-Intervall festlegen

- Service-Einstellungen öffnen.
 ③ Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, □ DE-75
- 2 Auf 🖞 tippen und Auswahl bestätigen.
- 3 Angezeigten Intervall mit + und herauf- oder herabsetzen.



- ① Der Wert wird in Sprüngen von 250 herauf oder herab gesetzt.
- **4** Eingestellten Wert bestätigen.
 - ① Nach Ablauf der festgelegten Zeit wird beim Start eine Erinnerung mit Angabe der hinterlegten Kontaktdaten auf dem Display angezeigt.
 - ① Restlaufzeit siehe ► Nächste Wartung abfragen, DE-53



5.1.3 Schalthysterese

Sie können die Schalthysterese im Bereich 1K bis 5K einstellen. Damit verändern Sie die Temperaturgrenzen, zwischen denen die Steuerung den Dampfgenerator regelt. Damit können Sie die Temperaturregelung genauer an die Kabinengröße anpassen und die Dampfproduktion optimieren.

Beispiel — 46°C Soll-Temperatur und Hysterese 4 K: Bei 48°C wird der Dampfgenerator ausgeschaltet und bei 44°C eingeschaltet. Bei einer Hysterese von 1K wird mit +1K nach oben und 0K nach unten geregelt.

Schalthysterese für Dampfgenerator einstellen

- Service-Einstellungen öffnen.
 Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, DE-75
- 2 Auf with tippen und Auswahl bestätigen.
- 3 Wert mit + und einstellen und mit bestätigen.



① Der Wert kann zwischen 1 und 5 festgelegt werden.

5.1.4 Reset

Sie können die Betriebsdaten oder die gesamten Einstellungen auf den Auslieferzustand zurücksetzen.

Einstellungen zurücksetzen

- Service-Einstellungen öffnen.
 Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, DE-75
- 2 Auf tippen und Auswahl bestätigen.
- 3 Einstellung auswählen und bestätigen.① Alle individuellen Einstellungen gehen dabei verloren.



- a) Kabine: Nur die Einstellungen für die aktuelle Kabine werden zurückgesetzt.
- **b)** Alle Einstellungen: Alle Einstellungen für alle Kabinen werden zurückgesetzt.

☑ Nach dem Reset startet das Steuergerät neu und die Kabineneinstellungen müssen neu eingerichtet werden.



5.1.5 Temperaturanpassung

Mit dieser Funktion können Sie die angezeigte IST-Temperatur in Relation zur tatsächlichen Lufttemperatur anpassen. Dieser Offset kann um bis zu 2K nach oben oder unten eingestellt werden.

Beispiel — 2 K: Die Temperatur wird ca. 2 K niedriger angezeigt, als sie mit einem anderen Messinstrument angezeigt würde.

Diese Funktion sollte nur von erfahrenen Fachkräften eingestellt und ausreichend getestet werden, da möglicherweise zu heiße Kabinentemperaturen erreicht werden könnten.

Temperaturanpassung einstellen

- Service-Einstellungen öffnen.
 ① Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, □ DE-75
- 2 Auf ² tippen und Auswahl bestätigen.
- 3 Schieber auf gewünschten Off-Set einstellen.



5.1.6 Potentialfreien Kontakt einstellen

Sie können an den potentialfreien Schließerkontakt AUX auf der Platine des Dampfgenerators ein beliebiges externes Gerät anschließen und die Schaltung dieses Geräts mit verschiedenen Funktionen des Dampfgenerators koppeln.

Beispielsweise können Sie eine zusätzliche Kabinenbeleuchtung einschalten lassen, wenn die eingestellte Kabinentemperatur (Soll-Temperatur) erreicht ist.

Zur nachträglichen Installation eines zusätzlichen Geräts beachten Sie die Montageanweisung und die jeweilige Dokumentation zum Gerät.

HINWEIS

Sachschaden durch Überlastung

Die Zuleitung kann überlastet werden, wenn Sie die Netzanschlüsse L1, L2 oder L3 zur Versorgung des an den potentialfreien Kontakt angeschlossenen Stromkreises verwenden.

- Die Netzanschlüsse des SteamRock II Premium ausschließlich für den Dampfgenerator verwenden.
- Zusätzliche Geräte nicht an die Netzanschlüsse des SteamRock II Premium anschließen.
- Das an den potentialfreien Kontakt angeschlossene Gerät separat anschließen und absichern.
- Maximale Belastung des potentialfreien Kontaktes beachten: 10 A / 2400 W.

Mit der Einstellung des potentialfreien Kontakts legen Sie fest, wann das angeschlossene Gerät geschaltet werden soll.

Für die Einstellung stehen folgende Symbole zur Verfügung:



Manuelle Schaltung auf dem Display.



Schaltung EIN, wenn Licht aktuell an ist.



Schaltung EIN, wenn Soll-Temperatur erreicht ist.



Nur für Bi-O Sauna, bei Dampfgeneratoren nicht belegt.



Nur für Bi-O Sauna, bei Dampfgeneratoren nicht belegt.



Potentialfreien Kontakt deaktivieren. Der Schalter auf dem Kabinenbild wird ausgeblendet, der Ausgang wird inaktiv.



Schaltung EIN, wenn Licht aktuell aus ist.



Schaltung EIN, bis Soll-Temperatur erreicht ist.



Nur für Bi-O Sauna, bei Dampfgeneratoren nicht belegt.



Service-Einstellungen





Schaltung EIN, wenn Ist-Temperatur über 50°C (122°F) ist.



Schaltung EIN, wenn Kabine an ist.



Automatischer Aufguss nach HOT-Funktion. Nur für finnische Sauna, bei Bi-O Sauna nicht belegt.



(122°F) ist.

Schaltung EIN, wenn Kabine aus ist.



PFC-Schaltung EIN, wenn Störung vorliegt.

Schaltung EIN, wenn Ist-Temperatur unter 50°C

Potentialfreien Kontakt einstellen

- Service-Einstellungen öffnen.
 Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, DE-75
- 2 Auf tippen und Auswahl bestätigen.
- **3** Auf das Symbol zur gewünschten Schaltung des potentialfreien Kontakts tippen.



- ① Die Symbole für die Bi-O-Sauna und für die Sauna mit Feuchtebetrieb sind für Dampfbadkabinen ohne Funktion.
- **4** Symbol auswählen, dem der potentialfreie Kontakt zugeordnet werden soll.
 - ① Das Symbol auf dem Kabinenbild wird nur bei manueller Schaltung angezeigt.

5.1.7 Lüfter

Sie können die Funktionen für 2 Lüfter einstellen, z. B. für Zu- und Abluftventilatoren.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Dampf	Lüfter läuft während der Dampferzeugung.
Dampfpause	Lüfter läuft, wenn die Dampfproduktion aus ist (Temperatur über Soll-Wert). Wenn der Generator die Dampfproduktion einschal- tet, schaltet sich der Lüfter vorübergehend aus.
Nachlauf	Lüfter wird nach dem Ende der Betriebszeit eingeschaltet. Nach- laufzeit bis zu 30 Minuten. Diese Funktion kann dem Lüfter 1 und/oder 2 zugewiesen werden.

Beispiel — bei Dampf ist Lüfter 1 (z. B. Zuluft) aktiviert, bei Dampfpause ist Lüfter 2 (z. B. Abluft) aktiviert, bei Nachlauf sind beide Lüfter aktiviert: Lüfter 1 läuft während der Dampferzeugung. Lüfter 2 läuft nur dann, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist und kein Dampf produziert wird. Nach dem Betrieb schalten sich beide Lüfter ein, um die Kabine zu trocknen.

Lüfter und Nachlauf aktivieren/deaktivieren

- Service-Einstellungen öffnen.
 Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, DE-75
- 2 Auf ² tippen und Auswahl bestätigen.
- 3 Lüfter aktivieren oder deaktivieren.

\bigtriangledown		Einstellung	
	Dampf	Dampfpause	Nachlauf
	$\mathcal{H}_1 \mathcal{H}_2$		\Re_1 \Re_2
			27. Juni 2019 09:16:42

① Das weiße Symbol zeigt an, dass die Funktion aktiv ist. Das graue Symbol zeigt an, dass die Funktion nicht zugewiesen ist.



5.1.8 Nachlaufzeit für Lüfter

Wenn die Dampfzufuhr beendet ist, kann die Trocknung der Kabine durch den Nachlauf eines Lüfters optimiert werden. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie den Lüfternachlauf einem angeschlossenen Lüfter zuweisen. ► Lüfter und Nachlauf aktivieren/ deaktivieren, 🗅 DE-82

Nachlaufzeit für Kabinenlüftung einstellen

- Service-Einstellungen öffnen.
 ③ Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, □ DE-75
- 2 Auf * tippen und Auswahl bestätigen.



- ① Der Wert kann zwischen 0 und 60 Minuten gewählt werden. Ab Werk sind 30 Minuten eingestellt.
- Prüfen, ob dem Nachlauf ein Lüfter zugeordnet ist, siehe
 5.1.7 Lüfter,
 DE-82

5.1.9 Wasser ablassen

Bei der Wartung muss das Wasser abgelassen werden, wenn der Verdampfertank gereinigt werden soll. Mit dieser Funktion können Sie das Wasser im Wassertank ablassen.

Wassertank leeren

- Service-Einstellungen öffnen.
 Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, DE-75
- 2 Auf 🛱 tippen und Auswahl bestätigen.
- **3** Mit Vasserablauf starten.



① Der Wasserablauf wird automatisch beendet.



5.1.10 Entkalkung

Sie können die Entkalkung außerhalb des regulären Zyklus manuell starten.

Entkalkung manuell starten

- Service-Einstellungen öffnen.
 ③ Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, □ DE-75
- 2 Auf 🔛 tippen und Auswahl bestätigen.
- **3** Mit Entkalkung starten.



In der Status-Leiste wird das Symbol für die laufende Entkalkung angezeigt. Das Symbol wird auch während der abschließenden 3-fache Spülung angezeigt. Die Entkalkung dauert ca. 1 Stunde.

5.1.11 Duftstoffdosierung

Folgende Einstellungen sind möglich:

Dosierzeit	Betriebszeit der Dosierpumpe pro ein Dosiervorgang, 1 bis 30
	Sekunden.
Dosierintervall	Intervall der Duftstoffzufuhr, 1 bis 30 Minuten.

Auf dem Kabinenbild kann die Duftstoffzufuhr manuell abgeschaltet werden, siehe 4.4.2 Duftstoffzufuhr einstellen, 🗅 DE-30.

Dosierung und Intervall einstellen

- Service-Einstellungen öffnen.
 Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, DE-75
- 2 Auf ippen und Auswahl bestätigen.

Werte eingestellt werden.



3 Schieber der Dosierzeit auf gewünschten Wert einstellen.

4 Schieber des Dosierintervalls auf gewünschten Wert einstellen.

① Die Dosierzeit für beide Dosierpumpen kann auf unterschiedliche

① Das Dosierintervall f
ür beide Dosierpumpen kann auf unterschiedliche Werte eingestellt werden.



5.1.12 Bankheizung

Für diese Funktion benötigen Sie den optional erhältlichen Fühler für die Bankheizung.

Sie können Schalthysterese zwischen 1-5 K und Temperatur zwischen 20-40°C für eine (optionale) Bankheizung einstellen.

Temperatur und Hysterese anpassen

- Service-Einstellungen öffnen.
 ③ Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, □ DE-75
- 2 Auf 拱 tippen und Auswahl bestätigen.
- 3 Wert für Hysterese mit + und einstellen.



4 Schieber der Temperatur auf gewünschten Wert einstellen.

Service-Einstellungen

5.1.13 Fußbodenheizung

Für diese Funktion benötigen Sie den optional erhältlichen Fühler für die Fußbodenheizung.

Sie können eine Schalthysterese zwischen 1-5 K und die Temperatur zwischen 20-40°C für eine (optionale) Fußbodenheizung einstellen.

Temperatur und Hysterese anpassen

- Service-Einstellungen öffnen.
 ① Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, □ DE-75
- 2 Auf 👹 tippen und Auswahl bestätigen.
- **3** Wert für Hysterese mit **+** und **-** einstellen.



4 Schieber der Temperatur auf gewünschten Wert einstellen.



5.1.14 ECO Laufzeit

Mit dieser Funktion können Sie die Laufzeit definieren, in der die Dampfproduktion so reduziert wird, dass die Kabinentemperatur auf 30°C gehalten wird.

Das Zeitfenster kann zwischen 0 und 240 Minuten in Schritten zu jeweils 30 Minuten eingestellt werden.

Die Einstellung ist für Betriebspausen sinnvoll, um die Kabine nicht vollständig auskühlen zu lassen.

Die ECO-Laufzeit wird über das Bedienteil oder über einen optional erhältlichen Taster eingeschaltet. Sie wird automatisch nach der eingestellten Zeit ausgeschaltet oder über den Taster beendet.

Laufzeit für ECO-Funktion einstellen

- Service-Einstellungen öffnen.
 Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, DE-75
- 2 Auf 💋 tippen und Auswahl bestätigen.



 Der Wert kann zwischen 0 und 240 Minuten in Schritten zu 30 Minuten gewählt werden. Die ECO-Laufzeit beginnt, wenn der ECO-Modus im Hauptmenü oder über den optional erhältlichen Taster aktiviert wird.

Siehe 4.4.7 ECO-Modus ein- und ausschalten, 🗅 DE-37

① Mit der Einstellung 0 Minuten müssen Sie die ECO-Laufzeit manuell über das Hauptmenü oder über einen Taster einschalten und beenden.

5.2 Datenübertragung, Update

Auf der Platine des Bedienteils kann ein Massenspeicher (max. 32 GB) angeschlossen werden und auch dauerhaft angeschlossen bleiben. Der Massenspeicher muss mit FAT32 formatiert sein.

Über den Massenspeicher können Backups erstellt und Konfigurationsdaten und Updates übertragen werden.

Wenn der Massenspeicher dauerhaft angeschlossen ist, werden Änderungen an der Konfiguration auf den Massenspeicher geschrieben, sobald in die Kabinenansicht oder die Mehrkabinenansicht gewechselt wurde.

- Die Konfigurationsdaten werden in den Ordner CFG geschrieben.
- Backups werden tageweise im Unterordner BUP gespeichert.

Die Dateien sind verschlüsselt:

- *T3_cfg.dat* enthält die allgemeinen EmoTouch 3 Einstellungen, z. B. Sprache, Standby-Zeit und Nutzungseinstellungen.
- T3_CabinX_cfg.dat enthält die kabinenspezifischen Einstellungen, z. B. Kabinentyp, Soll-Temperatur und Lüftereinstellungen.

Wiederherstellung der Konfiguration

Wenn das Bedienteil, das auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, mit einem Massenspeicher mit den gesicherten Konfigurationsdaten gestartet wird, werden diese Daten automatisch eingelesen.

Mit einem eingestecktem Massenspeicher wird daher die Reset-Funktion wirkungslos, da nach dem Neustart automatisch die Konfiguration vom Massenspeicher eingelesen wird.

Der Import einer Konfiguration ist ab R2.10 versionsübergreifend möglich. Bei unterschiedlichen Versionen werden nicht vorhandene Einstellungen folgendermaßen behandelt:

- Von einer neueren Version zu einer älteren Version: Einstellungen, die es in der älteren Version noch nicht gab, werden ignoriert.
- Von einer älteren Version zu einer neueren Version: Einstellungen, die in der neueren Version hinzugekommen sind, werden mit den Standardwerten versehen.



Anschluss des Massenspeichers

Zum Aufstecken des Massenspeichers muss die Bedienfront abgenommen werden. Für die Demontage brauchen Sie das Demontagewerkzeug oder einen Schlitzschraubendreher.



Bedienfront ausbauen, DE-92

HINWEIS

Geräteschaden durch falsche Demontage

Das Display kann verkratzen. Die Platine kann zerbrechen.

- Bedienfront bei der Demontage nicht verkanten.
- Demontagewerkzeuge oder Schraubendreher gleichmäßig ansetzen und belasten.
- Bedienfront nicht mit den Werkzeugen verkratzen.

5.2.1 Backup der Konfiguration

Wenn eine Konfiguration vollständig eingerichtet ist, sollte ein Backup erstellt und auf einem externen Speicher gesichert werden, z. B. auf einem PC oder einer Festplatte. Mit diesen Daten kann nach einem Reset oder einem Reboot die Konfiguration schnell wieder hergestellt werden.

Wenn eine Konfiguration durch ein Backup wiederhergestellt werden soll, müssen die Backup-Dateien in den Ordner *CFG* auf dem Massenspeicher kopiert werden.

Zum Erstellen und Einlesen eines Backups sind folgende Schritte erforderlich:

- Bedienfront ausbauen, DE-92
- ▶ Backup speichern, □ DE-92
- Backup aufspielen, DE-94

Service-Einstellungen

Bedienfront ausbauen

- 1 Switch-Off-Schalter am Leistungsteil auf Position 0 stellen.
- **2** Demontagewerkzeug in den Schlitz am unteren Rand des Bedienteils zwischen Bedienfront und Gehäuse stecken.



3 HINWEIS Bedienfront nicht verkanten, damit das Display nicht beschädigt wird.

Demontagewerkzeug gegen die Wand drücken, bis die Bedienfront aus dem Unterteil ausgehebelt ist.

- 4 Bedienfront mit gleichmäßiger Kraft aus dem Gehäuse herausziehen.
- 5 Bedienfront zur Seite drehen, bis die Platine gut zugänglich ist.

Backup speichern

1 Massenspeicher auf der Platine des Bedienteils einstecken.





- 2 Switch-Off-Schalter am Leistungsteil auf Position I stellen.
 - Die Konfigurationsdaten werden automatisch auf den Massenspeicher geschrieben.
 Es dauert ein paar Sekunden, bis der Massenspeicher erkannt und beschrieben wurde. Warten Sie nach dem Einstecken mindestens 30 Sekunden, bis Sie den Massenspeicher wieder entfernen.
- **3** Massenspeicher entfernen.
 - ① Daten vom Massenspeicher auf einem PC oder einer Festplatte sichern.
- 4 Bedienfront direkt vor dem Gehäuse platzieren.
 - ① Auf die richtige Ausrichtung achten. Der S-Bus-Anschluss muss nach unten zeigen.



- ③ Verbindungsleitung im Unterteil so anordnen, dass sie nicht einklemmt.
- **5** Bedienfront vorsichtig gleichmäßig ins Gehäuse drücken, bis sie hörbar eingerastet ist.

Service-Einstellungen

Backup aufspielen

- 1 Gesichertes Backup auf den Massenspeicher in den Ordner *CFG* übertragen.
- **2** Bedienfront abnehmen.
 - ③ ▶ Bedienfront ausbauen, □ DE-92
- 3 Massenspeicher aufstecken.
 - Wenn die Ersteinrichtung noch nicht abgeschlossen war oder nach einem vollständigen Reset mit eingestecktem Massenspeicher wird die Konfiguration im Ordner CFG automatisch eingelesen.

5.2.2 Aktualisierung der Firmware (Update)

Für die Aktualisierung der Software benötigen Sie einen leeren Massenspeicher.

Das Update können Sie auf folgende Weise von EOS erhalten:

- Fertig bespielter Massenspeicher.
- ZIP-Datei mit dem gepackten Update als Download von der EOS-Homepage.

HINWEIS

Geräteschaden durch fehlerhaftes Update

Das Gerät kann unbrauchbar werden, wenn das Update unterbrochen wird.

- Sicherstellen, dass die Stromversorgung während des Update-Vorgangs nicht unterbrochen wird.
- ▶ Update nur durch qualifizierten Fachmann ausführen lassen.

Stellen Sie sicher, dass Sie von der alten Software-Version eine Backup-Sicherung auf Ihrem PC oder einem externen Speicher zur Verfügung haben. Sie benötigen diese alte Version für den Fall, dass das Update fehlerhaft installiert wurde. Siehe 5.2.1 Backup der Konfiguration, DE-91.

- ▶ Update vorbereiten, 🗅 DE-94
- ▶ Update installieren, 🗅 DE-95
- Reboot nach Störung beim Update, DE-97

Update vorbereiten

- Aktuelle Firmware von der EOS Webseite herunterladen.
 eos-sauna.com/service-support/software
- 2 ZIP-Datei auf dem Massenspeicher entpacken.



Update installieren

 HINWEIS Sicherstellen, dass die Stromversorgung während des Updates nicht unterbrochen wird. Massenspeicher auf der Platine des Bedienteils einstecken.



- 2 Switch-Off-Schalter am Leistungsteil auf Position I stellen.
- 3 Am Bedienteil EmoTouch 3 die Service-Einstellungen öffnen.
 ① Siehe 5.1.1 Service-Einstellungen öffnen, ^D DE-75

Einstellung			
Code			
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	0	C	
		01. Juni 08:44:40	2019

Service-Einstellungen

4 Code 543210 eingeben.

5 Komponente auswählen, die aktualisiert werden soll.

\triangleleft	Einstellung	
		27. Juni 2019 17:59:49

Je nach Installation stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- a) Panel (Bedienteil)
- **b**) Leistungsteil der aktuellen Kabine
- c) Farblichtmodul für die aktuelle Kabine
- d) Soundmodul für die aktuelle Kabine
- 6 Auf Auswahl tippen, um das Update zu starten.

☑ Der Vorgang wird gestartet, und der Verlauf wird auf dem Display angezeigt. Das Update kann einige Minuten dauern. Die Steuerung startet nach erfolgreich abgeschlossenem Update selbstständig neu.

- ① Wenn nach dem Wiedereinschalten des Leistungsteils keine Symbole angezeigt werden, oder wenn die Software beim Bedienen abstürzt, ist das Update nicht korrekt verlaufen. Sie sollten dann ein Reboot der Platine starten und das Update erneut aufspielen.
- Fehlermeldung: Die benötigten Daten wurden nicht gefunden. Daten auf dem Massenspeicher prüfen und Update wiederholen. Ggf. Daten neu herunterladen.
- ③ Stromunterbrechung: Der Update-Vorgang wird fortgesetzt, wenn die Stromzufuhr wiederhergestellt ist. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, die Reset-Taste auf der Platine drücken. Das Steuergerät wird zurückgesetzt und startet wieder. Das Update wiederholen.
- Wenn die Störung weiterhin besteht, die Einstellungen durch einen Reboot vollständig zurücksetzen, siehe ► Reboot nach Störung beim Update, □ DE-97



- **7** Massenspeicher nach dem erfolgreichen Update entfernen und Bedienfront wieder aufstecken.
 - ③ Wenn nach dem Wiedereinschalten des Leistungsteils keine Symbole angezeigt werden, oder wenn die Software beim Bedienen abstürzt, ist das Update nicht korrekt verlaufen. Sie sollten dann ein Reboot der Platine starten und das Update erneut aufspielen.

Reboot nach Störung beim Update

1 Reset-Taste drücken.



- ① Die Software wird neu gestartet. Die Softwareversion und die Konfiguration werden nicht verändert.
- 2 Update wiederholen.

5.3 Betriebsdaten exportieren

Sie können die Fehlermeldungen durch einen Techniker der EOS Saunatechnik GmbH prüfen lassen, indem Sie die Meldungen auf den Massenspeicher laden und an EOS senden.

Betriebsdaten exportieren

- 1 Switch-Off-Schalter am Leistungsteil auf Position I stellen.
- 2 Massenspeicher für Datenexport anschließen.
 ① Siehe dazu ► Update installieren, □ DE-95
- 3 Leistungsteil wieder anschalten und ca. 30 Sekunden warten.
 ① Die Betriebsdaten werden automatisch auf den Massenspeicher geschrieben.
 - ① Die Betriebsdaten werden mit dem Dateinamen *T3_[Seriennum-mer]_Dat.json* in den Ordner *LOG* geschrieben.
- 4 Leistungsteil wieder ausschalten.
- 5 Massenspeicher abziehen.
 - Es dauert ein paar Sekunden bis der Massenspeicher erkannt und beschrieben wurde, daher sollten Sie nach dem Einstecken mindestens 30 Sekunden warten, bevor Sie ihn wieder entfernen.
- **6** Bedienfront wieder aufstecken.
- 7 Betriebsdaten an die Service-Adresse senden.



6

Reinigung und Wartung

Der SteamRock II Premium Dampfgenerator muss der Intensität der Nutzung entsprechend regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Das eingebaute Reinigungs- und Entkalkungssystem erhöht die Lebensdauer des Dampfgenerators. Allerdings ist die notwendige Frequenz der Entkalkungs- und Wartungsintervalle sehr von der Nutzung und der Wasserqualität abhängig. Eine vorgeschaltete Wasserenthärtungsanlage ersetzt nicht die regelmäßige Entkalkung.

Die Arbeiten am Verdampfertank sind ausführlich in der Montageanweisung beschrieben.

6.1 Nachfüllen Entkalker und Duftstoff

Wenn das Bedienteil gemeldet hat, dass Entkalkerflüssigkeit und/oder Duftstoff fehlt, müssen Sie die entsprechenden Behälter auffüllen. Material:

- Entkalker: Behälter mit weißem Schlauch
- Duftstoff: Behälter mit roten Schläuchen, (als Zubehör erhältlich)

A VORSICHT

Vergiftungsgefahr durch Dämpfe

Entkalkerflüssigkeit kann mit anderen Chemikalien reagieren – es besteht die Möglichkeit, dass giftige Dämpfe entstehen.

- Behälter für Entkalkerflüssigkeit nur unterhalb des Dampfgenerators aufstellen und gegen Umkippen sichern.
- Sicherstellen, dass Behälter mit Entkalkerflüssigkeit nicht mit dem Behälter für Duftstoff verwechselt werden kann.
- Beim Nachfüllen sicherstellen, dass die Entkalkerflüssigkeit nicht in die Behälter für Duftstoffe gefüllt wird.
- Behälter mit Entkalkerflüssigkeit nie in der Nähe von anderen Chemikalien aufstellen.
- Andere Chemikalien nie in der N\u00e4he des Beh\u00e4lters mit Entkalkerfl\u00fcssigkeit aufstellen.

Reinigung und Wartung

Verätzungsgefahr

Entkalker enthält Säurelösung, die Augen und Haut verätzen kann.

- Beim Auffüllen der Behälter geeigneten Augen- und Hautschutz verwenden.
- ► Kontakt mit kontaminierter Kleidung vermeiden.
- Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt des Entkalkers beachten.
- Herstellerangaben zur Verdünnung beachten (Dosierung).

6.2 Entkalkung

Für die regelmäßige Entkalkung ist ein Intervall fest auf 5 Stunden reiner Heizzeit eingestellt. Durch die Schalthysterese schaltet der Dampfgenerator im realen Betrieb immer wieder für kurze Intervalle ab. Daher entsprechen 5 Stunden reiner Heizzeit etwa 8-10 Stunden effektiver Zeit. Im gewerblichen Betrieb wird daher in aller Regel einmal pro Tag eine Entkalkung fällig.

HINWEIS

Geräteschaden durch falsche Entkalkung

Wenn der Dampfgenerator nicht regelmäßig entkalkt wird, können Schäden an den Heizstäben entstehen.

Eine Wasserenthärtungsanlage ersetzt nicht die regelmäßige automatische Entkalkung.

Schäden am Gerät, die auf falsche Entkalkung zurückzuführen sind, unterliegen nicht der Gewährleistung.

- Nur für Wasserkochgeräte geeignete Entkalker verwenden und die Dosieranleitung des Herstellers beachten. EOS-Saunatechnik empfiehlt den Entkalker EOS SteamCleaner.
- ► Dampfgenerator regelmäßig entkalken.

Die fällige Entkalkung wird auf dem Display angezeigt. Dabei läuft die Anlage regulär weiter, bis der Betrieb manuell abgeschaltet wird. Danach kühlt der Dampfgenerator ca. 45 Minuten ab und startet anschließend automatisch die Entkalkung. Nach 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb schaltet die Anlage selbsttätig ab und startet die Entkalkung. Die Entkalkung dauert ca. 1 Stunde. Das Symbol der Entkalkung wird auch während der abschließenden Spülung (3-fache Spülung) angezeigt.Pro Entkalkung werden ca. 400 ml Entkalker verbraucht.

Nach dem Abschalten kann die Pause bis zum Beginn der Entkalkung z.B. zur Reinigung und Kontrolle der Kabine genutzt werden. In der Kabine ist



von der Entkalkung selbst nicht zu merken. Dennoch sollten sich während der Entkalkung keine Personen in der Kabine aufhalten. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Entkalkung manuell gestartet werden.

Diese Funktion kann auch genutzt werden, um zu prüfen, ob die Entkalkung korrekt abläuft, z. B. ob die Dosierpumpe für den Entkalker arbeitet, ob der Tank korrekt befüllt wird und ob anschließend korrekt gespült wird und ob der Tank anschließend sauber ist.

Siehe dazu 🕨 Entkalkung manuell starten, 🗅 DE-85

Wenn die reguläre Entkalkung regelmäßig nicht ausreicht, sollte eine Anlage zur Wasserenthärtung vorgeschaltet werden.

6.3 Regelmäßige Wartungsarbeiten



Lebensgefahr

Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

- Die elektrische Installation der elektrischen Betriebsmittel mit festem Netzanschluss dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft eines autorisierten Elektrofachbetriebs ausgeführt werden.
- ► Vorgaben der VDE 0100 Teil 701 beachten.
- Die Gehäuseabdeckung des Dampfgenerators darf nur von einem Fachmann entfernt werden.
- Die Anlage bei allen Installations- und Reparaturarbeiten allpolig vom Netz trennen.

Verbrühungsgefahr

Ablaufstutzen und austretendes Wasser können sehr heiß sein.

- Wartungsarbeiten erst beginnen, wenn das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist.
- ▶ Verdampfertank und Leitungen ca. 30–45 Min. abkühlen lassen.
- Schutzbrille/Schutzkleidung (Handschuhe) tragen.

Reinigung und Wartung

Wartungsarbeiten

- Kontrolle und ggf. Reinigung aller Schläuche
- Kontrolle und ggf. Reinigung des Abflusses
- Kontrolle und ggf. Wechsel des Pumpenschlauchs der Entkalkerpumpe und der Duftstoffpumpe
- Sichtkontrolle: Verkalkung im Verdampfertank
 Siehe Montageanweisung
- Stabelektrode prüfen und ggf. mechanisch reinigen.
- Ablaufventil pr
 üfen und reinigen Siehe Montageanweisung
- Verdampfertank öffnen und die inneren Flächen auf Verkalkung prüfen. Bei Bedarf reinigen. Bei auffällig erhöhter Verkalkung die Wasserqualität prüfen. Ggf. eine Anlage zur Wasserenthärtung vorschalten. Sicherstellen, dass das Gerät mit weichem Wasser versorgt wird. Siehe Montageanweisung
- Dichtring f
 ür den Deckel des Verdampfertanks
 überpr
 üfen. Alte, verh
 ärtete oder besch
 ädigte Dichtung ersetzen.

Empfohlene Wartungsintervalle

Nutzung	Intervall
Private Nutzung	Mindestens einmal pro Jahr
Gewerbliche Nutzung	Mindestens zweimal pro Jahr. Je nach Nutzungsin- tensität und Wasserqualität auch öfter.



6.4 Reset des Schutztemperaturbegrenzers

Ein Schutztemperaturbegrenzer (STB) schaltet die Heizung bei Überhitzung im Verdampfertank ab. Zur Wiederinbetriebnahme nach einer Überhitzung muss die Reset-Taste gedrückt werden.

Verbrennungsgefahr durch heiße Teile

Die Dampfleitung am Bodenblech ist sehr heiß.

- Dampfleitung nicht berühren.
- Dampfgenerator min. 30 Minuten abkühlen lassen.
- Schutzkleidung (Handschuhe) tragen.

HINWEIS

Beschädigung des STB

Der STB kann zerstört werden, wenn die Reset-Taste gedrückt wird, ohne die Ursache für die Überhitzung beseitigt zu haben. Unsachgemäßes Betätigen der Reset-Taste führt zur Beschädigung des STB, zu Fehlfunktionen und kann zu Überhitzung und zu Folgeschäden am Dampfgenerator führen.

- Fehlerbehebung und Reset/Bedienung des STB nur durch ausgebildetes Fachpersonal.
- ► Ursache der Überhitzung beseitigen.
- ▶ Dampfgenerator min. 30 Minuten abkühlen lassen.
- Bedienung der Reset-Taste ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal.

Reinigung und Wartung

Reset starten

- Ursache der Überhitzung beseitigen.
 (i) Fehlerursachen, siehe 6.5 Störungen beseitigen, □ DE-105
- 2 Gehäuse öffnen, siehe Montageanweisung ► Gehäusehaube abnehmen, D DE-36
- **3** Mit geeignetem Werkzeug die Reset-Taste am STB leicht eindrücken, damit sie mechanisch einrastet.



🗠 Reset-Taste

- Wenn leichter Druck nicht genügt: abwarten, bis das Gerät weiter abgekühlt ist.
- 4 Gehäuse schließen, siehe Montageanweisung ► Gehäusehaube aufsetzen, □ DE-73
- 5 Anlage wieder in Betrieb nehmen.
 ① Siehe 4.4.1 Dampferzeugung ein-/ausschalten, ¹ DE-28



6.5 Störungen beseitigen

Betriebszustände und Störungen des SteamRock II Premium Dampfgenerators werden durch die entsprechenden Störungsmeldungen und grafischen Symbole auf dem Bedienteil angezeigt. Bei der Mehrkabinen-Installation wird die Störung in der Status-Leiste mit dem Symbol angezeigt. Über die Kabinenübersicht können Sie dann die Kabine mit der Störung lokalisieren und aufrufen, um weitere Details zu erhalten.

Fehler	Ursache	Lösung
Schutztemperaturbegrenzer (STB) wiederholt ausgelöst	Wasserstand zu niedrig. Kapillarrohr- fühler nicht korrekt befestigt. Wasser- zulauf verstopft bzw. zu wenig Wasserdruck.	Kapillarrohrfühler auf korrekten Sitz prüfen. Den Wassertank auf Verkalkung prüfen, bei Bedarf reinigen. Wasserversorgung prüfen. Sieb am Einlassventil reinigen, Wasserdruck kontrollieren.
	Schaumbildung durch Öle, Weichma- cher und ähnliche Substanzen. Dadurch falsche Wasserstandmes- sung und Überhitzung.	Wasserzufuhr auf mögliche Kontamination durch Weichmacher prüfen, z. B. aus PVC- Schläuchen und -Rohren. Anschluss der Duftstoffdosierung prüfen und sicherstel- len, dass keine Duftstoffreste in den Wasser- tank gelangen können. Den Wassertank eventuell gründlich reinigen. Öle mit Alko- hol entfernen.
Dampfauslauf spuckt heißes Wasser aus. Verbrühungsgefahr!	Schaumbildung	Das Wasser auf mögliche Kontamination durch schaumbildende Substanzen prüfen.
	Dampfleitung falsch verlegt, Verstop- fung durch Kondenswasser.	Dampfleitung so verlegen, dass sich kein Kondensat in der Leitung sammeln und diese verstopfen kann. Bei Bedarf einen Siphon einbauen.
	Wasserstandsregler fehlerhaft.	Wasserstandsregler kontrollieren. Bei Bedarf reinigen. Auf Fehlfunktion prüfen. Wasser- standsregler ggf. ersetzen.
Fehler bei Wassertankentleerung	Wasserablauf im Wassertank durch Kalkrückstände blockiert.	Den Wassertank öffnen und Wasserablauf reinigen. Das Ablaufventil reinigen. Alterna- tiv den Stellantrieb vom Ablaufventil abmontieren, das Ventil manuell öffnen, das Ablaufrohr reinigen, das Ventil schließen und den Stellantrieb wieder montieren.
	Ablauf falsch montiert. Durchmesser zu klein. Knicke.	Das Ablassrohr muss mindestens Ø 40 mm haben und darf keine engen Bögen und Knicke haben. Verstopfungsgefahr!
	Stellantrieb bzw. Ablaufventil defekt (Fehlfunktion).	EOS Kundenservice kontaktieren.
Fehler bei Befüllung	Wasserzufuhr blockiert.	Wasserzufuhr prüfen. Bei Bedarf das Sieb an dem Wasserzulauf-Stutzen reinigen.
	Wassereinlassventil blockiert bzw. ver- stopft.	Das Ventil reinigen bzw. auf Fehlfunktion überprüfen. Ventil ggf. ersetzen.

Reinigung und Wartung

Fehler	Ursache	Lösung
Dampferzeuger erzeugt keinen Dampf (keine Heizung)	Schutztemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst.	STB kann durch Überhitzung im Wassertank ausgelöst worden sein. Ursache der Überhit- zung beseitigen. Achtung: Dampfgenerator vor dem Reset min. 30 Min. abkühlen lassen. Reset-Taste drücken.
Duftstoff fehlt	Duftstoffniveau im Kanister für Duft- stoffe zu niedrig.	Duftstoff nachfüllen.
Keine Entkalkerflüssigkeit (Display Anzeige)	Zu wenig Entkalker. Verbindung des Füllstandsensor unterbrochen.	Entkalker nachfüllen. Den Füllstandsensor auf fehlerhafte Verbindung und korrekten Anschluss überprüfen. Das Steuergerät neu starten.
Übertemperatur (Display Anzeige)	Übertemperatur im Wassertank	Ursache der Überhitzung beseitigen. Achtung : Dampfgenerator vor dem Zurück- setzen des STB min. 30 Min. abkühlen las- sen. Reset-Taste drücken.





Allgemeine Servicebedingungen

(ASB, Stand 008-2018)

I. Geltungsbereich

Diese Servicebedingungen gelten für Serviceabwicklungen inklusive Überprüfung und Reparaturen von Reklamationen, soweit nicht im Einzelfall abweichende Vereinbarungen schriftlich getroffen sind. Für alle unsere auch zukünftigen - Rechtsbeziehungen sind ausschließlich die nachfolgenden Servicebedingungen maßgebend. Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Bedingungen des Auftraggebers in dessen allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen oder Auftragsbestätigung wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Vorbehaltlose Annahme von Auftragsbestätigungen oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung solcher Bedingungen. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

II. Kosten

Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Serviceabwicklung stehen trägt der Auftraggeber:

- Demontage/Montage sowie elektrische (De-)Installation
- Transport, Porto und Verpackung
- Funktionsprüfung und Fehlersuche inkl. Prüf- und Reparaturkosten

Eine Rechnungsstellung an Dritte erfolgt nicht.

III. Leistungspflichten / Mitarbeit des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat den Hersteller bei der Durchführung der Serviceabwicklung kostenfrei zu unterstützen.

Im Garantiefall erhält der Auftraggeber die, für den Servicefall notwendigen Ersatzteile kostenfrei bereitgestellt.

IV. Serviceeinsatz durch Mitarbeiter vom Technikhersteller

Für den Fall, dass für einen Servicefall zwingend ein Mitarbeiter des Technikherstellers vor Ort die Serviceabwicklung vornehmen soll, ist dies im Vorfeld zu vereinbaren.

Die entstehenden Kosten werden, sofern der Hauptgrund des Servicefalls nicht im Verschulden des Technikherstellers begründet ist, nach dem Serviceeinsatz an den Auftraggeber weiter berechnet und sind von diesem innerhalb der vereinbarten Zahlungsziels vollständig auszugleichen.

V. Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen. Sämtliche Verpackungen unserer Produkte sind für den Stückgutversand (Palette) konzipiert.

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass unsere Verpackungen nicht für den Einzelversand per Paketdienst geeignet sind. Für Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Verpackung im Einzelversand entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

VI. Herstellergarantie

Wir übernehmen die Herstellergarantie nur, sofern Installation, Betrieb und Wartung umfassend gemäß der Herstellerangabe in der betreffenden Montage- und Gebrauchsanweisung erfolgt sind.

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbeleges und ist grundsätzlich auf 24 Monate befristet.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der Kaufbeleg zum betreffenden Gerät vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Im Rahmen der Geltendmachung von Garantieansprüchen ist die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme der üblichen Verschleißteile. Verschleißteile sind unter anderem Leuchtmittel, Glasteile, Rohrheizkörper und Saunasteine.
- Innerhalb der Garantie dürfen nur Originalersatzteile eingesetzt werden.
- Serviceeinsätze von Fremdfirmen bedürfen der schriftlichen Auftragserteilung unserer Serviceabteilung.


- Der Versand der betreffenden Geräte an unsere Serviceabteilung erfolgt durch und zu Lasten des Auftraggebers.
- Elektromontage und Installationsarbeiten, auch im Service- und Austauschfall, erfolgen zu Lasten des Kunden und werden vom Technikhersteller nicht übernommen.

Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem zuständigen Fachhändler anzuzeigen und werden ausschließlich über diesen abgewickelt. Ergänzend zu den vorstehenden Servicebedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Technikherstellers in ihrer jeweils gültigen Fassung, die unter www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden können.

Entsorgung

8

Entsorgung



Nicht mehr benötigte Geräte müssen gemäß EU-Richtlinie 2012/ 19/EU bzw. ElektroG zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgegeben werden.

Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen, Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Verpackung

Die Verpackung des Geräts kann vollständig getrennt entsorgt und dem Recycling zugeführt werden. Folgende Materialien fallen an:

- Altpapier
- Kunststofffolie und Schutzfolie

Altgerät

Das Altgerät muss bei der lokalen Abnahmestelle für Elektro-Altgeräte abgegeben werden.





Serviceadresse

EOS Saunatechnik GmbH	
Schneiderstriesch 1	
D-35759 Driedorf	
Tel.	+49 2775 82-514
Fax	+49 2775 82-431
Mail	servicecenter@eos-sauna.com
Web	www.eos-sauna.com

Bitte diese Adresse zusammen mit der Gebrauchsanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns immer die auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Verkaufsdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers: