

SteamRock II Premium SteamRock II Premium NC

Générateur de vapeur pour hammam



Notice d'utilisation

Made in Germany



Documentation

Fabricant

EOS Saunate	chnik GmbH	
Schneiderstriesch 1		
D-35759 Drie	edorf	
Tél.	+49 2775 82-514	
Fax	+49 2775 82-431	
E-mail	servicecenter@eos-sauna.com	
Site web	www.eos-sauna.com	

Notice d'utilisation FR

L'entreprise EOS Saunatechnik GmbH conserve tous les droits d'auteur sur cette notice d'utilisation.

Avis de droit de propriété conforme à la norme DIN ISO 16016 : Toute transmission ou reproduction de ce document ainsi que toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces restrictions expose son auteur au versement de dommages et intérêts.

Sous réserve des droits d'enregistrement des brevets, des modèles d'utilité et des dessins.

Signes, symboles et illustrations utilisés

- Informations supplémentaires concernant une étape donnée
- Référence croisée à une page
- Lire l'instruction
- Résultat de l'opération
- Titre du tableau
- Titre de l'illustration

Récapitulatif des révisions

Date	Version	Description
19.01.2022	02.20	Limite de température, contact hors tension en cas de dysfonctionnement, mar- quage UKCA
07.01.2022	02.10	Correction des paramètres de cavalier.
01.09.2021	02.00	Modifications techniques du générateur de vapeur

Documentation



Date	Version	Description
01.12.2020	01.20	Les chapitres Sécurité, Normes et Contact hors tension ont été mis à jour
01.04.2020	01.00	Première mise en service du SteamRock II Premium

FR

Sommaire

	Doc	umenta	ntion FR-2
1	Inst	ruction	s générales de sécuritéFR-6
	1.1	Install	ation et maintenanceFR-6
	1.2	Foncti	onnement du sauna et du hammam FR-7
	1.3	Initiati	on de l'opérateurFR-8
	1.4	Niveau	ux de sécurité FR-9
	1.5	Norme	es et dispositionsFR-9
2	Iden	tificati	onFR-10
	2.1	Inform	nations relatives à l'unité de commande EmoTouch 3FR-10
	2.2	Utilisa	tion conforme aux dispositionsFR-11
	2.3	Durete	é de l'eauFR-12
3	Dese	criptior	de l'unité de commande FR-14
	3.1	Conte	nu de la livraisonFR-16
	3.2	Vue d'	ensemble de l'unité de commandeFR-17
		3.2.1	Unité de commande avec boîtierFR-17
		3.2.2	Circuit imprimé de l'unité de commandeFR-18
	3.3	Donné	ées techniquesFR-19
		3.3.1	SteamRock II Premium / SteamRock II Premium NC .FR-19
		3.3.2	EmoTouch 3FR-20
4	Utili	sation	FR-21
	4.1	Utilisa	tion de l'interface utilisateur graphiqueFR-21
	4.2	Interfa	ce utilisateurFR-22
	4.3	Config	juration après le premier allumage ou après une
		réinitia	alisationFR-23
	4.4	Param	ètres de la cabine hammamFR-29
		4.4.1	Allumage/extinction de la production de vapeurFR-30
		4.4.2	Réglage de l'alimentation en parfumFR-32
		4.4.3	Réglage de la températureFR-35
		4.4.4	Allumage, extinction ou variation de l'éclairageFR-36
		4.4.5	Consultation des valeurs de températureFR-38
		4.4.6	Activation/désactivation du contact hors tensionFR-39
		4.4.7	Activation/désactivation du mode ECOFR-39
	4.5	Param	ètres avancésFR-41
		4.5.1	Sélection de la langueFR-46
		4.5.2	Économiseur d'écranFR-47
		4.5.3	Mode veilleFR-48
		4.5.4	Verrouillage/contrôle parentalFR-49
		4.5.5	Luminosité de l'écranFR-51
		4.5.6	Mode maison de vacancesFR-52



	4.5.7	Données de fonctionnement	FR-54
	4.5.8	Temps de chauffage – Arrêt automatique	FR-57
	4.5.9	Heure de démarrage automatique	FR-59
	4.5.10	Programmation individuelle	FR-61
	4.5.11	Programmation en série	FR-64
	4.5.12	Couplage de l'éclairage coloré	FR-72
4.6	Messag	ges d'erreur	FR-75
Para	mètres	de services	FR-76
5.1	Niveau	entretien	FR-76
	5.1.1	Ouverture des paramètres de services	FR-78
	5.1.2	Service après-vente/maintenance	FR-79
	5.1.3	Hystérésis de commutation	FR-80
	5.1.4	Réinitialisation	FR-81
	5.1.5	Ajustement de la température	FR-81
	5.1.6	Réglage du contact hors tension	FR-82
	5.1.7	Ventilateurs	FR-84
	5.1.8	Période de post-fonctionnement pour le ou les	i
		ventilateurs	FR-86
	5.1.9	Évacuation de l'eau	FR-87
	5.1.10	Détartrage	FR-88
	5.1.11	Cuve de parfum	FR-89
	5.1.12	Chauffage du banc	FR-90
	5.1.13	Chauffage du sol	FR-91
	5.1.14	Durée de la fonction ECO	FR-92
5.2	Transfe	ert de données, mise à jour	FR-93
	5.2.1	Sauvegarde de la configuration	FR-94
	5.2.2	Actualisation du micrologiciel (mise à jour)	FR-98
5.3	Export	ation de données de fonctionnement	FR-102
Nett	oyage e	et maintenance	FR-103
6.1	Rechar	gement de l'agent de détartrage et du parfum .	FR-103
6.2	Détartr	age	FR-104
6.3	Travau	x de maintenance réguliers	FR-105
6.4	Réinitia	alisation du limiteur de température de sécurité	FR-107
6.5	Élimina	ation des erreurs	FR-109
Con	ditions	générales de service après-vente	FR-111
Mise	e au reb	ut	FR-114
	4.6 Para 5.1 5.2 5.3 5.3 Nett 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Con Mise	4.5.7 4.5.8 4.5.9 4.5.10 4.5.11 4.5.12 4.6 Message Paramètres 5.1 Niveau 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.2 5.3 Exporta Nettoyage e 6.1 Rechard 6.2 Détartr 6.3 Travau 6.4 Réinitia 6.5 Élimina	 4.5.7 Données de fonctionnement

Instructions générales de sécurité

Instructions générales de sécurité

1.1 Installation et maintenance



La notice d'utilisation s'adresse à un personnel qualifié et familiarisé avec la législation et les dispositions en matière d'installations électriques sur le lieu de montage. Lors de l'installation et de la mise en service, veuillez respecter les instructions générales de sécurité suivantes.

En plus des indications de la présente notice, les instructions de sécurité et d'installation doivent être respectées par le constructeur de cabines et le fabricant de poêles.

La notice d'utilisation est également destinée aux opérateurs privés et/ou commerciaux de hammams et/ou de saunas qui sont responsables des réglages et du contrôle du dispositif de commande.

Danger de mort et
risque d'incendieUne installation électrique non conforme ou défectueuse pré-
sente un danger de mort par électrocution et un risque d'incendie.
Ce danger subsiste une fois les travaux d'installation achevés.

- Seul un électricien qualifié travaillant pour une société autorisée est habilité à effectuer l'installation électrique des équipements électriques raccordés au réseau électrique existant.
- Respectez les spécifications liées aux normes professionnelles et aux dispositions en matière d'installations électriques en vigueur.
- Seuls les professionnels formés sont habilités à retirer le couvercle du boîtier du générateur de vapeur.
- Lors des travaux d'installation et de réparation, déconnectez entièrement le dispositif du réseau électrique.

Risque d'incendie par surchauffe

Une ventilation insuffisante peut entraîner une surchauffe de l'appareil et un incendie.

- N'installez pas les unités de commande, boîtiers relais et modules dans une armoire de commande ou dans une armoire en bois fermée.
- N'installez pas le générateur de vapeur dans une armoire fermée ou dans une armoire en bois fermée.



Endommagement de l'appareil

Les milieux corrosifs et à haute teneur en sel endommagent les contacts dans l'appareil de commande, dans le boîtier relais et dans les sondes.

▶ N'installez pas l'appareil de commande et les sondes dans un milieu corrosif ou à haute teneur en sel.

Fonctionnement du sauna et du hammam 1.2

électrocution	mort par électrocution et à un risque d'incendie. Ce danger sub- siste une fois les travaux achevés.
	 Seul un professionnel qualifié est habilité à retirer le couvercle du boîtier.
	Toute réparation et installation doit être réalisée par un profes- sionnel formé.
	 Lors des travaux de réparation, déconnectez entièrement le dis- positif du réseau électrique.
	Utilisez uniquement les pièces originales du fabricant.
Risque d'incendie dû	Les objets sur le poêle à sauna peuvent s'enflammer. Le feu peut

Danger de mort par Une réparation non conforme expose l'utilisateur à un danger de

poêle

à un objet sur le se propager sur le bois de la cabine sauna.

- Ne posez pas d'objets sur le poêle à sauna.
- Avant la mise en service et avant chaque démarrage du processus de chauffage, assurez-vous qu'aucun objet n'est placé sur le poêle.
- Pour les cabines sauna commerciales, installez le couvercle de sécurité et programmez l'arrêt de sécurité.

Durée de fonctionnement pour les hammams commerciaux

Une trop grande concentration d'humidité à proximité de la cabine peut entraîner un endommagement du matériel.

- Dans un hammam public, le générateur de vapeur doit s'arrêter automatiquement au bout d'un certain temps.
- Si le générateur de vapeur ne s'éteint pas automatiquement, surveillez-le en permanence.
- Contrôlez la cabine avant chaque démarrage.

Instructions générales de sécurité

1.3	Initiation de l'opérateur
	L'opérateur du sauna doit être formé aux instructions générales de sécurité suivantes lors de la mise en service. La notice d'utilisation doit être remise à l'opérateur.
Risque de brûlure et d'ébouillantage	 Tout contact avec les parties chaudes de l'appareil peut entraîner une brûlure ou un ébouillantage au niveau de la peau. L'opérateur doit connaître et savoir identifier les parties chaudes. L'opérateur doit connaître les paramètres de la puissance de chauffage et/ou de l'alimentation en vapeur et savoir comment les régler.
Risque de brûlure par les vapeurs	 Il est possible que le liquide de détartrage réagisse avec d'autres produits chimiques, formant ainsi des vapeurs toxiques. Placez le réservoir de liquide de détartrage uniquement sous le générateur de vapeur. Ne placez jamais le réservoir de liquide de détartrage à proximité d'autres produits chimiques. Ne placez jamais d'autres produits chimiques à proximité du réservoir de liquide de détartrage.
Utilisation de l'appareil par les enfants et les personnes aux capacités mentales réduites	 Les enfants et personnes aux capacités mentales réduites peuvent s'exposer à des dangers. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants âgés de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à démarrer la cabine sauna et/ou le hammam. Les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent modifier les paramètres uniquement sous la surveillance d'un adulte. La cabine sauna et/ou le hammam peuvent uniquement être démarrés par des personnes aux capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites si ces dernières sont sous surveillance ou si elles ont au préalable reçu des instructions et comprennent les risques que cela implique. Les enfants ainsi que les personnes n'ayant reçu aucune instruction ne peuvent réaliser aucune tâche de nettoyage ou de maintenance.



1.4 Niveaux de sécurité

Les instructions de sécurité et les consignes d'utilisation importantes sont classées selon la norme ANSI Z535.6. Familiarisez-vous avec les termes et symboles suivants :

AVERTISSEMENT

Avertissement

Signale une situation de danger pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles si l'instruction de sécurité n'est pas prise en compte.

ATTENTION

Attention

Signale une situation de danger pouvant entraîner des blessures légères ou modérées si l'instruction de sécurité n'est pas prise en compte.

AVIS

Remarque

Signale une situation de danger pouvant entraîner un endommagement de l'appareil si l'instruction de sécurité n'est pas prise en compte.

1.5 Normes et dispositions

Un aperçu des normes qui ont été respectées lors de la conception et de la construction du poêle à sauna peut être trouvé sur notre site Web www.eos-sauna.com en tant que téléchargement pour le produit respectif. En outre, les dispositions régionales relatives au montage et au fonctionnement des installations de chauffage, sauna et hammam sont également applicables.

Identification



Identification

L'unité de commande est décrite dans ce chapitre. Une description complète du générateur de vapeur figure dans la notice de montage. L'unité de commande EmoTouch 3 peut être livrée dans les versions suivantes :

- Noir
- Blanc

2.1 Informations relatives à l'unité de commande EmoTouch 3

Plaque signalétique

L'unité de commande EmoTouch 3 doit être équipée de la version R. 2.08 ou d'une version ultérieure du logiciel.

La plaque signalétique est apposée sur la face arrière du boîtier.





Conditions requises pour le fonctionnement et le stockage

L'appareil de commande est exclusivement prévu pour un montage à l'extérieur de la cabine hammam. Les conditions environnementales suivantes doivent être remplies sur le lieu du montage :

- Température ambiante : de -10 °C à +35 °C
- Température de stockage : entre 0 °C et 60 °C
- Température ambiante de service : entre 5 °C et 40 °C
- En service, humidité relative de l'air : entre 30 % et 75 %

2.2 Utilisation conforme aux dispositions

SteamRock II Premium et SteamRock II Premium NC

Les générateurs de vapeur SteamRock II Premium et SteamRock II Premium NC sont destinés à être utilisés pour générer de la vapeur d'eau pour un hammam. Ils peuvent uniquement être montés sur une paroi.

- Le SteamRock II Premium est adapté aux cabines hammam à usage privé ou commercial.
- Le mauvais dimensionnement de la puissance du générateur de vapeur est considéré comme une utilisation non conforme.
- Le mauvais dimensionnement de la puissance du générateur de vapeur est considéré comme une utilisation non conforme.
- Le SteamRock II Premium est destiné à être utilisé avec l'unité de commande EmoTouch 3 inclus à la livraison.
- Le SteamRock II Premium NC est utilisé dans une installation multicabines et contrôlé par la commande disponible.

Unité de commande EmoTouch 3

L'unité de commande EmoTouch 3 est destinée à la commande de cabines sauna et hammam dans les installations privées et commerciales. Elle peut uniquement être montée sur une paroi.

- L'unité de commande EmoTouch 3 peut servir à la commande de jusqu'à 8 générateurs de vapeur et/ou cabines sauna.
- Dans le cas d'une installation multi-cabines avec cabines sauna, un dispositif de commutation d'alimentation (DCA) supplémentaire doit être utilisé

Identification

Mauvais emplois possibles

Les principaux mauvais emplois de l'appareil sont répertoriés ci-dessous :

- Le volume de la cabine n'est pas adapté à la puissance du générateur de vapeur. À ce sujet, voir notice de montage.
- Les connecteurs des câbles de contrôle et de la sonde sont mal placés.
- Les adresses de cabines sont mal programmées.
- L'appareil est mis en marche sans connaissance ou dans le non-respect des instructions de sécurité.
- Les spécifications relatives au fonctionnement, à la maintenance et à l'entretien ne sont pas respectées.
- L'appareil est mis en marche après la réalisation de modifications techniques ou autres au niveau du générateur de vapeur.
- L'appareil est mis en marche par des enfants ou personnes aux capacités mentales limitées qui n'ont pas reçu suffisamment de consignes.

Instructions générales de sécurité, <a>D FR-6
 D'autres informations sont fournies dans la notice de montage du SteamRock II Premium.

2.3 Dureté de l'eau

AVIS

Endommagement de l'appareil

Les dépôts de calcaire encrassent le réservoir du générateur de vapeur, entraînant ainsi un ralentissement du transfert de chaleur sur l'eau. Ce phénomène peut entraîner des pannes causées par une surchauffe, ainsi qu'une obstruction de la conduite d'évacuation. Le montage en amont d'un adoucisseur d'eau ne remplace pas le détartrage automatique régulier, ni la maintenance régulière.

En cas d'endommagement de l'appareil résultant du non-respect de ces consignes, la garantie devient caduque.

- Contrôlez la dureté de l'eau avant l'installation.
- Dans les régions caractérisées par une forte teneur en calcaire de l'eau (supérieure à 5 °dH), l'installation d'un adoucisseur d'eau est conseillée.
- Si la teneur en calcaire est supérieure à 11 °dH, l'installation d'un adoucisseur d'eau est impérative.
- Dans le cas d'une utilisation commerciale, le montage en amont d'un adoucisseur d'eau est impératif.



Directive relative à l'adoucissement de l'eau

Dureté de l'eau	Adoucisseur d'eau
1 °–5 °dH	non
6 °–10 °dH	conseillé
11 °–15 °dH	requis
16 °–20 °dH	obligatoire
> 20 °dH	obligatoire

Conversion des unités de mesure de la dureté de l'eau

		°dH	°e	°f	ppm	mMol/l
Degré allemand	1 °dH =	1	1.2522	1.7848	17.848	0.17832
Degré anglais	1 °e =	0.79862	1	1.4254	14.254	0.14241
Degré français	1 °f =	0.56029	0.70157	1	10	0.1
Degré russe	1 °rH =	0.140	0.176	0.251	0.146	0.025
CaCO ₃ (États-Unis)	1 ppm =	0.056	0.07	0.1	1	0.01
mMol/l	1 mMol/l =	5.6077	7.0218	10.009	100.09	1

Description de l'unité de commande

3

Description de l'unité de commande

L'unité de commande EmoTouch 3 est conçue pour commander jusqu'à 8 cabines hammam, infrarouge et/ou sauna. Dans le cas d'une installation mixte, un boîtier relais supplémentaire, commandé via l'unité de commande, est nécessaire pour chaque cabine sauna.

L'unité de commande EmoTouch 3 peut être utilisée aussi bien dans une installation privée que dans une installation commerciale. Lors de l'installation, les configurations suivantes sont possibles :

- Huit cabines comprenant chacune un évaporateur ou un poêle à sauna.
- Une cabine hammam avec 1 à 4 générateurs de vapeur et 4 autres cabines avec générateurs de vapeur ou cabines sauna.
- Deux cabines hammam avec 1 à 4 générateurs de vapeur.
- Une cabine hammam avec 1 à 8 générateurs de vapeur.

En plus de la sonde de température et du capteur de niveau pour l'agent de détartrage (tous deux obligatoires), différents modules supplémentaires peuvent être raccordés dans la cabine hammam et être commandés par EmoTouch 3.





Exemple : schéma de raccordement de la cabine hammam

Les modules supplémentaires sont réglés et commandés individuellement par cabine.

Description de l'unité de commande

3.1 Contenu de la livraison

Outre l'évaporateur SteamRock II Premium, les composants suivants sont également inclus à la livraison :



- A Réservoir d'agent de détartrage de 5 L avec capteur de G 2 buses d'injection en laiton pour le parfum niveau
- **B** Tuyau de raccordement de 0,5 m pour l'alimentation en eau 3/8"-3/4"
- **C** Raccord laiton à visser à 2 parties 1 1/4" sur 35 mm pour le montage de la conduite de vapeur
- D Notices de montage et d'utilisation
- E Unité de commande EmoTouch 3 avec boîtier (unique- K Câble rouge de 1 m avec pinces en O pour le raccordement incluse avec SteamRock II Premium)
- F
- Contenu de la livraison du SteamRock II Premium

- H Câble de connexion de 5 m entre l'unité de commande et le générateur de vapeur
- 1 2 outils de démontage pour l'unité de commande EmoTouch 3 (uniquement inclus avec l'SteamRock II Premium)
- Buse à vapeur, filetage mâle 1 1/4" J
- ment de deux réservoirs de parfum
- Sonde de température avec câble de connexion de 5 m L 4 vis 5 x 40 avec 4 chevilles F6 pour la fixation du générateur de vapeur à la paroi

En outre, les éléments suivants sont montés sur le générateur de vapeur :

- Tuyau blanc de 1,5 m pour l'agent de détartrage
- 2 tuyaux rouges de 1,5 m pour les parfums
- 2 fusibles de rechange pour le circuit imprimé principal (joints)
- Câble de raccordement blanc de 1 m pour le détecteur de niveau de l'agent de détartrage
- Câble de raccordement rouge de 1 m pour le détecteur de niveau des parfums

Accessoires (facultatifs)

Accessoires	Référence
Sonde de température pour le chauffage du banc	94.6617
Sonde de température pour le chauffage du sol	94.6616
Contenant de 5 L avec capteur de niveau pour les parfums	94.6298
Câble de connexion pour sonde de température, 20 m	94.6281
Câble de connexion pour sonde de température, 50 m	94.6282
Câble de connexion pour unité de commande, 25 m (RJ10/ RJ14)	94.6285
Câble de connexion pour bus sauna, 10 m (RJ12/RJ12)	94.5861
Câble de connexion pour bus sauna, 25 m (RJ12/RJ12)	94.4647
Câble de connexion pour bus sauna, 50 m (RJ12/RJ12)	94.4648
Bloc d'alimentation pour l'extension du câble de connexion à 50 m pour l'unité de commande	94.6671

3.2 Vue d'ensemble de l'unité de commande

3.2.1 Unité de commande avec boîtier



L'unité de montage est destinée à être intégrée à la paroi (montage encastré). Tous les câbles sont raccordés au circuit imprimé à l'arrière de l'écran. Les câbles de connexion sont conduits à travers la face arrière du boîtier jusqu'au circuit imprimé.

Le boîtier pour le montage intégré à la paroi est inclus à la livraison.

Description de l'unité de commande



3.2.2 Circuit imprimé de l'unité de commande

- A Pile bouton CR2032 3V
- **B** Bouton de réinitialisation (LED verte)
- C Raccord mémoire de masse (prise femelle de type A)
- 🗠 Circuit imprimé EmoTouch 3

D Prises femelles RJ10 pour les raccords des cabines 1 à 8E Raccordement bloc d'alimentation



3.3 Données techniques

3.3.1 SteamRock II Premium / SteamRock II Premium NC

Dimensions (H x l x P)	670 x 460 x 350 mm
Poids	28 kg (type 1 – 9 kW) / 30 kg (type 2 – 18 kW)
Pression de service max. [bar]	Système sans pression, avec soupape de sûreté.
Indice de protection	IP x4
Réservoir de l'évaporateur	Acier inoxydable
Protection contre la surchauffe	Limiteur de température de sécurité (LTS) avec capteur tubulaire capillaire.
Système de chauffage	Serpentins de chauffage fixés au couvercle du réservoir, commutables par incré- ments de 3 kW.
Vidange et nettoyage	Système de vidange et de détartrage intégré automatique avec agent de détartrage liquide. Attention : L'agent de détartrage ne doit pas être moussant.
Évacuation d'eau	Tuyau de 1" sur la face inférieure de l'appareil
Contrôle du niveau de l'eau	Contrôle automatique par un régulateur de niveau d'eau intégré, remplissage automatique.
Commande	Système de commande avec unité de commande externe EmoTouch 3* et câble de connexion de 5 m.
Système de sonde	Sonde de température de la cabine avec câble de connexion de 5 m. En option : sonde de température pour le chauffage du banc et du sol.
Cuve de parfum	Système de dosage de parfum intégré pour 2 parfums, 2 pompes de dosage avec 2 tuyaux rouges.
Alimentation en eau	Filetage mâle 3/4"
Alimentation en eau Sortie de vapeur	Filetage mâle 1 1/4" avec adaptateur de raccordement
Alimentation en eau Sortie de vapeur Sorties - Raccordements	Filetage mâle 3/4" Filetage mâle 1 1/4" avec adaptateur de raccordement Éclairage : 230 V c.a., gradation 2 x ventilateurs : 230 V c.a. AUX - sortie hors tension Chauffage du sol - sortie hors tension Chauffage du banc - sortie hors tension 4 x raccords bus sauna (S-Bus) pour unité de commande / modules 1 x détecteur de niveau pour l'agent de détartrage 1 x détecteur de niveau pour le parfum (en option) Mémoire de masse (type A) dans l'unité de commande
Alimentation en eau Sortie de vapeur Sorties - Raccordements Alimentation électrique	Filetage mâle 3/4" Filetage mâle 1 1/4" avec adaptateur de raccordement Éclairage : 230 V c.a., gradation 2 x ventilateurs : 230 V c.a. AUX - sortie hors tension Chauffage du sol - sortie hors tension Chauffage du banc - sortie hors tension 4 x raccords bus sauna (S-Bus) pour unité de commande / modules 1 x détecteur de niveau pour l'agent de détartrage 1 x détecteur de niveau pour le parfum (en option) Mémoire de masse (type A) dans l'unité de commande Câble de raccordement prémonté, 400 V 3N c.a., 50/60 Hz, avec connecteur CeKon
Alimentation en eau Sortie de vapeur Sorties - Raccordements Alimentation électrique Consommation d'énergie électrique	Filetage mâle 3/4" Filetage mâle 1 1/4" avec adaptateur de raccordement Éclairage : 230 V c.a., gradation 2 x ventilateurs : 230 V c.a. AUX - sortie hors tension Chauffage du sol - sortie hors tension Chauffage du banc - sortie hors tension 4 x raccords bus sauna (S-Bus) pour unité de commande / modules 1 x détecteur de niveau pour l'agent de détartrage 1 x détecteur de niveau pour le parfum (en option) Mémoire de masse (type A) dans l'unité de commande Câble de raccordement prémonté, 400 V 3N c.a., 50/60 Hz, avec connecteur CeKon Type 1 : 3,0 / 6,0 / 9,0 kW (9 kW en usine) Type 2 : 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW en usine)
Alimentation en eau Sortie de vapeur Sorties - Raccordements Alimentation électrique Consommation d'énergie électrique Protection	Filetage måle 3/4" Filetage måle 1 1/4" avec adaptateur de raccordement Éclairage : 230 V c.a., gradation 2 x ventilateurs : 230 V c.a. AUX - sortie hors tension Chauffage du sol - sortie hors tension Chauffage du banc - sortie hors tension Chauffage du banc - sortie hors tension 4 x raccords bus sauna (S-Bus) pour unité de commande / modules 1 x détecteur de niveau pour l'agent de détartrage 1 x détecteur de niveau pour le parfum (en option) Mémoire de masse (type A) dans l'unité de commande Câble de raccordement prémonté, 400 V 3N c.a., 50/60 Hz, avec connecteur CeKon Type 1 : 3,0 / 6,0 / 9,0 kW (9 kW en usine) Type 2 : 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW en usine) Type 1 : 3 x 16 A Type 2 : 3 x 35 A
Alimentation en eau Sortie de vapeur Sorties - Raccordements Alimentation électrique Consommation d'énergie électrique Protection Section de câble min.	Filetage mâle 3/4" Filetage mâle 1 1/4" avec adaptateur de raccordement Éclairage : 230 V c.a., gradation 2 x ventilateurs : 230 V c.a. AUX - sortie hors tension Chauffage du sol - sortie hors tension Chauffage du banc - sortie hors tension 4 x raccords bus sauna (S-Bus) pour unité de commande / modules 1 x détecteur de niveau pour l'agent de détartrage 1 x détecteur de niveau pour le parfum (en option) Mémoire de masse (type A) dans l'unité de commande Câble de raccordement prémonté, 400 V 3N c.a., 50/60 Hz, avec connecteur CeKon Type 1 : 3,0 / 6,0 / 9,0 kW (9 kW en usine) Type 2 : 9 / 12 / 15 / 18 kW (18 kW en usine) Type 1 : 3 x 16 A Type 2 : 3 x 35 A Type 1 : 5 x 2,5 mm ² Type 2 : 5 x 6,0 mm ²

* L'unité de commande EmoTouch 3 n'est incluse à la livraison qu'avec la version SteamRock II Premium.

Description de l'unité de commande

3.3.2 EmoTouch 3

Température ambiante	De -10 °C à +35 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Boîtier	Plastique
Dimensions unité de commande (H x I x P)	142 x 202 x 42 mm
Écran	Écran tactile couleur capacitif 7" au format 16:9
Sorties / Entrées de l'unité de com- mande	4 x prises femelles RJ10 pour le boîtier relais et le raccord multi-cabines 1 x raccord de mémoire de masse (entrée / hôte, prise femelle de type A) Raccord pour bloc d'alimentation 24 V c.c.
Alimentation électrique	Via le générateur de vapeur. Pour les câbles de 25 m ou plus, raccord pour bloc d'alimentation 24 V c.c. néces- saire.
Affichage d'erreur	Affichage en texte clair à l'écran
Intervalle de réglage de la tempéra- ture	De 30 °C à 50 °C



4

Utilisation

Tous les paramètres de la cabine sont définis au moyen de l'unité de commande. Les travaux sur le générateur de vapeur ne sont nécessaires que lors de la maintenance. Lors de la mise en service, au moins une cabine doit être configurée.

4.1 Utilisation de l'interface utilisateur graphique

Selon la sélection, l'interface utilisateur graphique indique des symboles différents dont les fonctions sont les suivantes :



- Légère pression dans l'image de la cabine : la fonction est activée ou désactivée.
 - Légère pression dans le sous-menu : le symbole est sélectionné. Seconde pression : la sélection est confirmée.
 - Longue pression : un sous-menu s'ouvre.
 - Pression sur une partie de l'image de la cabine : le sous-menu des paramètres affiché se ferme.



Allumer/éteindre le chauffage



Paramètres



Suivant



Retour à la sélection précédente ou à l'accueil



Sélection / Suppression



Augmente la valeur d'une unité par sélection.

Sélection / Confirmation

Diminue la valeur d'une unité par sélection.

Si l'écran n'est pas touché pendant 10 secondes, l'écran d'accueil s'affiche (veille).

- Tout paramètre non enregistré sera perdu.
- La date et l'heure sont enregistrées tant que la batterie intégrée reste intacte. Tous les autres paramètres sont enregistrés de manière permanente.

Utilisation

Les modules additionnels ou appareils supplémentaires sont détectés après le redémarrage et indiqués par les symboles correspondants dans l'image de la cabine ou les sous-menus. La cabine peut être commandée et paramétrée à différents niveaux :

Niveau utilisa- tion	Utilisation privée			
	Utilisation commer- ciale	Paramètres directs (par cabine)		
		Paramètres avancés (avec code PIN)		
Niveau service après-vente	Paramètres technicien	res technicien service après-vente (avec code PIN)		

4.2 Interface utilisateur





Les symboles de fonction affichés sur l'écran tactile présentent plusieurs couleurs :

- Gris : la touche de fonction est inactive
- Blanc : la fonction est disponible, la touche de fonction est sélectionnée
- Vert : la touche de fonction de confirmation est sélectionnée
- Bleu : paramètres, par exemple pour le minuteur
- Rouge : la touche de fonction de suppression est sélectionnée

Les textes sont affichés dans les couleurs suivantes :

- Blanc : textes d'état, par exemple, date, désignation de sous-menu
- Bleu : chiffres de saisie actifs, par exemple, pour la date, l'heure, l'affichage du minuteur
- Rouge : avertissement, affichage de l'heure pour l'arrêt automatique

4.3 Configuration après le premier allumage ou après une réinitialisation

L'unité de commande passe automatiquement en mode veille lorsque la connexion au générateur de vapeur est établie et que celui-ci est raccordé au réseau électrique.

Pour la mise en service et après une réinitialisation complète du système, il convient de procéder à un nouveau réglage des paramètres. Le programme exécute les étapes requises.

► Réglage de la langue de l'interface utilisateur

1 Sélectionnez la langue souhaitée.

Réglage								\triangleright
Langue								
	BG	CN	CZ	DE	DK	EN	FIN	FR
	HR	HU	Π	NL	PL	RO	RU	SE
	SK	SLO	SP	TR				
•0000000						00	01. Juin 2019 08:44:40	

2 Appuyez à nouveau sur la langue pour confirmer votre choix.

☑ Après confirmation, l'écran passe au réglage correspondant suivant.

Utilisation

Réglage de l'heure

1 Réglez l'heure à l'aide des touches + et - et confirmez.



- ① La position de saisie active apparaît en bleu.
- ③ Si vous appuyez longuement sur la touche, la valeur est modifiée en mode d'avance rapide.
- 2 Réglez les minutes et confirmez.

Réglage de la date

1 Réglez le jour, le mois et l'année à l'aide des touches + et -, puis confirmez.



① La position de saisie active apparaît en bleu.



Définition du lieu d'utilisation

1 Avec les touches ou , confirmez si l'installation est exploitée dans un pays de l'UE / du CENELEC.



- ③ Sélectionnez l'Union européenne / CENELEC si l'installation a lieu dans un état affilié au CENELEC.
- ① Après la sélection UE/CENELEC, les dispositions spécifiques de l'UE / du CENELEC s'appliquent, par exemple la limitation de la durée de fonctionnement.

Sélection du mode de fonctionnement

1 Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité.



- Sélectionnez ce paramètre si un générateur de vapeur ou une cabine sauna est commandée par cabine. Pour plus d'informations sur les installations multi-cabines, voir la notice de montage.
- Sélectionnez ce paramètre si une cabine est alimentée par 1 à 4 générateurs de vapeur. 4 cabines supplémentaires avec générateurs de vapeur ou cabines sauna peuvent en outre être commandées.
- Sélectionnez ce paramètre si 2 cabines sont utilisées uniquement avec 2 à 4 générateurs de vapeur installés sur chaque cabine. Les cabines supplémentaires nécessitent leur propre appareil de commande.
- Sélectionnez ce paramètre si 2 cabines sont utilisées uniquement avec 1 à 2 générateurs de vapeur installés sur chaque cabine.
- **2** Confirmez la sélection.



Réglage du type d'utilisation

1 À l'aide des touches ou ans un cadre privé ou commercial.

<	⊲ Réglage	\triangleright
	Utilisation	
	Utilisation privée	
		01. Juin 2019
		08:45:40
a)	H Utilisation privée.	

- ____
- **b**) ^{CCC} Utilisation commerciale.
- ① Certaines mesures de sécurité particulières s'appliquent à ce paramètre. Voir 1.3 Initiation de l'opérateur,
 D FR-8
- 2 Confirmez votre choix avec la touche .

Sélection du fond d'écran (thème)

1 Ouvrez la sélection du fond d'écran avec la touche 🧐.



Seuls les modules installés et reconnus sont affichés à l'écran. Vous trouverez des informations sur la configuration des modules dans les notices d'utilisation et de montage correspondantes.

- ① Vous ne pouvez sélectionner le fond d'écran (thème) que dans la procédure décrite ici. Il ne pourra ensuite plus être modifié.
- 2 À l'aide des touches ou , sélectionnez si un fond d'écran particulier doit être affiché pour la cabine.



- a) La sélection du fond d'écran est annulée. L'image standard de la cabine est affichée. L'écran de sélection des modules connectés s'affiche à nouveau.
- **b)** La sélection du thème s'affiche.



- **3** Confirmez la sélection.
- 4 Utilisez les touches ou du bas pour faire défiler les thèmes et confirmer le thème sélectionné.



- ① Une fois le thème choisi, la sélection des modules raccordés est à nouveau affichée.
- ① Dans une installation multi-cabines, le fond d'écran et les modules sont configurés pour chaque cabine.
- Voir également 4.4 Paramètres de la cabine hammam, 🗅 FR-29
- Pour les paramètres du sauna, voir la documentation séparée.

4.4 Paramètres de la cabine hammam

Les modules additionnels ou appareils supplémentaires sont détectés après le (re)démarrage et indiqués par les symboles correspondants dans l'image de la cabine ou les sous-menus. Vous pouvez modifier les paramètres actuels lors du fonctionnement du hammam.

Les paramètres sont définis séparément pour chaque cabine. Les descriptions suivantes s'appliquent à la fois aux installations privées et commerciales.

Écran

Après une période définie d'inactivité, le système affiche le mode veille. Vous pouvez désactiver le mode veille en appuyant sur l'écran. Vous pouvez fermer un sous-menu en appuyant n'importe où sur l'image de la cabine.

- Un sous-menu se ferme automatiquement lorsque ne touchez pas l'écran pendant 10 secondes. L'écran d'accueil s'affiche alors.
- Dans l'installation multi-cabines, vous pouvez accéder à l'écran d'accueil en appuyant sur le numéro de la cabine dans la barre de statut.

Utilisation

Symboles pour l'affichage du statut (exemples)



Avertissement, voir 4.6 Messages d'erreur, 🗅 FR-75



Cycle de détartrage en cours, production de vapeur non disponible



Remplissage de l'eau en cours



Parfum insuffisant, voir 6.1 Rechargement de l'agent de détartrage et du parfum, 🗅 FR-103



Arrêt auto (temps de chauffage), voir ► Réglage de l'heure de démarrage automatique, 🗅 FR-59



Détartrage en attente, le cycle de détartrage démarre après l'arrêt



Évacuation de l'eau en cours



Agent de détartrage insuffisant, remplissage nécessaire

4.4.1 Allumage/extinction de la production de vapeur

Vous pouvez allumer et éteindre la production de vapeur à tout moment. ► Allumage, 🗅 FR-30

Extinction, 🗅 FR-31

Au lieu d'un démarrage manuel, vous pouvez également fixer une heure de démarrage automatique ou spécifier un jour de démarrage unique.

- ▶ Réglage de l'heure de démarrage automatique, 🗅 FR-59
- Définition d'une programmation individuelle, D FR-61
- Allumage
- 1 Appuyez sur 🕛 pendant 3 secondes.



① L'alimentation en vapeur démarre.

Notice d'utilisation - SteamRock II Premium





① Le nuage de vapeur indique que l'alimentation en vapeur est activée. L'alimentation en vapeur commence toujours avec un léger retard, car SteamRock II Premium effectue d'abord un court auto-test pour s'assurer du bon remplissage et ne se remplit d'eau qu'ensuite. Après la mise en marche, la vapeur peut donc prendre quelques minutes pour arriver dans la cabine. Des facteurs individuels jouent également un rôle, par exemple la longueur de la conduite de vapeur.

Extinction

1 Appuyez sur



- Le ventilateur de séchage de la cabine est activé et fonctionne pendant la durée définie. L'installation passe alors en mode veille.
- in standion participations en mode vene.
 Si nécessaire, appuyez à nouveau sur pour mettre fin prématurément au processus de séchage.

Réglage de la fonction de ventilation :

Activation/désactivation des ventilateurs et du post-

Utilisation

fonctionnement, 🗅 FR-85

Réglage de la période de post-fonctionnement :

► Réglage de la période de post-fonctionnement pour la ventilation des cabines,
☐ FR-86

4.4.2 Réglage de l'alimentation en parfum

Vous pouvez arrêter complètement l'alimentation en parfum. Avec deux parfums différents, vous pouvez, pendant le fonctionnement, définir par quelle pompe le parfum est alimenté.

- ► Sélection de la pompe de parfum, 🗅 FR-32
- Arrêter l'alimentation en parfum, D FR-33

Cuve de parfum, voir les paramètres de services 5.1.11 Cuve de parfum, FR-89

Sélection de la pompe de parfum

- <image>
- 1 Appuyez sur le symbole de la sortie de vapeur pendant 3 secondes.

☑ Le menu contenant le réglage actuel s'affiche.



2 Appuyez sur Appuyez sur 2 selon le parfum à alimenter.



- ① Cuve de parfum, voir les paramètres de services 5.1.11 Cuve de parfum,
 Presente parfum,
 FR-89
- ☑ Le parfum est alimenté par la pompe correspondante.

Arrêter l'alimentation en parfum

1 Appuyez sur le symbole de la sortie de vapeur pendant 3 secondes.



☑ Le menu contenant le réglage actuel s'affiche.

Utilisation

2 Appuyez sur 🥍.



☑ L'alimentation en parfum s'arrête complètement.



4.4.3 Réglage de la température

Vous pouvez également régler la température en cours de fonctionnement.

Réglage de la température des cabines

1 Appuyez sur le symbole de la sortie de vapeur pendant 3 secondes.



☑ Le menu contenant le réglage actuel s'affiche.

2 Déplacez le curseur sur la température souhaitée.



- ① Vous pouvez sélectionner une température comprise entre 30 et 50 °C. La température peut aussi être modifiée lors du fonctionnement.
- ☑ La nouvelle température est immédiatement réglée pour la cabine.

4.4.4 Allumage, extinction ou variation de l'éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage de la cabine à l'aide du symbole de lampe et la faire varier de manière continue à l'aide du sous-menu. Il n'est possible de faire varier l'intensité de l'éclairage que lorsque la cabine est allumée. Lorsque la cabine est éteinte, l'éclairage est toujours allumé en tant qu'éclairage destiné à l'entretien. Ainsi, vous disposez toujours d'un éclairage maximal lors du nettoyage de la cabine.

AVIS

Endommagement de l'appareil

Le raccordement de lampes sans gradation entraîne un risque d'endommagement de la lampe et de l'appareil de commande. Dans ce cas, la garantie devient caduque.

- Ne montez pas l'éclairage à proximité du flux de vapeur ascendant.
- L'éclairage doit être conforme à l'indice de protection IP65 et être résistant aux températures ambiantes.
- ► Ne raccordez que des lampes à gradation.
- Allumage/extinction de l'éclairage, 🗅 FR-36
- ► Variation de l'éclairage, 🗅 FR-37

Allumage/extinction de l'éclairage

1 Appuyez sur le symbole des lampes.



☑ L'éclairage est allumé ou éteint selon la situation initiale.


► Variation de l'éclairage

1 Appuyez sur le symbole des lampes pendant 3 secondes.



☑ Le menu contenant le réglage actuel s'affiche.



2 Déplacez le curseur sur l'intensité lumineuse souhaitée.

☑ L'éclairage est ajusté immédiatement.

4.4.5 Consultation des valeurs de température

Vous pouvez consulter à tout moment la température actuelle (réelle) et la température paramétrée (de consigne).

- Consultation des informations de température
- 1 Appuyez sur le symbole des valeurs de température.



① Les valeurs réelle et de consigne des sondes connectées s'affichent pendant env. 20 secondes.



③ Réglage de la valeur, voir chapitre Paramètres de services,



4.4.6 Activation/désactivation du contact hors tension

Vous pouvez activer et désactiver un équipement externe ou un module manuellement. À cette fin, l'activation du contact hors tension doit être réglée sur l'activation manuelle dans les paramètres de services à l'écran.

Activation/désactivation du contact hors tension



1 Appuyez sur le symbole du contact hors tension.

- a) Désactivé : commutateur vers le bas
- **b)** Activé : commutateur vers le haut
- ③ Si le symbole du contact hors tension n'est pas affiché, contactez votre revendeur ou votre installateur.
- ① Voir 5.1.6 Réglage du contact hors tension,

4.4.7 Activation/désactivation du mode ECO

Le mode ECO est activé pour les temps d'arrêt afin de réduire temporairement la production de vapeur de sorte que la température de la cabine ne soit que de 30 °C. Pour activer la fonction ECO, l'installation doit être allumée.

Le mode ECO peut être activé de la manière suivante :

- Via le menu principal. ► Activation du mode ECO dans le menu principal, □ FR-40
- À l'aide d'un bouton optionnel.

Le mode ECO peut être désactivé de la manière suivante :

- Il est automatiquement désactivé une fois que la durée définie via le menu des services est écoulée. Une durée doit à cette fin être définie dans les paramètres de services.
 - Voir Désactivation du mode ECO dans le menu principal, 🗅 FR-40
- Via le menu principal. ► Désactivation du mode ECO dans le menu principal, □ FR-40
 Cette méthode permet de désactiver le mode ECO prématurément, indépendamment de la durée préréglée.
- À tout moment à l'aide d'un bouton optionnel.

Activation du mode ECO dans le menu principal

- 1 Appuyez sur le symbole de la sortie de vapeur.
- 2 Appuyez sur 🥖.



b Désactivation du mode ECO dans le menu principal

- 1 Appuyez sur le symbole de la sortie de vapeur.
- 2 Appuyez sur 🥖.





4.5 Paramètres avancés

Les paramètres avancés sont disponibles pour chaque cabine individuelle. Les paramètres disponibles dépendent des modules supplémentaires installés.

En fonction de l'installation et de l'utilisation privée ou commerciale, ouvrez les paramètres avancés comme suit :

Installation individuelle	
Utilisation privée	Utilisation commerciale
Paramètres des cabines	
Appuyez sur 🕼 🖩 Aperçu : utilisation privée, installation individuelle - Paramètres avancés, 🗅 FR-42	Appuyez sur တ réglez uniquement la langue
Paramètres généraux	
Appuyez sur pendant 3 secondes Saisissez le code 5645 Aperçu : utilisation privée, installation individuelle - Paramètres avancés, 🗅 FR-42	Appuyez sur pendant 3 secondes Saisissez le code 5645 Aperçu : utilisation commerciale, installation indivi- duelle - Paramètres avancés, 🗅 FR-42
Installation multi-cabines	
Utilisation privée	Utilisation commerciale
Paramètres pour cabine individuelle	
Sélectionnez la cabine Appuyez sur Paramètres de la cabine (installation multi-cabines privée), 🗅 FR-44	Sélectionnez la cabine Appuyez sur pendant 3 secondes Saisissez le code 5645 Paramètres de la cabine (installation multi-cabines commerciale), D FR-44
Paramètres généraux pour toutes les cabines	
Sélectionnez la vue d'ensemble de la cabine Appuyez sur Paramètres généraux (installation multi-cabines privée), 🗅 FR-43	Sélectionnez la vue d'ensemble de la cabine Appuyez sur Saisissez le code 5645 Paramètres généraux (installation multi-cabines commerciale), 🗅 FR-43

Installation individuelle

Dans une installation individuelle, tous les paramètres disponibles sont affichés dans un sous-menu.



Marcia Aperçu : utilisation privée, installation individuelle - Paramètres avancés



Marciale, installation individuelle - Paramètres avancés



Installation multi-cabines

Lorsque vous travaillez avec plusieurs cabines, vous pouvez définir des paramètres avancés pour toutes les cabines.

Les paramètres suivants sont définis dans une cabine et s'appliquent ensuite à toutes les cabines :

- Utilisation commerciale/privée
- Langue



Maramètres généraux (installation multi-cabines privée)



Maramètres généraux (installation multi-cabines commerciale)



En outre, il est possible de régler de manière avancée chaque cabine.

Paramètres de la cabine (installation multi-cabines privée)



Paramètres de la cabine (installation multi-cabines commerciale)



Symboles

Les symboles affichés dépendent des modules installés.



Sélection de la langue, ▶ Modification de la langue d'affichage, □ FR-46



Heure, ▶ Réglage de l'heure, □ FR-24



▶ Réglage de la date, 🗅 FR-24

É

Économiseur d'écran, ▶ Réglage de la durée relative à l'économiseur d'écran, □ FR-47



► Réglage de la durée relative au mode veille, □ FR-48



Verrouillage/contrôle parental,
 Saisie et activation du code PIN spécifique au verrouillage/contrôle parental,
 FR-50



Luminosité de l'écran, ▶ Réglage du contraste, □ FR-51



1 n 1

Mode maison de vacances, ► Saisie et activation du code PIN spécifique au mode maison de vacances, □ FR-53



Données de fonctionnement, Chapitre 4.5.7 Données de fonctionnement, D FR-54



Afficher les données de contact du fabricant





Arrêt auto (temps de chauffage), ▶ Réglage de l'arrêt auto du temps de chauffage, □ FR-57



Minuterie,





Programmation des prochaines programmations en série,
 FR-66
 Couplage de l'éclairage coloré,
 Couplage de l'éclairage coloré,
 FR-72



► Couplage de l'éclairage coloré au système de chauffage, □ FR-72



Durée de la fonction ECO

Activation du mode ECO dans le menu principal, D FR-40

4.5.1 Sélection de la langue

Dans l'installation multi-cabines, vous pouvez modifier la langue de chaque cabine. La langue choisie s'applique à toutes les cabines.

Modification de la langue d'affichage

- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 ① Voir 4.5 Paramètres avancés, ^① FR-41
- 2 Appuyez sur 💭 et confirmez la sélection.



3 Appuyez sur la langue souhaitée.



- ① Le sous-menu se ferme. Les textes de l'écran s'affichent dans la nouvelle langue.
- ① Dans l'installation multi-cabines, la nouvelle langue est appliquée à toutes les cabines.



4.5.2 Économiseur d'écran

Vous pouvez régler la durée au terme de laquelle EmoTouch 3 passe à l'économiseur d'écran.

▶ Réglage de la durée relative à l'économiseur d'écran

- Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41
- 2 Appuyez sur et confirmez la sélection.



3 Réglez la durée en heures à l'aide des touches + et -



① La position de saisie active apparaît en bleu.

- 4 Appuyez sur et confirmez la sélection.
- 5 Réglez la durée en minutes à l'aide des touches + et -.

6 Appuyez sur et confirmez la sélection.

☑ La durée est enregistrée. L'économiseur d'écran affiché correspond à l'écran de démarrage avec affichage de l'heure et de la date.

4.5.3 Mode veille

Ce paramètre permet de régler la durée au terme de laquelle l'appareil de commande bascule de l'économiseur d'écran au mode veille. Cette fonction n'est disponible que si le chauffage est éteint. En mode veille, l'écran est entièrement noir.

Lorsque vous appuyez sur l'écran, le mode veille est désactivé. L'alimentation en vapeur commence toujours avec un léger retard, car SteamRock II Premium effectue d'abord un court auto-test pour s'assurer du bon remplissage et ne se remplit d'eau qu'ensuite.

Après la mise en marche, la vapeur peut donc prendre quelques minutes pour arriver dans la cabine. Des facteurs individuels jouent également un rôle, par exemple la longueur de la conduite de vapeur.

▶ Réglage de la durée relative au mode veille

- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 ① Voir 4.5 Paramètres avancés, ¹ FR-41
- 2 Appuyez sur 🚾 et confirmez la sélection.





3 Réglez la durée en heures à l'aide des touches 🛨 et 💻



① La position de saisie active apparaît en bleu.

- **4** Appuyez sur et confirmez la sélection.
- 5 Réglez la durée en minutes à l'aide des touches 🛨 et 🧮.
- 6 Appuyez sur 🔽 et confirmez la sélection.

☑ La durée est enregistrée. En mode veille, l'écran est entièrement noir.

4.5.4 Verrouillage/contrôle parental

Vous pouvez verrouiller l'installation contre l'accès non autorisé. Pour ce faire, saisissez un code PIN spécifique au verrouillage.

Le code PIN peut être librement sélectionné et doit être composé de 4 à 8 chiffres. Lorsque le code PIN est perdu, vous ne pouvez plus utiliser l'installation.

Saisie et activation du code PIN spécifique au verrouillage/contrôle parental, 🗅 FR-50

Désactivation du verrouillage/contrôle parental, D FR-51

AVIS

Pas d'accès à la commande

Lorsque le code PIN n'est pas connu, la commande ne peut plus être utilisée.

- Conservez le code PIN dans un endroit sûr.
- Adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou au service EOS lorsque le code PIN a été perdu.

- Saisie et activation du code PIN spécifique au verrouillage/contrôle parental
- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 ① Voir 4.5 Paramètres avancés, ¹ FR-41
- 2 Appuyez sur 😁 et confirmez la sélection.



3 Saisissez le code PIN et confirmez.



- ① L'écran passe à l'écran d'accueil et est verrouillé.
- ① Dans cet état, vous ne pouvez qu'éteindre le chauffage en cours et allumer l'éclairage. Pour toutes les autres fonctions, le code PIN doit être saisi.



> Désactivation du verrouillage/contrôle parental

- 1 Sélectionnez cette option et confirmez.
- 2 🚔 : sélectionnez cette option et confirmez.
- Saisissez le code PIN et confirmez.
 ☑ L'affichage passe à l'écran de veille. Toutes les fonctions restent disponibles.

4.5.5 Luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster l'affichage de l'écran aux conditions de l'environnement.

Réglage du contraste

- Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 ¹ FR-41
- 2 Appuyez sur 🔍 et confirmez la sélection.





3 Déplacez le curseur sur la luminosité en % souhaitée.

① La luminosité est immédiatement ajustée.

4.5.6 Mode maison de vacances

Grâce au code PIN, vous pouvez limiter l'accès aux paramètres suivants :

- Allumer/éteindre la cabine hammam
- Allumer, éteindre et faire varier l'éclairage
- Allumer/éteindre la cuve de parfum, choix du parfum 1 ou 2
- Réglage de la température
- Consultation des valeurs de température
- Activation manuelle du contact hors tension
- Commande de la musique (si un module sonore est connecté)
- Commande de l'éclairage coloré (si un module d'éclairage coloré est connecté)
- Dans une installation multi-cabines : sélection des cabines individuelles

Tous les autres paramètres sont verrouillés. Les symboles correspondants sont masqués.

Le code PIN peut être librement sélectionné et doit être composé de 4 à 8 chiffres. Lorsque le code PIN est perdu, vous ne pouvez plus utiliser l'installation.

► Saisie et activation du code PIN spécifique au mode maison de vacances, □ FR-53

Désactiver le mode maison de vacances, D FR-54



AVIS

Pas d'accès à la commande

Lorsque le code PIN n'est pas connu, la commande ne peut plus être utilisée.

- Conservez le code PIN dans un endroit sûr.
- Adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou au service EOS lorsque le code PIN a été perdu.
- Saisie et activation du code PIN spécifique au mode maison de vacances
- Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41
- 2 Appuyez sur 💣 et confirmez la sélection.



3 Saisissez le code PIN et confirmez.



① L'écran passe à l'écran d'accueil et est verrouillé.

Désactiver le mode maison de vacances

- Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41
- 2 Saisissez le code PIN et confirmez.
 ☑ L'affichage passe à l'écran de veille. Toutes les fonctions restent disponibles.

4.5.7 Données de fonctionnement

Vous pouvez demander la version actuelle du micrologiciel et le numéro de l'appareil pour l'unité de commande, les modules et l'intervalle de maintenance au niveau de votre appareil de commande.

► Consultation de la version du micrologiciel et du numéro de série de l'appareil, □ FR-54

Consultation de la prochaine maintenance, 🗅 FR-56

Consultation de la version du micrologiciel et du numéro de série de l'appareil

Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41



2 Appuyez sur 🕞 et confirmez la sélection.



3 Appuyez sur 🕒 et confirmez la sélection.



☑ La version actuelle est affichée par module. Le numéro de série est affiché, par ex. 021000182.

Consultation de la prochaine maintenance

- Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41
- 2 Appuyez sur 🔤 et confirmez la sélection.



3 Appuyez sur Z et confirmez la sélection.



☑ Le temps restant jusqu'à la prochaine maintenance est affiché en heures.

Le réglage usine des intervalles de maintenance est défini sur les valeurs suivantes :

- Utilisation privée : 500 heures
- Utilisation commerciale : 2500 heures



4.5.8 Temps de chauffage – Arrêt automatique

Vous pouvez régler la durée de l'alimentation en vapeur de la cabine. Pour une utilisation privée, cette durée est limitée à 6 heures. Pour une utilisation commerciale, cette durée peut être réglée sans restriction. Veuillez ce faisant respecter les temps de pause réglementaires locaux.

- Réglage de l'arrêt auto du temps de chauffage
- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 ① Voir 4.5 Paramètres avancés, ¹ FR-41
- **2** Appuyez sur **2** et confirmez la sélection.



3 Réglez le temps de chauffage requis en heures et minutes avec les



- ① La position de saisie active apparaît en bleu.
- ① En cas d'utilisation privée, le temps de chauffage est limité à 6 heures. Il ne peut donc être que réduit. En cas d'utilisation commerciale, veuillez respecter les temps de pause.
- 4 Appuyez sur det confirmez la sélection.
 - ① Lorsque le générateur de vapeur est mis en marche, la durée de fonctionnement restante est affichée sous la forme d'un compte à rebours dans le coin inférieur gauche. Cela vous permet de voir combien de temps le générateur restera allumé.



☑ Notez qu'une fois la durée définie écoulée, le ventilateur se met en marche pour sécher l'installation. Le ventilateur et sa durée de fonctionnement peuvent être réglés dans le menu de service.

Réglages pour le ventilateur :

- Activation/désactivation des ventilateurs et du post-
- fonctionnement, 🗅 FR-85

▶ Réglage de la période de post-fonctionnement pour la ventilation des cabines, □ FR-86



4.5.9 Heure de démarrage automatique

Cette fonction vous permet de régler l'heure de démarrage automatique jusqu'à 24 heures à l'avance.

- Sélection du mode de fonctionnement, D FR-26
- ▶ Réglage de l'heure de démarrage automatique, 🗅 FR-59
- Suppression des paramètres du minuteur, 🗅 FR-60

Réglage de l'heure de démarrage automatique

- Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41
- 2 Appuyez sur 🕑 et confirmez la sélection.



3 Appuyez sur 🕑.



4 Confirmez la sélection.



- 5 Réglez l'heure à l'aide des touches + et .
 ① La position de saisie active apparaît en bleu.
 - ③ Si vous appuyez longuement sur le symbole, la valeur est modifiée en mode d'avance rapide.
- 6 Appuyez sur et confirmez la sélection.
- 7 Réglez les minutes à l'aide des touches + et -.
- 8 Appuyez sur 🗹 et confirmez la sélection.

☑ L'heure est enregistrée. Le symbole du minuteur est affiché en bleu sur l'image de la cabine.

Suppression des paramètres du minuteur

- 1 Ouvrez le sous-menu du démarrage auto comme indiqué ci-dessus.
 ▶ Réglage de l'heure de démarrage automatique, □ FR-59
- 2 Réglez l'heure et/ou la date sur --:--.

 $\ensuremath{\boxdot}$ Les paramètres du minuteur sont supprimés.



4.5.10 Programmation individuelle

Cette fonction vous permet de fixer un temps de chauffage pour un jour individuel à l'aide d'une programmation de commutation. Le temps de chauffage correspond à l'heure paramétrée de l'arrêt auto, voir ▶ Réglage de l'arrêt auto du temps de chauffage, 🗅 FR-57 Avec une installation commerciale, vous pouvez définir des programma-

tions de commutation récurrentes par cabine.

- Sélection du mode de fonctionnement, D FR-26
- ▶ Définition d'une programmation individuelle, □ FR-61
- Suppression des paramètres du minuteur, 🗅 FR-64

Définition d'une programmation individuelle

Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 ¹ FR-41

2 Appuyez sur 🕑 et confirmez la sélection.





3 Appuyez sur 26 et confirmez la sélection.

4 Réglez l'heure et les minutes à l'aide des touches + et - .



① La position de saisie active apparaît en bleu.

5 Appuyez sur ✓ et confirmez la sélection.
 ☑ L'heure est enregistrée et le sous-menu Date s'affiche.



6 Réglez le jour, le mois et l'année à l'aide des touches + et -.



① La position de saisie active apparaît en bleu.

7 Appuyez sur et confirmez la sélection.

 \boxdot La date est enregistrée et le sous-menu Température s'affiche.

8 Déplacez le curseur sur la température souhaitée.



9 Appuyez sur pour fermer le sous-menu.

 \boxdot Les réglages sont enregistrés.

① Un symbole de minuteur bleu est affiché à côté de la date dans la barre de statut. La date et l'heure clignotent en bleu.



- Dans l'installation multi-cabines, le symbole due minuteur est affiché en bleu sur l'image de la cabine.
- ① Le temps de chauffage correspond à l'heure paramétrée de l'arrêt auto, voir ▶ Réglage de l'arrêt auto du temps de chauffage, □ FR-57

Suppression des paramètres du minuteur

- 1 Ouvrez le sous-menu de programmation individuelle comme indiqué cidessus.
- 2 Réglez l'heure et/ou la date sur --:--.
 - $\ensuremath{\boxdot}$ Les paramètres du minuteur sont supprimés.

4.5.11 Programmation en série

Cette fonction n'est disponible qu'en utilisation commerciale. Une série de quatre programmations au maximum est possible par jour de la semaine. Dans chaque série, vous pouvez spécifier une heure de début et une heure d'arrêt individuelles et définir une température individuelle. Vous pouvez par exemple configurer une seule programmation tous les jours de la semaine, et 2-3 autres à certains jours, par exemple à l'occasion des week-ends à forte fréquentation.

Dans l'installation multi-cabines, les programmations en série sont paramétrées pour chaque cabine spécifique. Veuillez ce faisant respecter les éventuelles normes applicables au temps de chauffage maximum.



Les situations suivantes s'affichent à l'écran :

Le temps clignote en bleu	Le temps de commutation programmé est autorisé, le minuteur démarre.
Le temps clignote en	Le temps de commutation programmé n'est pas autorisé, le minuteur ne démarre pas.
rouge	Causes possibles : dépassement de la limite du temps de chauffage ou non-respect du temps de pause prescrit.



Les programmations en série définies sont affichées comme suit :

Lundi (1)

est désactivée. La cabine n'est pas chauffée. Mardi et mercredi (2, 3) Case à cocher bleue : les programmations paramétrées sont activées. La cabine sera chauffée aux heures fixées.

Case à cocher noire : la programmation paramétrée

Jours de la semaine 4 à 7 Aucune programmation paramétrée.

- ▶ Programmation des prochaines programmations en série, □ FR-66
- ▶ Réglage de la deuxième programmation de la série, □ FR-69
- Suppression d'une programmation dans une série, 🗅 FR-70
- Suppression de toutes les programmations en série, 🗅 FR-70

Programmation des prochaines programmations en série

- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 - Ovir 4.5 Paramètres avancés, C FR-41
 - ① Dans l'installation multi-cabines, ouvrez les paramètres avancés d'une cabine.
- 2 Appuyez sur 🕑 et confirmez la sélection.



3 Appuyez sur **1** et confirmez la sélection.





4 Appuyez sur le jour de la semaine et confirmez la sélection.



- ① Une série de quatre programmations est possible par jour de la semaine.
- A réglages
 Lundi
 Lundi
 N°
 Lundi
 Lundi
 N°
 Lundi
 O(1. Juin 2019)
 08:15:42
 D(1. Juin 2019)
 D(1.
- **5** Appuyez sur le numéro de la première programmation de la série et confirmez la sélection.

③ Saisissez l'heure de début et l'heure d'arrêt de chaque temps de chauffage.

6 Réglez l'heure de début à l'aide des touches + et - , puis confirmez avec .



① La position de saisie active apparaît en bleu.

7 Réglez l'heure d'arrêt à l'aide des touches + et - , puis confirmez avec .







8 Définissez la température souhaitée à l'aide du curseur.

☑ La première programmation de la série est ainsi paramétrée.

Réglage de la deuxième programmation de la série

1 Répétez les étapes pour la programmation suivante :

\bigtriangledown			Régl	ages			\triangleright
			évén. ro Lu	écurrent ndi			
1	2	3	4	5	6	7	
						01. J 08:18	uin 2019 3:22

- ① Les jours de la semaine avec une programmation en série sont affichés en bleu. Les séries actives sont marquées par une case à cocher bleue.
- a) Sélectionnez une programmation en série.
- **b**) Sélectionnez un jour de la semaine.
- c) Sélectionnez le numéro suivant. Les numéros apparaissant en bleu sont déjà définis avec un temps de chauffage.
- d) Réglez l'heure de début et l'heure d'arrêt.
- e) Réglez la température.

Suppression d'une programmation dans une série

- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 - Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41
 - Dans l'installation multi-cabines, ouvrez les paramètres avancés d'une cabine.
- 2 Appuyez sur 🛄 et confirmez la sélection.
- 3 Appuyez sur le jour de la semaine et confirmez la sélection.
- 4 Appuyez sur le numéro du temps de chauffage et confirmez la sélection.
- 5 Définissez l'heure de début sur --:-- et confirmez le réglage.
 ① Le temps de chauffage de la série actuelle est alors supprimé. Tous les autres temps de chauffage définis sont conservés.
- 6 Le cas échéant, répétez cette étape pour d'autres heures de début de la série.
 - ① Lorsque toutes les programmations d'un jour de la semaine ont été supprimées, le jour apparaît à nouveau en blanc dans la sélection.

Suppression de toutes les programmations en série

- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 - ③ Voir 4.5 Paramètres avancés, ¹ FR-41
 - ① Dans l'installation multi-cabines, ouvrez les paramètres avancés d'une cabine.
- 2 Appuyez sur 🕑 et confirmez la sélection.





3 Appuyez sur 🛄 et confirmez la sélection.



4 Appuyez sur 🔢 et confirmez la sélection.

\triangleleft		Réglages		\triangleright
		évén. récurrent		
1	23	4 5	6	7
				01. Juin 2019 08:15:48
_		Póglagoe		
		Reglages		
Supprimer tous les événements récurrents ?				



5 Confirmez la requête avec la touche .
① Toutes les séries et leurs temps de chauffage définis sont supprimés.

4.5.12 Couplage de l'éclairage coloré

Le système d'éclairage coloré (en option) peut être couplé au système de chauffage afin qu'il démarre automatiquement lorsque le générateur de vapeur est allumé. Les paramètres de l'éclairage coloré lui-même se trouvent dans la notice de montage du module d'éclairage coloré.

- ► Couplage de l'éclairage coloré au système de chauffage, 🗅 FR-72
- ▶ Découplage de l'éclairage coloré et du système de chauffage, □ FR-73

Couplage de l'éclairage coloré au système de chauffage

- Ouvrez les paramètres avancés.
 Voir 4.5 Paramètres avancés,
 FR-41
- 2 Appuyez sur de confirmez la sélection.




3 Appuyez sur et confirmez la sélection.



☑ L'éclairage coloré est couplé au système de chauffage.

• Découplage de l'éclairage coloré et du système de chauffage

- 1 Ouvrez les paramètres avancés.
 ① Voir 4.5 Paramètres avancés, ¹ FR-41
- 2 Appuyez sur ≝ et confirmez la sélection.



Utilisation

3 Appuyez sur et confirmez la sélection.



☑ L'éclairage coloré et le système de chauffage sont découplés.



4.6 Messages d'erreur



Dans l'installation multi-cabines, le problème est affiché dans la cabine concernée.

Erreur - Message d'erreur	Cause	Solution
Aucun affichage sur l'écran	Aucune alimentation électrique	Contrôlez les fusibles.
	Interrupteur d'alimentation éteint	Vérifiez que l'interrupteur est positionné correctement.
	Aucune connexion entre l'unité de commande et la partie de charge	Vérifiez que le câble est branché correcte- ment.
Interruption de la sonde de tem- pérature.	Aucune connexion avec la sonde de température	Vérifiez le câble et les raccords.
	Sonde défectueuse	Faites remplacer la sonde.
Aucun chauffage (production de vapeur)	Aucune connexion	Vérifiez le câble et les raccords (rupture du câble, mauvais contact ou autre).
	Limiteur de température de sécurité (LTS) déclenché	Le LTS peut avoir été déclenché par une sur- chauffe du réservoir d'eau. Trouvez la cause de la surchauffe et remédiez au problème. Attention : Avant la réinitialisation, laissez refroidir le générateur de vapeur pendant au moins 30 minutes. Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Manque d'eau.	Erreur lors du remplissage	Contrôlez l'amenée d'eau. Au besoin, net- toyez le filtre du goulot d'alimentation en eau.
	Aucune alimentation en eau, vanne d'arrivée d'eau obstruée, bloquée ou défectueuse	Nettoyez la vanne d'arrivée d'eau et vérifiez son fonctionnement. Le cas échéant, rem- placez la vanne d'arrivée d'eau.
Pas de communication BUS	Connexion défectueuse avec l'unité de commande	Vérifiez le câblage entre l'unité de com- mande et la partie de charge.
		Redémarrez l'appareil de commande. Alertez le service technique.
Autres erreurs	Dysfonctionnement du logiciel	Redémarrez l'appareil de commande. Alertez le service technique.
L'image de la cabine n'est affi- chée qu'en gris	Mauvaise configuration bus	
	Partie de charge non reconnue	Vérifiez l'adresse de la cabine.
	Partie de charge branchée sur la mau- vaise prise femelle de l'unité de com- mande	Vérifiez l'adresse de la cabine et le raccorde- ment à l'unité de commande.
	Plusieurs parties de charge program- mées avec la même adresse.	Vérifiez les adresses des cabines. Voir la notice de montage.



Paramètres de services

Ce chapitre s'adresse au technicien service après-vente. Les paramètres de niveau entretien ne peuvent être modifiés que par du personnel qualifié. Des réglages incorrects peuvent entraîner des dysfonctionnements ou endommager l'appareil, voire toute la cabine. L'interface utilisateur et les symboles généraux sont décrits au chapitre Utilisation, 🗅 FR-21.

5.1 Niveau entretien

L'accès au niveau service après-vente est protégé par un code. Les paramètres de ce niveau peuvent uniquement être modifiés par le personnel spécialement formé.

\triangleleft			R	léglage	S			\triangleright
	$\langle \cdot \rangle$	UPDATE	Ŵ	À		°¢	7	
	\Re	© ∦}	Ľ,≓		\}**	<u> ///</u>	₩	
							01. Juin 201 08:45:49	9

Paramètres avancés - L'exemple du hammam

Symboles



Service après-vente/maintenance ► Réglage de l'intervalle d'entretien, □ FR-79



Mise à jour, 5.2.2 Actualisation du micrologiciel (mise à jour), 🗅 FR-98

Ŵ

Hystérésis

▶ Réglage de l'hystérésis de commutation pour le générateur de vapeur, □ FR-80





Utilisation ► Réglage du type d'utilisation, □ FR-27



Réinitialisation ▶ Réinitialisation des paramètres, □ FR-81



Ajustement de la température ▶ Réglage de l'ajustement de la température, □ FR-82



Contact hors tension ► Réglage du contact hors tension, □ FR-84



 Ventilateur(s)
 ▶ Activation/désactivation des ventilateurs et du postfonctionnement, □ FR-85



Période de post-fonctionnement du ventilateur
▶ Réglage de la période de post-fonctionnement pour la ventilation des cabines, □ FR-86



Évacuation de l'eau





Détartrage, ▶ Démarrage manuel du détartrage, □ FR-88



Cuve de parfum ▶ Réglage du dosage et de l'intervalle, □ FR-89



Chauffage du banc ▶ Réglage de l'hystérésis et de la température, □ FR-90



Chauffage du sol



▶ Réglage de l'hystérésis et de la température, 🗅 FR-91



ECO

▶ Réglage de la durée de la fonction ECO, □ FR-92

5.1.1 Ouverture des paramètres de services

Les paramètres de niveau entretien ne peuvent être modifiés que par du personnel qualifié. Des réglages incorrects peuvent entraîner des dysfonctionnements ou endommager l'appareil, voire toute la cabine. Dans l'installation multi-cabines, les paramètres de services sont édités pour chacune des cabines.

Ouverture du menu des paramètres de services

- 1 Appuyez sur 🖉 pendant 3 secondes.
- 2 Saisissez le code 5349 et confirmez.



- 🗠 Paramètres avancés (exemple)
- 3 Appuyez sur l'icône souhaitée.



5.1.2 Service après-vente/maintenance

Vous pouvez définir l'intervalle de service après-vente/maintenance en fonction des conditions de fonctionnement. Le réglage usine est défini sur les valeurs suivantes :

- Utilisation privée : 500 heures
- Utilisation commerciale : 2500 heures
- Réglage de l'intervalle d'entretien
- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- **2** Appuyez sur det confirmez la sélection.
- 3 Augmentez ou diminuez l'intervalle affiché à l'aide des touches + et

\triangleleft	Réglage	
	Ajust. température	
	°С 0 к	
		01. Juin 2019 09:16:42

- ① La valeur est définie par incréments de 250 vers le haut ou vers le bas.
- **4** Confirmez la valeur définie.
 - Après écoulement du temps défini, un rappel indiquant les données de contact enregistrées s'affichent à l'écran lors du démarrage.
 - ③ Pour le temps restant, voir ► Consultation de la prochaine maintenance, □ FR-56

5.1.3 Hystérésis de commutation

Vous pouvez régler l'hystérésis de commutation sur des valeurs comprises entre 1 K et 5 K. Cela vous permet de modifier les limites de température entre lesquelles le dispositif de commande régule le générateur de vapeur. Ainsi, vous pouvez adapter plus précisément la régulation de la température à la taille de la cabine et optimiser la production de vapeur. Exemple - Température de consigne de 46 °C et hystérésis de 4 K : si la température atteint 48 °C, le générateur de vapeur est désactivé et il est activé à 44 °C.

Avec une hystérésis de 1 K, la régulation se fait avec +1 K vers le haut et 0 K vers le bas.

- Réglage de l'hystérésis de commutation pour le générateur de vapeur
- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ^D FR-78
- **2** Appuyez sur we et confirmez la sélection.
- **3** Réclez la valeur à l'aide des touches + et , puis confirmez avec

\triangleleft	Ré	eglages	
KNX Modbus Ar St Pa Ba	ddress ddress 30 cop bits ONE arity NON aud Rate 1200 1920	le ☐ Disable le ☐ Disable ☐ TWO E ☐ ODD ☐ EVEN 0 ☐ 38400 ☐ 57400 [] 9600] 115200
	\times		01. Juin 2019 09:16:42

La valeur peut être définie entre 1 et 5.



5.1.4 Réinitialisation

Vous pouvez restaurer le réglage usine des données de fonctionnement ou de l'ensemble des paramètres.

Réinitialisation des paramètres

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- 2 Appuyez sur 💛 et confirmez la sélection.
- Sélectionnez un paramètre et confirmez.
 ① Tous les paramètres individuels seront perdus.



- a) Cabine : seuls les paramètres de la cabine actuelle seront réinitialisés.
- **b**) Tous les paramètres : tous les paramètres de toutes les cabines seront réinitialisés.

Après la réinitialisation, l'appareil de commande redémarre et les paramètres de cabine doivent être à nouveau configurés.

5.1.5 Ajustement de la température

Cette fonction permet d'ajuster la température réelle affichée en relation avec la température effective de l'air. Cette compensation peut être réglée sur une valeur allant jusqu'à 2 K vers le haut ou vers le bas. Exemple - 2 K : la température est affichée env. 2 K en dessous de la valeur qui serait indiquée à l'aide d'un autre instrument de mesure. Seuls les membres du personnel expérimentés sont autorisés à procéder au réglage et aux tests nécessaires, dans la mesure où des températures de cabine excessives peuvent être atteintes.

Réglage de l'ajustement de la température

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- 2 Appuyez sur 😢 et confirmez la sélection.
- 3 Déplacez le curseur sur la valeur souhaitée.

\triangleleft		Réglage	
		Réinitialiser Réinitialisation à l'état de livraison	
	Cabine 1		tous les réglages
			\checkmark
			01. Juin 2019 09:16:42

5.1.6 Réglage du contact hors tension

Vous pouvez connecter n'importe quel équipement externe au contact de fermeture hors tension AUX sur le circuit imprimé du générateur de vapeur et relier le circuit de cet équipement à diverses fonctions du générateur de vapeur.

Par exemple, vous pouvez faire s'allumer un éclairage de cabine supplémentaire lorsque la température de cabine définie (température de consigne) est atteinte.

Pour l'installation ultérieure d'un équipement supplémentaire, suivez la notice de montage et la documentation correspondante de l'équipement.



AVIS

Endommagement du matériel dû à une surcharge

L'alimentation peut être surchargée si vous utilisez les raccordements au réseau électrique L1, L2 ou L3 pour alimenter le circuit relié au contact hors tension.

- Utilisez les raccordements au réseau électrique du SteamRock II Premium exclusivement pour le générateur de vapeur.
- Ne connectez pas d'équipement supplémentaire aux raccordements au réseau électrique du SteamRock II Premium.
- Branchez et protégez l'équipement connecté au contact hors tension séparément.
- Respectez la charge maximale du contact hors tension : 10 A / 2400 W.

En réglant le contact hors tension, vous déterminez quand l'équipement connecté doit être activé.

Les symboles suivants sont utilisés pour le réglage :



Activation manuelle sur l'écran.





Commutateur actif lorsque l'éclairage est allumé.



Commutateur actif lorsque la température de consigne est atteinte.



Uniquement pour sauna BiO, non utilisé pour les générateurs de vapeur.



Uniquement pour sauna BiO, non utilisé pour les générateurs de vapeur.



Commutateur actif lorsque la température réelle est supérieure à 50 °C (122 °F).



Commutateur actif lorsque la cabine est en marche.



Infusion automatique après la fonction HOT. Uniquement pour sauna finlandais ; non utilisé pour le sauna Bi-O.



Désactiver le contact hors tension. Le commutateur sur l'image de la cabine est masqué, la sortie devient inactive.



Commutateur actif lorsque l'éclairage est éteint.



Commutateur actif jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte.



Uniquement pour sauna BiO, non utilisé pour les générateurs de vapeur.



Commutateur inactif lorsque la température réelle est inférieure à 50 °C (122 °F).



Commutateur actif lorsque la cabine est éteinte.



Contact hors tension activé en cas de dysfonctionnement.

Réglage du contact hors tension

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- 2 Appuyez sur tet confirmez la sélection.
- **3** Appuyez sur le symbole correspondant à l'activation du contact hors tension de votre choix.



- Les symboles pour le sauna Bi-O et pour le sauna avec mode humide ne sont d'aucune utilité pour les cabines hammam.
- 4 Sélectionnez le symbole auquel le contact hors tension doit être attribué.
 - ① Le symbole sur l'image de la cabine n'est affiché que dans le cas d'une activation manuelle.

5.1.7 Ventilateurs

Vous pouvez régler les fonctions pour 2 ventilateurs, par exemple pour les ventilateurs d'arrivée et d'extraction d'air.

Les réglages suivants sont possibles :

Vapeur Le ventilateur fonctionne pendant la production de vapeur.

Interruption de Le ventilateur fonctionne lorsque la production de vapeur est la production de désactivée (la température dépasse la valeur de consigne). vapeur Lorsque le générateur active la production de vapeur, le ventila-

teur s'éteint temporairement. Post-fonctionne- Le ventilateur est allumé à la fin du temps de fonctionnement.

ment Période de post-fonctionnement jusqu'à 30 minutes. Cette fonction peut être attribuée au ventilateur 1 et/ou au ventilateur 2.



Exemple - Lors de la production de vapeur, le ventilateur 1 (par ex. arrivée d'air) est activé, pendant l'interruption de la production de vapeur, le ventilateur 2 (par ex. échappement d'air) est activé, en post-fonctionnement, les deux ventilateurs sont activés : Le ventilateur 1 fonctionne pendant la production de vapeur. Le ventilateur 2 ne s'active que lorsque la température de consigne est atteinte et qu'aucune vapeur n'est produite. Après le fonctionnement, les deux ventilateurs s'activent afin de sécher la cabine.

Activation/désactivation des ventilateurs et du postfonctionnement

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ^D FR-78
- **2** Appuyez sur $\overset{\circ}{\ast}$ et confirmez la sélection.
- **3** Activez ou désactivez le ou les ventilateurs.



① Le symbole blanc indique que la fonction est active. Le symbole gris indique que la fonction n'est pas attribuée.

5.1.8 Période de post-fonctionnement pour le ou les ventilateurs

Une fois l'alimentation en vapeur terminée, le séchage de la cabine peut être optimisé par le post-fonctionnement d'un ventilateur. Pour utiliser cette fonction, vous devez attribuer le post-fonctionnement du ventilateur à un ventilateur connecté. ► Activation/désactivation des ventilateurs et du post-fonctionnement, □ FR-85

Réglage de la période de post-fonctionnement pour la ventilation des cabines

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- **2** Appuyez sur $\overset{\circ}{\ast}$ et confirmez la sélection.
- 3 Béalez la valeur à l'aide des touches + et -, puis confirmez avec



- ① Une valeur comprise entre 0 et 60 minutes peut être sélectionnée. Le réglage usine est de 30 minutes.



5.1.9 Évacuation de l'eau

Au cours de la maintenance, l'eau doit être évacuée lorsque le réservoir de l'évaporateur doit être nettoyé. Cette fonction vous permet d'évacuer l'eau du réservoir d'eau.

Vidange du réservoir d'eau

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- 2 Appuyez sur 🛱 et confirmez la sélection.
- 3 Démarrez l'évacuation de l'eau avec la touche



① L'évacuation de l'eau s'arrête automatiquement.

5.1.10 Détartrage

Vous pouvez démarrer le détartrage manuellement en dehors du cycle régulier.

Démarrage manuel du détartrage

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ^D FR-78
- 2 Appuyez sur 🔯 et confirmez la sélection.
- 3 Démarrez le détartrage avec la touche

⊲ Réglage	
ECO période	
30 min	
- + 🔬	
	01. Juin 2019 09:16:42

① Le symbole indiquant qu'un détartrage est en cours est affiché dans la barre de statut. Le symbole est également affiché lors du triple rinçage final. Le détartrage dure env. 1 heure.



5.1.11 Cuve de parfum

Les réglages suivants sont possibles :

Temps de dosageTemps de fonctionnement de la pompe de dosage par opéra-
tion de dosage, 1 à 30 secondes.Intervalle deIntervalle de l'alimentation en parfum, 1 à 30 minutes.

dosage

L'alimentation en parfum peut être arrêtée manuellement sur l'image de la cabine, voir 4.4.2 Réglage de l'alimentation en parfum, 🗅 FR-32.

Réglage du dosage et de l'intervalle

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ^D FR-78
- 2 Appuyez sur et confirmez la sélection.
 - ✓ Réglage
 Hystérèse
 J^o^c
 J^k
 J^k
- 3 Déplacez le curseur du temps de dosage sur la valeur souhaitée.

les deux pompes de dosage.4 Déplacez le curseur de l'intervalle de dosage sur la valeur souhaitée.

① Le temps de dosage peut être défini sur des valeurs différentes pour

 ① L'intervalle de dosage peut être défini sur des valeurs différentes pour les deux pompes de dosage.

5.1.12 Chauffage du banc

Pour cette fonction, vous avez besoin de la sonde disponible en option pour le chauffage du banc.

Pour le chauffage du banc (en option), vous pouvez régler l'hystérésis de commutation sur une valeur comprise entre 1 et 5 K et la température sur une valeur comprise entre 20 et 40 °C.

Réglage de l'hystérésis et de la température

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, □ FR-78
- 2 Appuyez sur 🚆 et confirmez la sélection.
- **3** Réglez la valeur de l'hystérésis avec les touches **+** et **-**.



4 Déplacez le curseur de la température sur la valeur souhaitée.



5.1.13 Chauffage du sol

Pour cette fonction, vous avez besoin de la sonde disponible en option pour le chauffage du sol.

Pour le chauffage du sol (en option), vous pouvez régler l'hystérésis de commutation sur une valeur comprise entre 1 et 5 K et la température sur une valeur comprise entre 20 et 40 °C.

- Réglage de l'hystérésis et de la température
- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- 2 Appuyez sur 🐇 et confirmez la sélection.
- 3 Réglez la valeur de l'hystérésis avec les touches + et -.

\triangleleft	Réglage	
	commencer à détartrage	
		01. Juin 2019 09:16:42

4 Déplacez le curseur de la température sur la valeur souhaitée.

5.1.14 Durée de la fonction ECO

Cette fonction vous permet de définir une période pendant laquelle la production de vapeur est réduite afin que la température de la cabine soit maintenue à 30 °C.

La période peut être réglée sur une valeur comprise entre 0 et 240 minutes par incréments de 30 minutes.

Ce paramètre est utile pour définir les temps d'arrêt, afin de ne pas laisser la cabine refroidir totalement.

La durée de la fonction ECO est activée à l'aide de l'unité de commande ou à l'aide d'un bouton disponible en option. Elle est automatiquement désactivée après la période définie ou à l'aide du bouton.

Réglage de la durée de la fonction ECO

- 1 Ouvrez les paramètres de services.
 ① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services, ¹ FR-78
- 2 Appuyez sur 💋 et confirmez la sélection.



3 Réglez la valeur à l'aide des touches + et - , puis confirmez avec

- ① La valeur peut être réglée sur une valeur comprise entre 0 et 240 minutes par incréments de 30 minutes. La durée de la fonction ECO commence lorsque le mode ECO est activé dans le menu principal ou à l'aide du bouton disponible en option.
 - Voir 4.4.7 Activation/désactivation du mode ECO, 🗅 FR-39
- ① Lorsqu'elle est réglée sur 0 minute, vous devez activer et désactiver la durée de la fonction ECO manuellement à l'aide du menu principal ou d'un bouton.



5.2 Transfert de données, mise à jour

Une mémoire de masse (max. 32 Go) peut être connectée au circuit imprimé de l'unité de commande et rester connectée à long terme. La mémoire de masse doit être formatée en FAT32.

La mémoire de masse permet de créer des sauvegardes et de transférer des données de configuration et des mises à jour.

Si la mémoire de masse est connectée à long terme, les modifications apportées à la configuration sont enregistrées sur la mémoire de masse dès que l'affichage de cabine ou l'affichage multi-cabines est permuté.

- Les données de configuration sont enregistrées dans le dossier CFG.
- Les sauvegardes sont enregistrées quotidiennement dans le sous-dossier BUP.

Les fichiers sont chiffrés :

- T3_cfg.dat contient les paramètres EmoTouch 3 généraux, comme la langue, la durée du mode veille et les paramètres réseau, par exemple.
- T3_CabinX_cfg.dat contient les paramètres spécifiques aux cabines, par exemple le type de cabine, la température de consigne et les paramètres du ventilateur.

Restauration de la configuration

En cas de démarrage de l'unité de commande sur laquelle les paramètres d'usine sont rétablis avec une mémoire de masse contenant les données de configuration, ces données sont automatiquement chargées. Si une mémoire de masse est connectée, la fonction de réinitialisation est ainsi inefficace, car la configuration de la mémoire de masse est automatiquement chargée après le redémarrage.

L'importation d'une configuration est possible à partir de la version R2.10 et dans toutes les versions ultérieures. En cas de versions différentes, les paramètres manquants sont traités comme suit :

- D'une version récente à une version plus ancienne : les paramètres qui n'existaient pas dans la version plus ancienne sont ignorés.
- D'une version ancienne à une version plus récente : les paramètres qui sont apparus avec la nouvelle version présentent les valeurs standard.

Connexion de la mémoire de masse

Pour brancher la mémoire de masse, le panneau de commande frontal doit être retiré. Pour le démontage, vous avez besoin de l'outil de démontage ou d'un tournevis plat.



Démontage du panneau de commande frontal, D FR-95

AVIS

Endommagement de l'appareil dû à un démontage incorrect L'écran peut se rayer. Le circuit imprimé peut se briser.

- Évitez tout coincement du panneau de commande frontal lors du démontage.
- Utilisez l'outil de démontage ou le tournevis en les plaçant de manière identique et en appliquant une force uniforme.
- Évitez de rayer le panneau de commande frontal avec les outils.

5.2.1 Sauvegarde de la configuration

Si une configuration est entièrement installée, il convient de créer une sauvegarde et de l'enregistrer sur une mémoire externe, par exemple sur un PC ou un disque dur. Grâce à ces données, la configuration peut être rapidement restaurée après une réinitialisation ou un redémarrage.

Si la configuration doit être restaurée au moyen d'une sauvegarde, les fichiers de sauvegarde doivent être copiés dans le dossier *CFG* de la mémoire de masse.

Pour créer et charger une sauvegarde, les étapes suivantes sont nécessaires :

- Démontage du panneau de commande frontal, D FR-95
- ▶ Enregistrement de la sauvegarde, 🗅 FR-96
- ► Restauration d'une sauvegarde, □ FR-98



Démontage du panneau de commande frontal

- 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation du boîtier relais sur la position 0.
- 2 Insérez l'outil de démontage dans la fente située sur le bord inférieur de l'unité de commande, entre le panneau de commande frontal et le boîtier.



- AVIS Veillez à ne pas coincer le panneau de commande frontal afin d'éviter tout endommagement de l'écran.
 Poussez l'outil de démontage contre la cloison, jusqu'à ce que le panneau de commande frontal se détache de la partie inférieure.
- **4** Tirez le panneau de commande frontal en dehors du boîtier en appliquant une force uniforme.
- **5** Tournez le panneau de commande frontal vers le côté, de manière à ce que le circuit imprimé soit facilement accessible.

Enregistrement de la sauvegarde

 Insérez la mémoire de masse sur le circuit imprimé de l'unité de commande.



- 2 Réglez l'interrupteur d'alimentation du boîtier relais sur la position l.
 ① Les données de configuration sont automatiquement enregistrées sur la mémoire de masse.
 La détection de la mémoire de masse et l'inscription de données sur celle-ci durent quelques secondes. Après l'insertion, attendez au moins 30 secondes avant de retirer la mémoire de masse.
- 3 Retirez la mémoire de masse.
 - ① Enregistrez les données de la mémoire de masse sur un PC ou un disque dur.
- Placez le panneau de commande frontal directement devant le boîtier.
 Assurez-vous de sa bonne orientation. Le raccordement du S-Bus doit être orienté vers le bas.





- ① Dans la partie inférieure, positionnez le câble de connexion de manière à ce qu'il ne se coince pas.
- **5** Insérez précautionneusement le panneau de commande frontal dans le boîtier jusqu'à ce que vous entendiez un cliquetis.

Restauration d'une sauvegarde

- 1 Transférez la sauvegarde enregistrée dans le dossier *CFG* de la mémoire de masse.
- 2 Retirez le panneau de commande frontal.
 - Démontage du panneau de commande frontal, D FR-95
- 3 Insérez la mémoire de masse.
 - ① En cas de configuration initiale non terminée ou après une réinitialisation complète avec la mémoire de masse insérée, la configuration contenue dans le dossier CFG est automatiquement chargée.

5.2.2 Actualisation du micrologiciel (mise à jour)

Avant de procéder à l'actualisation du logiciel, une mémoire de masse vide est nécessaire.

Vous pouvez obtenir la mise à jour auprès d'EOS sous les formes suivantes :

- Mémoire de masse pré-enregistrée.
- Fichier ZIP contenant la mise à jour compressée, téléchargé depuis la page d'accueil d'EOS.

AVIS

Endommagement de l'appareil dû à une mise à jour incorrecte L'appareil peut devenir inutilisable lorsque la mise à jour a été prématurément interrompue.

- Assurez-vous d'éviter toute interruption de l'alimentation électrique pendant le processus de mise à jour.
- La procédure de mise à jour doit être réservée au personnel qualifié.

Assurez-vous de disposer d'une copie de sauvegarde de l'ancienne version du logiciel sur votre PC ou sur une mémoire externe. Vous aurez besoin de cette ancienne version dans le cas où la mise à jour a été installée de manière incorrecte. Voir 5.2.1 Sauvegarde de la configuration, D FR-94.

- ▶ Installation de la mise à jour, 🗅 FR-99
- Réinitialisation après un problème lors de la mise à jour, 🗅 FR-101

Préparation de la mise à jour

Téléchargez le micrologiciel depuis le site Web d'EOS.
 eos-sauna.com/service-support/software



2 Décompressez le fichier ZIP sur la mémoire de masse.

► Installation de la mise à jour

 AVIS Assurez-vous d'éviter toute interruption de l'alimentation électrique pendant le processus de mise à jour. Insérez la mémoire de masse sur le circuit imprimé de l'unité de commande.



- 2 Réglez l'interrupteur d'alimentation du boîtier relais sur la position l.
- 3 Ouvrez les paramètres de services sur l'unité de commande EmoTouch 3.
 C Mais 5 1 1 Ouvrez de services à la comma de services de services sur l'unité de commande

① Voir 5.1.1 Ouverture des paramètres de services,

Einstellung			
Code			
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	0	С	
		01. Juni : 08:44:40	2019

- 4 Saisissez le code 543210.
- 5 Sélectionnez les composants à actualiser.



Selon l'installation, les options suivantes sont disponibles :

- **a)** Écran (unité de commande)
- **b)** Boîtier relais de la cabine actuelle
- c) Module d'éclairage coloré pour la cabine actuelle
- d) Module de son pour la cabine actuelle



6 Appuyez sur la sélection afin de démarrer la mise à jour.

☑ Le processus est démarré et la progression s'affiche à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes. La commande démarre automatiquement une fois que la mise à jour a été effectuée avec succès.

- ① Si aucun symbole ne s'affiche après le rallumage du boîtier relais, ou si le logiciel rencontre une panne au cours de la commande, cela signifie que la mise à jour ne s'est pas déroulée correctement. Vous devez alors effectuer une réinitialisation du circuit imprimé et appliquer à nouveau la mise à jour.
- ① Message d'erreur : les données requises sont introuvables. Vérifiez les données sur la mémoire de masse et répétez la mise à jour. Le cas échéant, téléchargez à nouveau les données.
- Interruption de l'alimentation électrique : le processus de mise à jour se poursuivra lorsque l'alimentation électrique sera rétablie. Si aucun message d'erreur ne s'affiche, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur le circuit imprimé. L'appareil de commande est réinitialisé et redémarre. Répétez la mise à jour.
- ③ Si le problème persiste, rétablissez les paramètres au moyen d'une réinitialisation, voir ▶ Réinitialisation après un problème lors de la mise à jour, △ FR-101
- 7 Retirez la mémoire de masse après une mise à jour réussie et remettez en place le panneau de commande frontal.
 - ① Si aucun symbole ne s'affiche après le rallumage du boîtier relais, ou si le logiciel rencontre une panne au cours de la commande, cela signifie que la mise à jour ne s'est pas déroulée correctement. Vous devez alors effectuer une réinitialisation du circuit imprimé et appliquer à nouveau la mise à jour.

• Réinitialisation après un problème lors de la mise à jour

1 Appuyez sur le bouton de réinitialisation.



- Le logiciel est redémarré. La version du logiciel et la configuration ne sont pas modifiées.
- 2 Répétez la mise à jour.

5.3 Exportation de données de fonctionnement

Vous pouvez soumettre les messages d'erreur à un technicien EOS Saunatechnik GmbH en chargeant les messages sur la mémoire de masse et en envoyant celle-ci à EOS.

Exportation de données de fonctionnement

- 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation du boîtier relais sur la position l.
- 2 Raccordez la mémoire de masse pour l'exportation de données.
 ① À ce sujet, voir ▶ Installation de la mise à jour, □ FR-99
- Rallumez le boîtier relais et attendez environ 30 secondes.
 Les données de fonctionnement sont automatiquement enregistrées sur la mémoire de masse.
 - ① Les données de fonctionnement sont inscrites dans un fichier nommé T3_[numéro de série]_Dat.json situé dans le dossier LOG.
- 4 Éteignez à nouveau le boîtier relais.
- 5 Retirez la mémoire de masse.
 - ① La détection de la mémoire de masse et l'inscription de données sur celle-ci durent quelques secondes. Aussi, après l'insertion, attendez au moins 30 secondes avant de la retirer.
- **6** Remettez en place le panneau de commande frontal.
- 7 Envoyez les données de fonctionnement à l'adresse du service aprèsvente.



6

Nettoyage et maintenance

Le générateur de vapeur SteamRock II Premium doit être nettoyé et entretenu à intervalles réguliers, en fonction de l'intensité de son utilisation. Le système de nettoyage et de détartrage intégré augmente la durée de vie du générateur de vapeur. Toutefois, la fréquence nécessaire des intervalles de détartrage et d'entretien dépend fortement de l'utilisation de l'appareil et de la qualité de l'eau. Le montage en amont d'un adoucisseur d'eau ne remplace pas le détartrage régulier.

L'entretien du réservoir de l'évaporateur est décrit de manière complète dans la notice de montage.

6.1 Rechargement de l'agent de détartrage et du parfum

Lorsque le tableau de commande indique que le niveau de liquide de détartrage et/ou de parfum est insuffisant, vous devez remplir le réservoir correspondant.

Matériel :

- Agent de détartrage : réservoir au tuyau blanc
- Parfum : réservoir avec tuyaux rouges (disponible en tant qu'accessoire)

ATTENTION

Risque de brûlure par les vapeurs

Il est possible que le liquide de détartrage réagisse avec d'autres produits chimiques, formant ainsi des vapeurs toxiques.

- Placez le réservoir de liquide de détartrage uniquement sous le générateur de vapeur et assurez-vous qu'il ne puisse pas se renverser.
- Assurez-vous que le réservoir de liquide de détartrage ne puisse pas être confondu avec le réservoir de parfum.
- Lorsque vous devez remplir le liquide de détartrage, assurezvous de ne pas le verser dans le réservoir de parfum.
- Ne placez jamais le réservoir de liquide de détartrage à proximité d'autres produits chimiques.
- Ne placez jamais d'autres produits chimiques à proximité du réservoir de liquide de détartrage.

Nettoyage et maintenance

ATTENTION

Risque de brûlure par agent corrosif

L'agent de détartrage contient une solution acide qui présente des risques de brûlure pour les yeux et la peau.

- Lors du remplissage des contenants, utilisez des protections appropriées pour les yeux et la peau.
- Évitez tout contact avec des vêtements contaminés.
- Tenez compte des indications du dossier de sécurité de l'agent de détartrage.
- Tenez compte des instructions du fabricant concernant la dilution (dosage).

6.2 Détartrage

Pour le détartrage régulier, un intervalle est fixé à 5 heures de temps de chauffage pur. En raison de l'hystérésis de commutation, le générateur de vapeur s'éteint de manière répétée pendant de courts intervalles en fonctionnement réel. Ainsi, 5 heures de temps de chauffage pur correspondent à environ 8 à 10 heures de temps effectif. En utilisation commerciale, le détartrage est donc généralement exigé une fois par jour.

AVIS

Endommagement de l'appareil dû à un détartrage incorrect Si le générateur de vapeur n'est pas détartré régulièrement, les éléments de chauffage risquent d'être endommagés.

Le montage d'un adoucisseur d'eau ne remplace pas le détartrage automatique régulier.

Les endommagements de l'appareil dus à un mauvais détartrage ne sont pas couverts par la garantie.

- Utilisez uniquement des agents de détartrage adaptés aux bouilloires et respectez le dosage indiqué par le fabricant. EOS-Saunatechnik recommande l'agent de détartrage EOS Steam-Cleaner.
- Détartrez le générateur de vapeur à intervalles réguliers.

Le détartrage nécessaire s'affiche à l'écran. L'installation continue à fonctionner régulièrement jusqu'à être arrêté manuellement. Le générateur de vapeur refroidit ensuite pendant environ 45 minutes, puis démarre le détartrage automatiquement. Après 24 heures de fonctionnement ininterrompu, l'installation s'éteint automatiquement et commence le détartrage.



Le détartrage dure env. 1 heure. Le symbole du détartrage est également affiché lors du rinçage final (triple rinçage). Lors d'un détartrage, env. 400 mL d'agent de détartrage sont utilisés.

Après l'arrêt, la pause avant le début du détartrage peut être utilisée par exemple pour nettoyer et inspecter la cabine. Il n'y a aucun signe du processus de détartrage lui-même dans la cabine. Néanmoins, personne ne doit se trouver dans la cabine pendant le détartrage.

Si nécessaire, un détartrage supplémentaire peut être lancé manuellement. Cette fonction peut également être utilisée pour vérifier si le processus de détartrage se déroule correctement, par exemple si la pompe de dosage de l'agent de détartrage fonctionne, si le réservoir se remplit correctement, s'il est ensuite correctement rincé et s'il est propre après cela. À ce sujet, voir ▶ Démarrage manuel du détartrage, □ FR-88 Si le détartrage régulier n'est pas suffisant, un adoucisseur d'eau doit être installé en amont.

6.3 Travaux de maintenance réguliers



AVERTISSEMENT

Danger de mort

Danger de mort par électrocution.

- Seul un électricien qualifié travaillant pour une société autorisée est habilité à effectuer l'installation électrique des équipements électriques raccordés au réseau électrique existant.
- Respectez les dispositions de la norme VDE 0100, partie 701.
- Seuls les professionnels sont habilités à retirer le couvercle du boîtier du générateur de vapeur.
- Lors des travaux d'installation et de réparation, déconnectez entièrement le dispositif du réseau électrique.

ATTENTION

Risque de brûlure par ébouillantage

La buse d'évacuation et l'eau qui s'en échappe peuvent être très chaudes.

- Commencez les travaux de maintenance uniquement après extinction et refroidissement de l'appareil.
- Laissez refroidir le réservoir de l'évaporateur et les conduites pendant env. 30-45 min.
- Portez des lunettes/vêtements de protection (gants).

Nettoyage et maintenance

Travaux de maintenance

- Contrôle et, le cas échéant, nettoyage de tous les tuyaux
- Contrôle et, le cas échéant, nettoyage de l'évacuation
- Contrôle et, le cas échéant, remplacement du tuyau de la pompe d'agent de détartrage et de la pompe de parfum
- Inspection visuelle : dépôts calcaires dans le réservoir de l'évaporateur Voir la notice de montage
- Vérifiez l'électrode à tige et, le cas échéant, procédez au nettoyage mécanique.
- Vérifiez et nettoyez la vanne d'évacuation Voir la notice de montage
- Ouvrez le réservoir de l'évaporateur et vérifiez l'absence de dépôts calcaires sur les surfaces internes. Au besoin, nettoyez-le. En cas d'augmentation notable des dépôts calcaires, vérifiez la qualité de l'eau. Le cas échéant, installez un adoucisseur d'eau en amont. Assurez-vous que l'appareil est alimenté par de l'eau douce. Voir la notice de montage
- Vérifiez la bague d'étanchéité du couvercle du réservoir de l'évaporateur. Si la bague d'étanchéité est ancienne, durcie ou endommagée, remplacez-la.

Intervalles de maintenance recommandés

Utilisation	Intervalle
Utilisation privée	Au moins une fois par an
Utilisation commerciale	Au moins deux fois par an. Éventuellement plus souvent, selon l'intensité de l'utilisation et la qualité de l'eau.



6.4 Réinitialisation du limiteur de température de sécurité

Un limiteur de température de sécurité (LTS) désactive le chauffage en cas de surchauffe dans le réservoir d'évaporation. Pour remettre l'appareil en service après une surchauffe, appuyez sur le bouton de réinitialisation.

ATTENTION

Risque de brûlure par les parties chaudes

La conduite de vapeur située sur la plaque de fond est très chaude.

- ▶ Ne touchez pas la conduite de vapeur.
- Laissez refroidir le générateur de vapeur pendant au moins 30 minutes.
- Portez des vêtements de protection (gants).

AVIS

Endommagement du LTS

Le LTS peut être détruit si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation sans avoir éliminé la cause de la surchauffe. L'actionnement non conforme du bouton de réinitialisation entraîne un endommagement du LTS ainsi que des dysfonctionnements, et peut provoquer une surchauffe ainsi que des dommages consécutifs du générateur de vapeur.

- Le dépannage et la réinitialisation/utilisation du LTS sont réservés à un personnel qualifié.
- ► Trouvez la cause de la surchauffe et remédiez au problème.
- Laissez refroidir le générateur de vapeur pendant au moins 30 minutes.
- Le bouton de réinitialisation ne doit être actionné que par le personnel qualifié.

Nettoyage et maintenance

Démarrage de la réinitialisation

- Trouvez la cause de la surchauffe et remédiez au problème.
 Cause de l'erreur, voir 6.5 Élimination des erreurs,
 ^C FR-109
- 2 Ouvrez le boîtier, voir la notice de montage.
- **3** Appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation du LTS à l'aide d'un outil approprié afin qu'il s'enclenche mécaniquement.



- 📾 Bouton de réinitialisation
- ③ Si une légère pression ne suffit pas, attendez que l'appareil refroidisse encore.
- 4 Fermez le boîtier, voir la notice de montage.
- 5 Remettez l'installation en service.
 ① Voir 4.4.1 Allumage/extinction de la production de vapeur, ^D FR-30


6.5 Élimination des erreurs

Les messages d'erreur et les symboles graphiques de l'unité de commande indiquent les états de fonctionnement et les erreurs du générateur de vapeur SteamRock II Premium. Dans le cas d'une installation multi-cabines, le dysfonctionnement est indiqué par le symbole dans la barre de statut. Grâce à la vue d'ensemble de la cabine, vous pouvez ensuite localiser la cabine en défaut et l'appeler pour obtenir plus de détails.

Erreur	Cause	Solution
Limiteur de température de sécu- rité (LTS) à nouveau déclenché	Le niveau d'eau est trop bas. Le cap- teur tubulaire capillaire n'est pas cor- rectement fixé. L'amenée d'eau est obstruée ou la pression hydraulique est trop faible.	Vérifiez que le capteur tubulaire capillaire est correctement positionné. Contrôlez l'absence de dépôts calcaires dans le réser- voir d'eau et nettoyez-le au besoin. Contrôlez l'alimentation en eau. Nettoyez le filtre de la vanne d'entrée d'eau, contrôlez la pression hydraulique.
	Formation de mousse due aux huiles, plastifiants et autres substances simi- laires. Par conséquent, la mesure du niveau d'eau est erronée et l'appareil est en surchauffe.	Vérifiez que l'amenée d'eau n'est pas conta- minée par des plastifiants, provenant par ex. des tuyaux en PVC. Contrôlez le raccorde- ment de la cuve de parfum et assurez-vous qu'aucun résidu de parfum n'a pu pénétrer dans le réservoir d'eau. Le cas échéant, net- toyez bien le réservoir d'eau. Éliminez les résidus d'huile avec de l'alcool.
De l'eau chaude est expulsée de la sortie de vapeur. Risque de brûlure par ébouillantage !	Formation de mousse	Vérifiez que l'eau n'est pas contaminée par des substances moussantes.
	La conduite de vapeur est mal posi- tionnée, elle est obstruée par de l'eau condensée.	Placez la conduite de vapeur afin qu'aucune condensation ne puisse se former et obs- truer la conduite. Au besoin, montez un siphon.
	Le régulateur de niveau d'eau est défectueux.	Contrôlez le régulateur de niveau d'eau. Au besoin, nettoyez-le. Vérifiez qu'il fonctionne correctement. Le cas échéant, remplacez le régulateur de niveau d'eau.
Erreur lors de la vidange du réservoir d'eau	L'évacuation de l'eau du réservoir d'eau est bloquée par des résidus de calcaire.	Ouvrez le réservoir d'eau et nettoyez l'éva- cuation d'eau. Nettoyez la vanne d'évacua- tion. Vous pouvez également démonter l'actionneur de la vanne d'évacuation, ouvrir la vanne manuellement, nettoyer le tube d'évacuation, fermer la vanne et remonter l'actionneur.
	L'évacuation est mal montée. Le dia- mètre est trop petit. Pliure.	Le tuyau d'évacuation doit présenter un dia- mètre minimum de 40 mm et ne doit pas être courbé ou plié. Risque d'obstruction !
	L'actionneur ou la vanne d'évacuation est défectueuse (dysfonctionnement).	Contactez le service client EOS.

Nettoyage et maintenance

Erreur	Cause	Solution
Erreur lors du remplissage	L'amenée d'eau est bloquée.	Contrôlez l'amenée d'eau. Au besoin, net- toyez le filtre du goulot d'alimentation en eau.
	Vanne d'arrivée d'eau bloquée ou obs- truée.	Nettoyez la vanne ou vérifiez qu'elle fonc- tionne correctement. Le cas échéant, rem- placez la vanne.
Le générateur de vapeur ne pro- duit aucune vapeur (aucun chauffage)	Limiteur de température de sécurité (LTS) déclenché.	Le LTS peut avoir été déclenché par une sur- chauffe du réservoir d'eau. Trouvez la cause de la surchauffe et remédiez au problème. Attention : laissez refroidir le générateur de vapeur pendant au moins 30 min avant la réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Parfum insuffisant	Le niveau du parfum du contenant de parfum est trop bas.	Remplissez le parfum.
Pas de liquide de détartrage (Affichage écran)	La quantité d'agent de détartrage est trop faible. Connexion du capteur du niveau de remplissage interrompue.	Remplissez l'agent de détartrage. Vérifiez que le capteur de niveau de remplissage n'est pas défectueux et que la connexion est correcte. Redémarrez l'appareil de com- mande.
Surchauffe (Affichage écran)	Surchauffe dans le réservoir d'eau	Trouvez la cause de la surchauffe et remé- diez au problème. Attention : laissez refroidir le générateur de vapeur pendant au moins 30 minutes avant de réinitialiser le LTS. Appuyez sur le bouton de réinitialisation.



Conditions générales de service aprèsvente

(ASB, en l'état de 008/2018)

I. Champ d'application

Les présentes conditions de service après-vente s'appliquent à la gestion du service après-vente, y compris le contrôle et les réparations après réclamation, sauf si des accords contraires ont été conclus sous forme écrite. Seules les conditions de service après-vente suivantes sont en vigueur pour toutes les relations juridiques - même futures.

Nous ne reconnaissons pas les conditions de l'acheteur qui seraient contraires à nos conditions, sauf si nous en avons approuvé la validité expressément par écrit.

Les conditions du donneur d'ordre figurant dans ses conditions générales ou dans une confirmation de commande de ce dernier ne sont pas applicables et sont expressément rejetées. L'acceptation sans réserve de confirmations de commande ou de livraisons ne constitue pas une reconnaissance de telles conditions. Toute convention accessoire et modification nécessite une confirmation écrite.

II. Coûts

Les frais suivants engagés dans la gestion du service après-vente sont à la charge du donneur d'ordre :

- Démontage/montage et (dés)installation électrique
- Transport, frais postaux et emballage
- Test fonctionnel et recherche des pannes, y compris les coûts de contrôle et de réparation

Aucune facturation de tiers n'a lieu.

III. Obligations de service / Collaboration du donneur d'ordre

Le donneur d'ordre est tenu de soutenir gratuitement le fabricant dans la gestion du service après-vente.

En cas de recours à la garantie, le donneur d'ordre reçoit gratuitement les pièces de rechange nécessaires à une intervention du service après-vente.

IV. Intervention d'un employé de la société du fabricant

Toute intervention sur place d'un employé de la société du fabricant requise dans le cadre d'une intervention du service après-vente doit être convenue préalablement.

Les frais qui en découlent sont facturés au donneur d'ordre après l'intervention du service après-vente et doivent être entièrement réglés selon les termes d'échéance convenus, sauf si la principale raison du cas d'intervention du service après-vente est imputable au fabricant.

V. Garantie

Le droit à la garantie est régi par les dispositions légales actuellement en vigueur. Tous les emballages de nos produits sont conçus pour l'expédition de marchandises (palette).

À cet égard, nous tenons à souligner expressément ici que nos emballages ne sont pas adaptés à l'envoi par colis postal. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour tout endommagement occasionné par un emballage non conforme.

VI. Garantie du fabricant

Nous n'assurons la garantie du fabricant que si l'installation, l'exploitation et la maintenance ont eu lieu conformément aux instructions du fabricant figurant dans la notice de montage et d'utilisation correspondante.

- La garantie débute à la date inscrite sur le bon d'achat et est en principe limitée à 24 mois.
- Les prestations de garantie ne s'appliquent que sur présentation du bon d'achat de l'appareil correspondant.
- Toute modification de l'appareil réalisée sans l'accord exprès du fabricant entraîne une annulation de la garantie.
- Tout défaut découlant de réparations ou interventions par des personnes non autorisées ou découlant d'une utilisation non conforme entraîne également une annulation de la garantie.
- Dans le cadre d'une réclamation au titre de la garantie, le numéro de série et le numéro de référence, ainsi que la désignation de l'appareil et une description pertinente du problème doivent être fournis.
- Cette garantie comprend le remboursement des pièces défectueuses de l'appareil, à l'exception des pièces d'usure courantes. Les pièces d'usure comprennent, entre autres, les lampes, pièces en verre, éléments chauffants tubulaires et pierres de sauna.
- Seules des pièces de rechange originales peuvent être utilisées durant la période de garantie.
- Les interventions du service après-vente d'entreprises extérieures sont soumises à l'attribution d'un contrat écrit de la part de notre service après-vente.



- L'envoi à notre service après-vente des appareils concernés est effectué par le donneur d'ordre, à ses frais.
- Le montage électrique et les travaux d'installation, y compris en cas d'intervention du service après-vente ou en cas de remplacement, sont effectués par le client à ses propres frais et ne sont pas pris en charge par la société du fabricant.

Les réclamations concernant nos produits doivent être adressées au revendeur spécialisé responsable et sont traitées uniquement via celui-ci. En complément des présentes conditions de service après-vente, les conditions générales du fabricant, dans leur version en vigueur, disponibles sur www.eos-sauna.com/agb, s'appliquent.

Mise au rebut

8

Mise au rebut



Les appareils non utilisés doivent être confiés à un centre de collecte des matériaux recyclables, conformément à la directive du Parlement européen 2012/19/UE ou la législation allemande relative aux appareils électriques et électroniques, « ElektroG ». Pour la mise au rebut, tenez compte des accords, lois, dispositions, normes et directives locales.



Ne pas éliminer avec les ordures ménagères.

Emballage

L'emballage de l'appareil peut être entièrement mis au rebut séparément et recyclé. Cela concerne les matériaux suivants :

- Papier
- Film plastique et film protecteur

Appareil usagé

L'appareil usagé doit être remis au point de collecte local destiné aux appareils électriques.





Adresse du service après-vente

EOS Saunatechnik GmbH Schneiderstriesch D-35759 Driedorf Tél. +49 2775 82-514 Fax +49 2775 82-431 E-mail servicecenter@eos-sauna.com Site web www.eos-sauna.com

Veuillez conserver cette adresse ainsi que la notice d'utilisation. Afin que nous puissions apporter des réponses rapides et adaptées à vos questions, indiquez toujours les données figurant sur la plaque signalétique, telles que l'indication du type, le numéro de référence et le numéro de série.

Date de vente

Cachet / Signature du distributeur :